

# HP ProLiant DL80 Gen9 Server Benutzerhandbuch

#### Übersicht

Dieses Dokument wendet sich an Personen, die für die Installation, Verwaltung und Fehlerbeseitigung von Servern und Speichersystemen zuständig sind. HP setzt voraus, dass Sie über die erforderliche Ausbildung für Wartungsarbeiten an Computersystemen verfügen und sich der Risiken bewusst sind, die beim Betrieb von Geräten mit gefährlichen Spannungen auftreten können.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. zum Service gehörenden Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. Hewlett-Packard ("HP") haftet ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Teilenummer: 785386-041

Dezember 2014

Ausgabe: 1

Linux<sup>®</sup> ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Microsoft® und Windows® sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

MicroSD ist eine Marke oder eingetragene Marke von SD-3C in den USA und/oder anderen Ländern.

Red Hat<sup>®</sup> ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.

VMware® ist in den USA und/oder anderen Rechtshoheiten eine eingetragene Marke von VMware, Inc.

# Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung der Komponenten	1
	Komponenten auf der Vorderseite	1
	Informationen auf der herausziehbaren Lasche mit der Seriennummer	2
	LEDs und Tasten auf der Vorderseite	3
	Stromversorgungsfehler-LEDs	4
	Komponenten auf der Rückseite	5
	LEDs auf der Rückseite	6
	Definitionen für PCI-Riser-Board-Steckplatz	7
	Komponenten der Systemplatine	9
	DIMM-Steckplatzpositionen	10
	Systemwartungsschalter	10
	NMI-Funktionalität	11
	Laufwerksnummerierung	12
	Definitionen für HP SmartDrive-LED	12
	Lüfterpositionen	14
2	Betrieb	15
	Einschalten des Servers	15
	Herunterfahren des Servers	15
	Herausziehen des Servers aus dem Rack	15
	Herausnehmen des Servers aus dem Rack	17
	Zugriff auf die Rückwand des Produkts	18
	Öffnen des Kabelführungsarms	18
	Entfernen der Sicherheitsblende (optional)	19
	Entfernen der Zugangsabdeckung	19
	Anbringen der Zugangsabdeckung	20
	Entfernen des Luftleitblechs	21
	Installieren des Luftleitblechs	22
	Entfernen der PCI-Riser-Käfige	23
	Einbauen der PCI-Riser-Käfige	25
3	Setup	27
	Optionale Installationsservices	27
	Optimale Betriebsumgebung	27
	Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände	27
	Temperaturanforderungen	28

	Stromversorgungsanforderungen	29
	Erforderliche elektrische Erdung	29
	Serverspezifische Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	30
	Rack-Vorsichtsmaßnahmen	31
	Identifizieren des Inhalts des Server-Versandkartons	31
	Installieren der Hardwareoptionen	32
	Einbauen des Servers im Rack	32
	Anbringen des Rackschienen-Klettbands	36
	Installieren des Betriebssystems	37
	Einschalten und Auswählen von Startoptionen im UEFI-Startmodus	38
	Registrieren des Servers	38
4 Ins	stallation der Hardwareoptionen	
	Einführung	
	Sicherheitsblende (Option)	
	Laufwerksoptionen	
	Richtlinien zur Laufwerksinstallation	40
	Installieren eines Nicht-Hot-Plug-Laufwerks	
	Installieren eines Hot-Plug-Festplattenlaufwerks	
	Option zur Aktivierung einer Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 8 Einschüben	
	Laufwerkskabeloptionen	45
	Anschließen der Mini-SAS-Kabeloption für Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfigurationen mit 4 Einschüben	45
	Mini-SAS-Y-Kabeloption für Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfigurationen mit 8 Einschüben	48
	Controller-Optionen	52
	Installationsrichtlinien für Speichercontroller	53
	Installieren der Speichercontroller- und der FBWC-Moduloptionen	53
	Installieren der HP Smart Storage Batterie	56
	Prozessoroption	57
	Optionaler redundanter Lüfter	63
	Richtlinien zur Lüfterbestückung	63
	Installieren der Lüfteroption	65
	Speicheroptionen	66
	HP SmartMemory	67
	Architektur des Speichersubsystems	67
	Ein-, zwei- und vierreihige DIMMs	68
	DIMM-Identifizierung	68
	Speicherkonfigurationen	69
	Speicherkonfiguration für Online-Ersatzspeicher	70
	Advanced ECC-Speicherkonfiguration	70

iv DEWW

	Allgemeine Richtlinien zur Bestückung von DIMM-Steckplätzen	70
	Richtlinien zur Advanced ECC-Bestückung	71
	Bestückungsrichtlinien für Online-Ersatzspeicher	71
	Installieren eines DIMM	71
	Optionale Erweiterungskarten	72
	Optionale PCI-Riser-Käfig-Baugruppe mit zwei Steckplätzen	77
	GPU-Aktivierungsoption	80
	FlexibleLOM-Aktivierungsoption	86
	Redundante Stromversorgung	89
	Optionales HP Trusted Platform Module	95
	Installieren der Trusted Platform Module-Karte	95
	Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung	97
	Aktivieren des Trusted Platform Module	97
5 Ve	rkabelung	99
	Übersicht über die Verkabelung	99
	Speicherverkabelung	99
	Verkabelung des LFF-Nicht-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 4 Einschüben	99
	Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 4 Einschüben	100
	Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 4 Einschüben	100
	Verkabelung des LFF-Nicht-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 8 Einschüben	101
	Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 8 Einschüben	102
	Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 8 Einschüben	102
	Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 12 Einschüben	103
	Notstromverkabelung des FBWC-Moduls	104
	HP Smart Storage Battery-Verkabelung	105
	Lüfterverkabelung	106
	GPU-Stromverkabelung	106
	Netzteilverkabelung	107
	Verkabelung des HP 550-W-Netzteils (Nicht-Hot-Plug)	107
	Verkabelung des redundanten HP Netzteils (Hot-Plug)	108
	Vorderseitige Verkabelung	108
6 So	ftware und Konfigurationsprogramme	110
	Server Mode (Servermodus)	110
	Product QuickSpecs (Produkt-ID)	110
	HP iLO	110
	Active Health System	111
	HP RESTful API-Unterstützung für HP iLO	112
	Integrated Management Log	113
	HP Insight Remote Support	113

HP Insight Remote Support Central Connect	. 113
HP Insight Online Direct Connect	. 113
HP Insight Online	. 114
Intelligent Provisioning	. 114
HP Insight Diagnostics	114
HP Insight Diagnostics Datenerfassungsfunktionalität	115
Erase Utility	115
Scripting Toolkit für Windows und Linux	. 115
HP Service Pack for ProLiant	116
HP Smart Update Manager	. 116
HP UEFI System Utilities	116
Verwenden von HP UEFI System Utilities	117
Flexible Startsteuerung	117
Wiederherstellen und Anpassen von Konfigurationseinstellungen	118
"Secure Boot"-Konfiguration	. 118
Integrierte UEFI-Shell	. 119
Optionale Embedded Diagnostics	. 119
HP RESTful API-Unterstützung für UEFI	119
Erneutes Eingeben der Seriennummer und Produkt-ID des Servers	119
Dienstprogramme und Funktionen	120
HP Smart Storage Administrator	. 120
Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)	120
USB-Unterstützung	121
Externe USB-Funktionalität	121
Unterstützung für redundantes ROM	122
Sicherheitsvorteile	122
System auf dem neuesten Stand halten	. 122
Zugriff auf Supportmaterialien von HP	122
Aktualisieren der Firmware oder des System-ROM	. 122
FWUPDATE Utility	. 122
FWUpdate Befehl über die integrierte UEFI-Shell	. 123
Firmware-Aktualisierungsanwendung in System Utilities	124
Online-Flash-Komponenten	. 124
Treiber	. 124
Software und Firmware	125
Unterstützte Betriebssystemversion	. 125
Versionskontrolle	. 125
HP Betriebssystem- und Virtualisierungssoftware-Unterstützung für ProLiant Server	125
HP Technology Service Portfolio	126
Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung	. 126


vi DEWW

7	Fehlerbeseitigung	127
	Ressourcen für die Fehlerbeseitigung	. 127
8	Auswechseln der Systembatterie	. 128
9	Zulassungshinweise	. 130
	Sicherheit und Einhaltung behördlicher Bestimmungen	. 130
	Kennzeichnung für Belarus, Kasachstan, Russland	130
	Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Türkei	. 131
	Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Ukraine	131
	Garantieinformationen	131
10	Elektrostatische Entladung	132
	Schutz vor elektrostatischer Entladung	132
	Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung	132
11	Technische Daten	133
	Umgebungsanforderungen	. 133
	Mechanische Daten	. 133
	Technische Daten zum Netzteil	. 134
	Hot-Plug-Netzteil-Berechnungen	. 134
12	Support und andere Ressourcen	135
	Vor Kontaktieren von HP	135
	HP Kontaktinformationen	135
	Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)	135
13	Akronyme und Abkürzungen	137
14	Feedback zur Dokumentation	141
ln	Hov.	142

# 1 Beschreibung der Komponenten


# Komponenten auf der Vorderseite

Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerksmodell mit 4 Einschüben




Nr.	Beschreibung
1	USB 2.0-Anschluss
2	Herausziehbare Lasche mit der Seriennummer ( <u>Informationen auf der</u> herausziehbaren Lasche mit der Seriennummer auf Seite 2)
3	Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerke

Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerksmodell mit 8 Einschüben




Nr.	Beschreibung
1	USB 2.0-Anschluss
2	Herausziehbare Lasche mit der Seriennummer (Informationen auf der herausziehbaren Lasche mit der Seriennummer auf Seite 2)
3	Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerke

Hot-Plug-LFF-Laufwerksmodell mit 8 Einschüben



Nr.	Beschreibung	
1	USB 2.0-Anschluss	
2	Herausziehbare Lasche mit der Seriennummer (Informationen auf der herausziehbaren Lasche mit der Seriennummer auf Seite 2)	
3	Box 2-Hot-Plug-LFF-Laufwerke	
4	Box 3-Hot-Plug-LFF-Laufwerke	

Hot-Plug-LFF-Laufwerksmodell mit 12 Einschüben



Nr.	Beschreibung
1	Box 1-Hot-Plug-LFF-Laufwerke
2	USB 2.0-Anschluss
3	Box 2-Hot-Plug-LFF-Laufwerke
4	Box 3-Hot-Plug-LFF-Laufwerke

# Informationen auf der herausziehbaren Lasche mit der Seriennummer


An der Vorderseite von Servern mit Rändelschrauben-Rackmontagewinkeln befindet sich eine herausziehbare doppelseitige Lasche mit dem Seriennummernetikett. Die folgenden Serveretiketten werden auf dieser herausziehbaren Lasche angebracht:

- Oberseite: Etikett mit der Seriennummer des Servers und Etikett mit dem Bestandskennzeichen des Benutzers
- Unterseite: Etikett mit Standard-iLO-Kontoinformationen und dem QR-Code des Servers
   Sie können das Etikett mit dem QR-Code mit Ihrem Mobilgerät scannen, um die Seite für Server-Mobilprodukte (<a href="http://www.hp.com/qref/dl80gen9">http://www.hp.com/qref/dl80gen9</a>) anzuzeigen. Diese Seite enthält Links zu Server-Setup-Informationen, Ersatzteilnummern, QuickSpecs, Fehlerbehebungsressourcen und andere hilfreiche Produkt-Links.


Bei Servern mit Schnellentriegelungs-Rackmontagewinkeln sind diese Serveretiketten an der externen Vorderkante der Zugangsabdeckung angebracht.

#### LEDs und Tasten auf der Vorderseite


 LEDs und Tasten auf der Vorderseite eines LFF-Chassis mit vier Laufwerkseinschüben und Rändelschrauben-Rackmontagewinkeln



• LEDs und Tasten auf der Vorderseite eines LFF-Chassis mit acht Laufwerkseinschüben und Rändelschrauben-Rackmontagewinkeln



• LEDs und Schaltflächen auf der Vorderseite eines LFF-Chassis mit zwölf Laufwerkseinschüben und Schnellentriegelungs-Rackmontagewinkeln



Nr.	Beschreibung	Zustand
1	UID-Taste/LED*	Blaue Daueranzeige = Aktiviert
		Blaue Blinkanzeige:
		<ul> <li>1 Hz/Zyklus pro Sekunde = Remote-Management oder Firmwareaktualisierung wird ausgeführt</li> </ul>
		<ul> <li>4 Hz/Zyklus pro Sekunde = Manuelle iLO-Neustartsequenz eingeleitet</li> </ul>
		8 Hz/Zyklus pro Sekunde = Manuelle iLO-Neustartsequenz läuft
		Aus = Deaktiviert
2	Zustands-LED*	Grüne Daueranzeige = Normal
		Grüne Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = iLO wird neu gestartet
		Gelbe Blinkanzeige = Eingeschränkter Systemzustand**
		Rote Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = Systemzustand kritisch**
3	NIC-Status-LED*	Grüne Daueranzeige = Verbindung mit dem Netzwerk
		Grüne Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = Netzwerk aktiv
		Aus = Keine Netzwerkaktivität
4	Netz-/Standby-Taste und Netz-LED*	Grüne Daueranzeige = System eingeschaltet
		Grüne Blinkanzeige (1 Hz/Zyklus pro Sekunde) = Einschaltsequenz läuft
		Gelbe Daueranzeige = System im Standby-Modus
		Aus = Kein Strom†

<sup>\*</sup> Wenn alle vier in dieser Tabelle beschriebenen LEDs gleichzeitig blinken, ist ein Stromversorgungsfehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie unter "Stromversorgungsfehler-LEDs" (<u>Stromversorgungsfehler-LEDs auf Seite 4</u>).

#### Stromversorgungsfehler-LEDs

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Stromversorgungsfehler-LEDs und der betroffenen Subsysteme. Nicht alle Stromversorgungsfehler werden von allen Servern verwendet.


Subsystem	LED-Verhalten
Systemplatine	Blinkt 1 Mal
Prozessor	Blinkt 2 Mal
Arbeitsspeicher	Blinkt 3 Mal
Riser-Board-PCle-Steckplätze	Blinkt 4 Mal
FlexibleLOM	Blinkt 5 Mal
Herausnehmbarer HP Flexible Smart Array-Controller/ Smart SAS HBA-Controller	Blinkt 6 Mal
Systemplatinen-PCle-Steckplätze	Blinkt 7 Mal

<sup>\*\*</sup> Wenn die Zustands-LED einen eingeschränkten oder kritischen Zustand meldet, überprüfen Sie das System-IML oder verwenden Sie iLO, um den Systemzustand zu ermitteln.

<sup>†</sup> Stromausfall der Einrichtung, Netzkabel nicht angeschlossen, keine Netzteile installiert, Netzteil ausgefallen oder vorderes I/O-Kabel nicht angeschlossen.

Subsystem	LED-Verhalten
Stromversorgungs-Backplane oder Speicher-Backplane	Blinkt 8 Mal
Netzteil	Blinkt 9 Mal


# Komponenten auf der Rückseite



Nr.	Beschreibung
1	Steckplatz 7 PCle3 x16 (16, 8, 4, 1), niedrige Bauhöhe, aufrecht
2	Steckplatz 6 PCle3 x8 (8, 4, 1), niedrige Bauhöhe, aufrecht
3	Steckplatz 4 PCle3 x8 (8, 4, 1), niedrige Bauhöhe, Riser (optional)
4	Steckplatz 5 PCle3 x8 (8, 4, 1), FlexibleLOM-Riser (optional)
5	Steckplatz 4 PCle3 x16 (16, 8, 4, 1), niedrige Bauhöhe, aufrecht
6	Steckplatz 3 PCle3 x8 (8, 4, 1), niedrige Bauhöhe, aufrecht
7	Steckplatz 1 PCle3 x16 (16, 8, 4, 1), niedrige Bauhöhe, aufrecht
8	Steckplatz 1 PCle3 x16 (16, 8, 4, 1), GPU-Riser mit voller Bauhöhe und voller Länge (optional)
	oder
	Steckplatz 1 PCle3 x8 (8, 4, 1), Riser mit voller Bauhöhe und halber Länge (optional)
9	Steckplatz 2 PCle3 x8 (8, 4, 1), Riser mit voller Bauhöhe und halber Länge (optional)
10	Nicht-Hot-Plug-Netzteil
11	Einschub 2 für Hot-Plug-Netzteil
12	Hot-Plug-Netzteil 1
13	NIC-Anschluss 2
14	NIC 1/gemeinsam genutzter iLO-Anschluss

Nr.	Beschreibung
15	Monitoranschluss
16	USB 3.0-Anschlüsse


# LEDs auf der Rückseite



Beschreibung	Zustand
UID-LED	Blaue Daueranzeige = Aktiviert
	Blaue Blinkanzeige:
	<ul> <li>1 Hz/Zyklus pro Sekunde = Remote-Management oder Firmwareaktualisierung wird ausgeführt</li> </ul>
	4 Hz/Zyklus pro Sekunde = Manuelle iLO-Neustartsequenz eingeleitet
	8 Hz/Zyklus pro Sekunde = Manuelle iLO-Neustartsequenz läuft
	Aus = Deaktiviert
NIC-Verbindungs-LED	Grün = Netzwerkverbindung
	Aus = Keine Netzwerkverbindung
NIC-Aktivitäts-LED	Grüne Daueranzeige = Verbindung mit dem Netzwerk
	Grüne Blinkanzeige = Netzwerk aktiv
	Aus = Keine Netzwerkaktivität
Netzteil-LED	Grüne Daueranzeige = Normal
	Aus = Mindestens eine der folgenden Bedingungen trifft zu:
	Kein Strom verfügbar
	Netzteil ausgefallen
	Netzteil im Standby-Modus
	Netzteilausfall
	UID-LED  NIC-Verbindungs-LED  NIC-Aktivitäts-LED


# Definitionen für PCI-Riser-Board-Steckplatz

 GPU-Riser-K\u00e4fig-Baugruppe: Nehmen Sie die Installation im prim\u00e4ren PCle-Riser-Board-Anschluss vor (GPU-Aktivierungsoption auf Seite 80).




Nr.	Riser-Steckplatznummer	Formfaktor	Steckplatzbeschreibung
1	1	Volle Bauhöhe, volle Länge	PCle3 x16 (16, 8, 4, 1)

 PCI-Riser-Käfig-Baugruppe mit zwei Steckplätzen: Nehmen Sie die Installation im primären PCIe-Riser-Board-Anschluss vor (<u>Optionale PCI-Riser-Käfig-Baugruppe mit zwei Steckplätzen auf Seite 77</u>).




Nr.	Riser-Steckplatznummer	Formfaktor	Steckplatzbeschreibung
1	1	Volle Bauhöhe, volle Länge	PCle3 x8 (8, 4, 1)
2	2	Volle Bauhöhe, volle Länge	PCle3 x8 (8, 4, 1)


• FlexibleLOM-Riser-Käfig-Baugruppe: Nehmen Sie die Installation im sekundären PCIe Riser Board-Anschluss vor (FlexibleLOM-Aktivierungsoption auf Seite 86).



Nr.	Riser-Steckplatznummer	Formfaktor	Steckplatzbeschreibung
1	4	Niedrige Bauhöhe	PCle3 x8 (8, 4, 1)
2	5	FlexibleLOM	PCle3 x8 (8, 4, 1)



# Komponenten der Systemplatine




Nr.	Beschreibung
1	PCle3 x16 (16, 8, 4, 1) Steckplatz 1 für aufrechte Erweiterungskarten- oder Riser-Käfig-Optionen niedriger Bauhöhe (GPU-Riser-Käfig oder PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen)¹
2	TPM-Anschluss
3	Systembatterie/-akku
4	Reserviert
5	Speicher-Notstromversorgungsanschluss für eine im PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen oder im Onboard-PCIe3 x8-Steckplatz 3 installierte Controllerkarte
6	PCle3 x8 (8, 4, 1) Steckplatz 3 für aufrechte Erweiterungskarte niedriger Bauhöhe <sup>1</sup>
7	PCle3 x16 (16, 8, 4, 1) Steckplatz 4 für aufrechte Erweiterungskarte niedriger Bauhöhe oder FlexibleLOM-Riser-Käfig-Option <sup>1</sup>
8	MicroSD-Kartensteckplatz
9	Speicher-Notstromversorgungsanschluss für eine im PCle3 x8-Steckplatz 6 und PCle3 x16-Steckplatz 7 installierte Controllerkarte
10	Systemwartungsschalter
11	NMI-Sockel
12	PCle3 x8 (8, 4, 1) Steckplatz 6 für aufrechte Erweiterungskarte niedriger Bauhöhe²
13	PCle3 x16 (16, 8, 4, 1) Steckplatz 7 für aufrechte Erweiterungskarte niedriger Bauhöhe <sup>2</sup>
14	Vorderer I/O-Anschluss
15	Prozessor 2
16	DIMM-Steckplätze von Prozessor 2
17	Lüfteranschluss 6
18	Lüfteranschluss 5

Nr.	Beschreibung
19	Lüfteranschluss 4
20	DIMM-Steckplätze von Prozessor 1
21	Lüfteranschluss 3
22	Lüfteranschluss 2
23	Lüfteranschluss 1
24	Prozessor 1
25	HP Smart Storage Akku-Anschluss
26	6-poliger Laufwerksstromanschluss
27	Interner USB 3.0-Anschluss
28	24-poliger Netzteilanschluss
29	16-poliger RPS-Anschluss
30	Mini-SAS-Anschluss 1
31	Mini-SAS-Anschluss 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PCIe-Anschlüsse 1, 3 und 4 sind Prozessor 1 zugeordnet.

### **DIMM-Steckplatzpositionen**

DIMM-Steckplätze sind für jeden Prozessor sequenziell (1 bis 4) nummeriert. Die unterstützten AMP-Modi verwenden die Buchstabenzuordnungen für Bestückungsrichtlinien.



Der Pfeil zeigt zur Vorderseite des Servers.

### Systemwartungsschalter

Position	Standardeinstellung	Funktion
S1	Aus	Aus = iLO 4-Sicherheit ist aktiviert.


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PCIe-Anschlüsse, 6 und 7 sind Prozessor 2 zugeordnet.

Position	Standardeinstellung	Funktion
		Ein = iLO 4-Sicherheit ist deaktiviert.
S2	Aus	Aus = Die Systemkonfiguration kann geändert werden.
		Ein = Die Systemkonfiguration ist gesperrt.
S3	Aus	Reserviert
S4	Aus	Reserviert
S5	Aus	Aus = Das Kennwort für den Systemstart ist aktiviert.
		Ein = Das Kennwort für den Systemstart ist deaktiviert.
S6	Aus	Aus = Keine Funktion
		Ein = ROM sieht die Systemkonfiguration als ungültig an.
S7	Aus	Aus = UEFI als Standardstartmodus
		Ein = Legacy als Standardstartmodus
S8	_	Reserviert
S9	_	Reserviert
S10	_	Reserviert
S11	_	Reserviert
S12	_	Reserviert

Für den Zugriff auf das redundante ROM müssen S1, S5 und S6 auf ON gestellt sein.

Wenn Position 6 des Systemwartungsschalters sich in der Position "Ein" befindet, ist das System dazu bereit, alle Systemkonfigurationseinstellungen im CMOS und NVRAM zu löschen.

ACHTUNG: Beim Löschen des CMOS und/oder NVRAM werden die Konfigurationsdaten gelöscht. Es ist wichtig, dass Sie den Server ordnungsgemäß konfigurieren, damit kein Datenverlust auftritt.



#### NMI-Funktionalität

Ein NMI-Absturzabbild erstellt ein Absturzabbild-Protokoll, bevor ein nicht reagierendes System zurückgesetzt wird.

Die Analyse eines Absturzabbild-Protokolls ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Diagnose von Ausfallsicherheitsproblemen, wie z. B. bei abgestürzten Betriebssystemen, Gerätetreibern und Anwendungen. Viele Abstürze führen dazu, dass das System nicht mehr reagiert, und Administratoren es neu starten müssen. Beim Zurücksetzen des Systems werden jedoch alle Informationen gelöscht, die bei der Problemanalyse erforderlich wären. Mit der NMI-Funktion können diese Daten in einem Speicherauszug gespeichert werden, bevor ein System-Reset durchgeführt wird.

Um das System zum Aufruf des NMI-Handlers und zum Erstellen eines Absturzabbild-Protokolls zu veranlassen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:


- Verwenden Sie die virtuelle NMI-Funktion von iLO.
- Schließen Sie die NMI-Steckbrücke kurz (siehe Komponenten der Systemplatine auf Seite 9).

Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/support/NMI).


### Laufwerksnummerierung

Die folgenden Abbildungen zeigen das Nummerierungsschema für die einzelnen unterstützten Laufwerkskonfigurationen. Informationen zur Laufwerksbox-Nummerierung finden Sie unter "Komponenten auf der Vorderseite" (Komponenten auf der Vorderseite auf Seite 1).


Nummerierung der Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 4 Einschüben



Nummerierung der Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 8 Einschüben



Nummerierung der Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 8 Einschüben




Nummerierung der Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 12 Einschüben



#### Definitionen für HP SmartDrive-LED

HP SmartDrives sind Repräsentanten der neuesten HP Laufwerkstechnologie und werden mit ProLiant Gen8 Servern und Server Blades unterstützt. Das HP SmartDrive wird von älteren Servern und Server Blades nicht unterstützt. Ein HP SmartDrive ist (wie in der folgenden Abbildung gezeigt) an seinem Träger zu erkennen.

Wenn ein Laufwerk als Teil eines Arrays konfiguriert und an einen eingeschalteten Controller angeschlossen wird, geben die Laufwerks-LEDs über den Zustand des Laufwerks Auskunft.




Blaue Daueranzeige Das Laufwerk wird von einer Host-Anwendung identifiziert.  Blaue Blinkanzeige Die Firmware des Laufwerksträgers wird aktualisiert oder muss aktualisiert oder muss aktualisiert oder muss aktualisiert werden.  Aus Keine Laufwerksaktivität  Aus Nicht entfernen Weiße Daueranzeige Das Laufwerksaktivität  Aus Ausbauen des Laufwerks  Führt zum Ausfall mindestens eines logischen Laufwerks.  Aus Das Ausbauen des Laufwerks  Führt zum Ausfall eines logischen Laufwerks.  Grüne Daueranzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerks weiterung oder eine lokale Laufwerks weiterung der ner Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung der ner Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung der kapazitätserweiterung der eine lokale Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerksenbein der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung der eine lokale Laufwerksenweiterung der eine lokale Laufwerksenwei	Nr.	LED	Zustand	Definition
Laufwerksträgers wird aktualisiert werden.  2 Aktivitätsmeldung Grüne Rotationsanzeige Laufwerksaktivität  Aus Keine Laufwerksaktivität  3 Nicht entfernen Weiße Daueranzeige Das Laufwerk darf nicht entfernt werden. Das Ausbauen des Laufwerks.  Aus Das Ausbauen des Laufwerks.  Aus Das Ausbauen des Laufwerks.  4 Laufwerksstatus Grüne Daueranzeige Das Laufwerk gührt nicht zum Aufsall mindestens eines logischen Laufwerks.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung durch oder hoder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerkserweiterung durch oder hoder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade windestens einem logischen Laufwerkserweiterung durch oder hoder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerkse.	1	Lokalisieren	Blaue Daueranzeige	
Aus Keine Laufwerksaktivität  3 Nicht entfernen Weiße Daueranzeige Das Laufwerk darf nicht entfernt werden. Das Ausbauen des Laufwerks führt zum Ausfall mindestens eines logischen Laufwerks.  Aus Das Ausbauen des Laufwerks führt nicht zum Ausfall eines logischen Laufwerks.  4 Laufwerksstatus Grüne Daueranzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerksenweiterung durch oder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerksenweiterung durch oder lokale Laufwerksenweiterung durch oder lokale Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.			Blaue Blinkanzeige	Laufwerksträgers wird aktualisiert oder muss
Nicht entfernen Weiße Daueranzeige Das Laufwerk darf nicht entfernt werden. Das Ausbauen des Laufwerks führt zum Ausfall mindestens eines logischen Laufwerks.  Aus Das Ausbauen des Laufwerks führt nicht zum Ausfall eines logischen Laufwerks.  4 Laufwerksstatus Grüne Daueranzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung oder eine lokale Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.  Gelbe Blinkanzeige Das Laufwerk ist nicht konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.	2	Aktivitätsmeldung	Grüne Rotationsanzeige	Laufwerksaktivität
entfernt werden. Das Ausbauen des Laufwerks führt zum Ausfall mindestens eines logischen Laufwerks.  Aus Das Ausbauen des Laufwerks führt nicht zum Ausfall eines logischen Laufwerks.  4 Laufwerksstatus Grüne Daueranzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung durch oder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.			Aus	Keine Laufwerksaktivität
Laufwerks führt nicht zum Ausfall eines logischen Laufwerks.  4 Laufwerksstatus Grüne Daueranzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung oder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.  Gelbe Blinkanzeige Das Laufwerk ist nicht konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.	3	Nicht entfernen	Weiße Daueranzeige	entfernt werden. Das Ausbauen des Laufwerks führt zum Ausfall mindestens
mindestens einem logischen Laufwerk.  Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk wird gerade wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung durch oder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.  Gelbe Blinkanzeige Das Laufwerk ist nicht konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.			Aus	Laufwerks führt nicht zum Ausfall eines logischen
wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung durch oder löscht.  Gelbe/Grüne Blinkanzeige Das Laufwerk gehört zu mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.  Gelbe Blinkanzeige Das Laufwerk ist nicht konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.	4	Laufwerksstatus	Grüne Daueranzeige	mindestens einem logischen
mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.  Gelbe Blinkanzeige  Das Laufwerk ist nicht konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.			Grüne Blinkanzeige	wiederhergestellt oder führt eine RAID-Migration, eine Migration der Stripe-Größe, eine Kapazitätserweiterung oder eine lokale Laufwerkserweiterung durch
konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des Laufwerks.			Gelbe/Grüne Blinkanzeige	mindestens einem logischen Laufwerk und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des
Gelbe Daueranzeige Das Array ist ausgefallen.			Gelbe Blinkanzeige	konfiguriert und meldet den wahrscheinlichen Ausfall des
			Gelbe Daueranzeige	Das Array ist ausgefallen.

Nr.	LED	Zustand	Definition
		Aus	Das Laufwerk wird nicht von einem RAID-Controller konfiguriert.

Die blaue Lokalisieren-LED befindet sich hinter dem Entriegelungshebel und ist sichtbar, sobald sie leuchtet.

# Lüfterpositionen




# 2 Betrieb

#### Einschalten des Servers

Zum Einschalten des Servers drücken Sie den Netz-/Standbyschalter.

#### Herunterfahren des Servers

Vor dem Ausschalten des Servers im Zuge von Aktualisierungs- oder Wartungsmaßnahmen sollten Sie eine Sicherung aller wichtigen Serverdaten und Programme durchführen.



Verwenden Sie zum Herunterfahren des Servers eine der folgenden Methoden:

- Drücken Sie kurz die Netz-/Standby-Taste.
  - Dadurch werden Anwendungen und das Betriebssystem auf dem Server kontrolliert heruntergefahren, bevor der Server in den Standby-Modus wechselt.
- Halten Sie die Netz-/Standby-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt, um den Server in den Standby-Modus zu schalten.
  - Der Server wechselt dadurch in den Standby-Modus, ohne die laufenden Anwendungen und das Betriebssystem zuvor ordnungsgemäß zu beenden. Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert, können Sie mit dieser Methode ein Herunterfahren erzwingen.
- Betätigen Sie über iLO 4 den virtuellen Netzschalter.
  - Dadurch werden Anwendungen und das Betriebssystem remote kontrolliert heruntergefahren, bevor der Server in den Standby-Modus wechselt.


Stellen Sie sicher, dass sich der Server im Standby-Modus befindet, bevor Sie fortfahren. Die Netz-LED muss gelb leuchten.

#### Herausziehen des Servers aus dem Rack


- - 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    - Lösen Sie in einem Server mit Rändelschrauben-Rack-Montagebügeln die unverlierbaren Rändelschrauben, mit denen die Serverfrontblende an der Vorderseite des Gehäuses befestigt wird. Schieben Sie den Server dann aus dem Gehäuse.

15

DEWW Einschalten des Servers




- Bei einem Server mit Schnellentriegelung:
  - a. Öffnen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Servers.
  - Lösen Sie ggf. die Transportsicherungsschrauben mit einem Torx-Schraubendreher (T-25).
  - c. Schieben Sie den Server aus dem Gehäuse.



16 Kapitel 2 Betrieb DEWW

 Schieben Sie den Server nach Durchführen der Installations- oder Wartungsarbeiten wieder in das Gehäuse hinein. Drücken Sie den Server dann fest in das Gehäuse, damit er einrastet.



- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie bei einem Server mit Rändelschrauben-Rack-Montagebügeln die unverlierbaren Rändelschrauben fest.
  - Ziehen Sie bei einem Server mit Schnellentriegelungs-Rack-Montagebügeln, falls erforderlich, die Versandschrauben fest.

#### Herausnehmen des Servers aus dem Rack

Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.

Lassen Sie sich beim Anheben und Stabilisieren des Produkts während des Einbaus oder Ausbaus helfen, insbesondere wenn es nicht an den Schienen befestigt ist. HP empfiehlt mindestens zwei Personen für Installationen an Rack-Servern. Möglicherweise wird eine dritte Person beim Ausrichten des Servers benötigt, wenn der Server oberhalb der Brusthöhe installiert wird.

Beim Einbau oder Ausbau des Servers im Rack ist Vorsicht geboten, da er nicht stabil ist, wenn er nicht an den Schienen befestigt ist.

So entfernen Sie den Server aus einem HP, Compaq, Telco oder Fremdhersteller-Gehäuse:

- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Ziehen Sie den Server auf den Rack-Schienen heraus, bis die Freigaberiegel der Serverschienen einrasten.
- 3. Trennen Sie alle Peripheriegeräte-Kabel vom Server.
- Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Nehmen Sie den Server aus dem Rack.

Anleitungen zum Herausziehen oder Entfernen des Servers aus dem Rack finden Sie in der Dokumentation im Lieferumfang des Rack-Schienensystems.


6. Legen Sie den Server auf eine stabile, gerade Oberfläche.

# Zugriff auf die Rückwand des Produkts


### Öffnen des Kabelführungsarms

So greifen Sie auf die Rückwand des Servers zu:

1. Lösen Sie den Kabelführungsarm.




Öffnen Sie den Kabelführungsarm. Der Kabelführungsarm kann rechts oder links montiert werden.



18 Kapitel 2 Betrieb DEWW

## Entfernen der Sicherheitsblende (optional)

Um Zugriff auf die vorderseitigen Komponenten zu erhalten, entsperren und entfernen Sie dann die Sicherheitsblende. Die Sicherheitsblende wird nur bei Servern mit Schnellentriegelungs-Rack-Montagebügeln unterstützt.



# Entfernen der Zugangsabdeckung

VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.


ACHTUNG: Betreiben Sie den Server nicht über längere Zeit mit geöffneter oder entfernter Zugangsabdeckung. Die reduzierte Kühlung durch die veränderte Luftzirkulation könnte zu thermischen Schäden an Komponenten führen.

So entfernen Sie die Komponente:

- Fahren Sie den Server herunter (siehe <u>Herunterfahren des Servers auf Seite 15</u>).
- 2. Wenn Sie ein Nicht-Hot-Plug-Verfahren durchführen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> auf Seite 17).
- Wenn die Verriegelung gesperrt ist, k\u00f6nnen Sie sie mit einem T-15 Torx-Schraubendreher entriegeln.
- Öffnen Sie die Verriegelung.

Die Zugangsabdeckung gleitet zurück und löst sich vom Chassis.


6. Heben Sie die Abdeckung ab, und entfernen Sie sie.



Drehen Sie die Zugangsabdeckung um, um das Etikett auf der HP ProLiant DL80 Gen9-Serverabschirmung ausfindig zu machen. Dieses Etikett bietet praktischen Zugriff auf die Komponentenidentifizierung sowie Informationen zu den LED-Statusanzeigen und den Wartungsschaltereinstellungen.


# Anbringen der Zugangsabdeckung

 Stellen Sie sicher, dass sich die Verriegelung der Zugangsabdeckung in geöffneter Position befindet.



20 Kapitel 2 Betrieb DEWW

Richten Sie das Loch in der Verriegelung der Zugangsabdeckung mit dem Führungsstift am Chassis aus.



- 3. Schließen Sie die Verriegelung der Zugangsabdeckung. Die Zugangsabdeckung wird dabei automatisch geschlossen.
- Ziehen Sie die Verriegelungsschraube der Zugangsabdeckung mit einem T-15 Torx-Schraubendreher fest.


#### Entfernen des Luftleitblechs

▲ ACHTUNG: Für eine angemessene Kühlung darf der Server nicht ohne installierte Zugangsabdeckung, Luftleitbleche, Erweiterungssteckplatzabdeckungen oder Blenden bzw. Blindmodule in Betrieb genommen werden. Wenn der Server Hot-Plug-Komponenten unterstützt, beschränken Sie die Zeit mit geöffneter Zugangsabdeckung auf ein Minimum.

So entfernen Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Wenn Sie ein Nicht-Hot-Plug-Verfahren durchführen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem</u> Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).

5. Entfernen Sie das Luftleitblech.




### Installieren des Luftleitblechs

▲ ACHTUNG: Für eine angemessene Kühlung darf der Server nicht ohne installierte Zugangsabdeckung, Luftleitbleche, Erweiterungssteckplatzabdeckungen oder Blenden bzw. Blindmodule in Betrieb genommen werden. Wenn der Server Hot-Plug-Komponenten unterstützt, beschränken Sie die Zeit mit geöffneter Zugangsabdeckung auf ein Minimum.

So installieren Sie die Komponente:

1. Installieren Sie das Luftleitblech.



- 2. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> auf Seite 20).
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

22 Kapitel 2 Betrieb DEWW

- Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- Installieren Sie den Server im Rack (siehe <u>Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32</u>).
- Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).


### Entfernen der PCI-Riser-Käfige

ACHTUNG: Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.


So entfernen Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Wenn in dem PCI-Riser-K\u00e4fig des aus dem Rack herausgezogenen Servers Erweiterungskarten mit externer Verkabelung installiert sind, trennen Sie alle Kabel von den Erweiterungskarten, um den K\u00e4fig vollst\u00e4ndig aus dem Server zu nehmen.
- Wenn im PCI-Riser-K\u00e4fig Erweiterungskarten mit interner Verkabelung installiert sind, trennen Sie alle internen Kabel von den Erweiterungskarten, um den K\u00e4fig vollst\u00e4ndig aus dem Server zu nehmen.
- 7. Verfahren Sie zum Entfernen des GPU-Riser-K\u00e4figs oder des PCI-Riser-K\u00e4figs mit zwei Steckpl\u00e4tzen aus dem prim\u00e4ren PCIe-Riser-Anschluss folgenderma\u00dden:
  - **a.** Trennen Sie alle Kabel, die mit Erweiterungskarten verbunden sind.
  - **b.** Lösen Sie die unverlierbare Rändelschraube am vorderen Ende des PCI-Riser-Käfigs, und entfernen Sie dann die Schrauben an seinem hinteren Ende.

**c.** Fassen Sie den PCI-Riser-Käfig an den Berührungspunkten, und heben Sie ihn aus dem Chassis heraus.



- 8. Verfahren Sie zum Entfernen des FlexibleLOM-Riser-Käfigs aus dem sekundären PCIe-Riser-Anschluss folgendermaßen:
  - a. Trennen Sie alle Kabel, die mit Erweiterungskarten verbunden sind.
  - **b.** Lösen Sie die unverlierbare Rändelschraube am vorderen Ende des PCI-Riser-Käfigs, und entfernen Sie dann die Schraube an seinem hinteren Ende.
  - **c.** Fassen Sie den PCI-Riser-Käfig an den Berührungspunkten, und heben Sie ihn aus dem Chassis heraus.




24 Kapitel 2 Betrieb DEWW

## Einbauen der PCI-Riser-Käfige

ACHTUNG: Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.


So installieren Sie die Komponente:

- 1. Verfahren Sie zum Installieren des GPU-Riser-Käfigs oder des PCI-Riser-Käfigs mit zwei Steckplätzen im primären PCIe-Riser-Anschluss folgendermaßen:
  - **a.** Richten Sie das Riser-Board an den zugehörigen Anschlüssen an der Systemplatine aus, und drücken Sie den PCI-Riser-Käfig nach unten.
  - **b.** Befestigen Sie den Riser-Käfig mit den rückseitigen Schrauben.
  - c. Ziehen Sie die unverlierbare Rändelschraube am vorderen Ende des Riser-Käfigs fest.



- Verfahren Sie zum Installieren des FlexibleLOM-Riser-K\u00e4figs im sekund\u00e4ren PCIe-Riser-Anschluss wie folgt:
  - **a.** Richten Sie das Riser-Board an den zugehörigen Anschlüssen auf der Systemplatine aus, und drücken Sie den PCI-Riser-Käfig nach unten.
  - b. Befestigen Sie den Riser-Käfig mit der rückseitigen Schraube.

c. Ziehen Sie die unverlierbare Rändelschraube am vorderen Ende des Riser-Käfigs fest.



 Wenn im PCI-Riser-K\u00e4fig verkabelte Erweiterungskarten installiert sind, schlie\u00dden Sie alle erforderlichen internen Kabel an die Erweiterungskarten an.

Weitere Informationen zu diesen Verkabelungsanforderungen finden Sie in der mit dieser Option gelieferten Dokumentation.

- **4.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 20</u>).
- 5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 6. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

26 Kapitel 2 Betrieb DEWW

# 3 Setup

### **Optionale Installationsservices**

Die HP Care Pack Services für einen reibungslosen Serverbetrieb werden von erfahrenen, zertifizierten Technikern durchgeführt und beinhalten Support-Pakete, die speziell auf HP ProLiant Systeme zugeschnitten sind. In HP Care Packs können Sie Hardware- und Software-Support in einem einzigen Paket beziehen. Für unterschiedliche Anforderungen sind verschiedene Service Level-Optionen verfügbar.

HP Care Pack Services bieten aktualisierte Service Levels, mit denen die Standard-Produktgarantie um sofort erhältliche und einfach anwendbare Support-Pakete zur Optimierung Ihrer Server-Investition erweitert werden kann. Für Care Pack Services gibt es unter anderem folgende Optionen:

- Hardware-Support
  - Call-to-Repair-Service innerhalb 6 Stunden
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Tag, 24 x 7
  - Innerhalb 4 Stunden am selben Arbeitstag
- Software-Support
  - Microsoft®
  - Linux
  - HP ProLiant Essentials (HP SIM und RDP)
  - VMware
- Integrierter Hardware- und Software-Support
  - Critical Service
  - Proactive 24
  - Support Plus
  - Support Plus 24
- Inbetriebnahme- und Implementierungs-Services für Hardware und Software

Weitere Informationen über HP Care Pack Services finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/services/carepack).

### Optimale Betriebsumgebung

Wählen Sie für die Installation des Servers in einem Rack einen Aufstellungsort aus, der den in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen entspricht.

#### Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände

Um den Zugang zum Server zu ermöglichen und um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, müssen Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes für ein Rack folgende Abstände berücksichtigen:

- Vor dem Rack ist ein Freiraum von mindestens 63,5 cm erforderlich.
- Hinter dem Rack ist ein Freiraum von mindestens 76.2 cm erforderlich.
- Auf der Rack-Rückseite muss der Abstand zur Rückseite eines anderen Racks bzw. einer anderen Rack-Reihe mindestens 121,9 cm betragen.

HP Server nehmen durch die vordere Tür kühle Luft auf und geben die warme Luft durch die hintere Tür wieder ab. Beide Seiten des Racks müssen daher genügend Lüftungsschlitze aufweisen, damit die Raumluft angesaugt werden und die warme Luft wieder austreten kann.

ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden an den Geräten zu vermeiden, dürfen die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.

Wenn das Rack nicht in der gesamten Höhe mit Komponenten belegt ist, stören offene Einbausteckplätze die Luftzirkulation im Rack. Decken Sie leere Einbausteckplätze daher immer mit Blenden oder Blindmodulen ab.

ACHTUNG: Leere Einbausteckplätze im Rack müssen immer mit Leerblenden oder Blindmodulen abgedeckt werden. Dadurch ist eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet. Andernfalls werden die Geräte nicht mehr ausreichend gekühlt, was zu einer Beschädigung durch Überhitzung führen kann.

Racks der Serien 9000 und 10000 verfügen über geeignete Lüftungsschlitze in den vorderen und hinteren Türen (64 Prozent der Oberfläche), um die Server ausreichend zu kühlen.

▲ ACHTUNG: Bei Verwendung eines Compaq Racks der Serie 7000 bauen Sie ein High Airflow Rack Door Insert [Teilenummer 327281-B21 bei einem 42-U-Rack und Teilenummer 157847-B21 bei einem 22-U-Rack] ein, damit für eine ausreichende Luftzirkulation von vorn nach hinten und für Kühlung gesorgt ist.

ACHTUNG: Wenn das Rack eines Fremdherstellers verwendet wird, müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen beachtet werden, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

Türen auf der Vorder- und Rückseite: Wenn an der Vorder- und Rückseite des 42-U-Racks Türen angebracht sind, müssen diese über gleichmäßig von oben nach unten verteilte Lüftungslöcher verfügen, die eine Gesamtfläche von 5350 qcm ausmachen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten (dies entspricht den erforderlichen 64 % der Gesamtfläche).

Rack-Seiten: Zwischen den installierten Rack-Komponenten und den seitlichen Rack-Abdeckungen muss der Abstand mindestens 7 cm betragen.

HINWEIS: Der Kabelführungsarm des HP ProLiant DL80 Gen9 Servers wird bei Compaq Racks der Serie 7000 nicht unterstützt.

#### Temperaturanforderungen

Zur Gewährleistung eines gefahrlosen und zuverlässigen Betriebs der Geräte sollte das System in einer gut belüfteten, klimatisierten Umgebung installiert oder aufgestellt werden.

Die empfohlene maximale Betriebstemperatur (TMRA) für die meisten Serverprodukte liegt bei 35 °C. Die Temperatur des Raums, in dem das Rack aufgestellt wird, darf daher 35 °C nicht überschreiten.

28 Kapitel 3 Setup DEWW

ACHTUNG: So vermeiden Sie die Gefahr der Beschädigung von Geräten bei der Installation von Optionen von Fremdherstellern:

Durch die Verwendung von Zusatzgeräten darf weder die Luftzirkulation in der Nähe des Servers beeinträchtigt werden, noch darf die Rack-Innentemperatur über die erlaubten Maximalwerte ansteigen.

Die TMRA des Herstellers darf nicht überschritten werden.

#### Stromversorgungsanforderungen

Bei der Installation dieses Geräts müssen die national gültigen Vorschriften und Normen eingehalten werden. Eventuell sind besondere Bestimmungen für Datenverarbeitungsgeräte zu beachten. Die Geräte sind für den Einsatz in Installationen gedacht, die den Anforderungen der NFPA 70, Ausgabe 1999 (National Electric Code) und der NFPA-75, 1992 (Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment) entsprechen. Die Anschlusswerte von Optionen befinden sich auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts oder in der mitgelieferten Dokumentation.

ACHTUNG: Verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um den Server vor Stromschwankungen und vorübergehenden Unterbrechungen zu schützen. Dieses Gerät schützt die Hardware vor Schäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden, und hält den Systembetrieb auch während eines kurzzeitigen Stromausfalls aufrecht.

Bei der Installation mehrerer Server müssen unter Umständen zusätzliche Verteiler eingesetzt werden, um die Stromversorgung aller Geräte zu gewährleisten. Halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- Verteilen Sie die Leistungsbelastung durch den Server gleichmäßig auf die verfügbaren Stromkreise.
- Die gesamte Netzstromaufnahme des Systems darf 80 % des Maximalwertes für die betreffende Leitung nicht überschreiten.
- Verwenden Sie für dieses Gerät keine handelsüblichen Stromverteilerkabel.
- Schließen Sie den Server an eine separate Steckdose an.

Weitere Informationen über das Hot-Plug-Netzteil und Rechner zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei unterschiedlichen Systemkonfigurationen finden Sie auf der HP Power Advisor Website (<a href="http://www.hp.com/go/hppoweradvisor">http://www.hp.com/go/hppoweradvisor</a>).

#### Erforderliche elektrische Erdung

Um einen einwandfreien Betrieb und die Sicherheit gewährleisten zu können, muss der Server ordnungsgemäß geerdet werden. Bei Betrieb in den USA: Installieren Sie die Geräte gemäß NFPA 70, 1999, Artikel 250. Beachten Sie außerdem die einschlägigen örtlichen und regionalen Bauvorschriften. Bei Betrieb in Kanada: Installieren Sie die Geräte gemäß Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical Code. In allen übrigen Ländern hat die Installation nach den regionalen oder nationalen elektrischen Vorschriften wie der International Electrotechnical Commission (IEC) Code 364, Teile 1 bis 7, zu erfolgen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass sämtliche Stromverteilungsvorrichtungen, die in der Installation Verwendung finden, z. B. Verzweigungsleitungen und Steckdosen eine normgerechte oder zertifizierte Erdung besitzen.

Aufgrund der hohen Erdableitströme beim Anschließen mehrerer Server an dieselbe Stromquelle wird von HP der Einsatz eines Stromverteilers (PDU) empfohlen, der entweder fest mit dem Stromkreis des Gebäudes verbunden sein oder über ein fest montiertes Kabel mit einem Stecker verfügen muss, das dem Industriestandard entspricht. Hier kommen NEMA-Schnappstecker oder Stecker, die dem Standard IEC 60309 entsprechen, in Frage. Von der Verwendung handelsüblicher Stromverteilerkabel für den Server wird abgeraten.

## Serverspezifische Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.

Lassen Sie sich beim Anheben und Stabilisieren des Produkts während des Einbaus oder Ausbaus helfen, insbesondere wenn es nicht an den Schienen befestigt ist. HP empfiehlt mindestens zwei Personen für Installationen an Rack-Servern. Möglicherweise wird eine dritte Person beim Ausrichten des Servers benötigt, wenn der Server oberhalb der Brusthöhe installiert wird.

Beim Einbau oder Ausbau des Servers im Rack ist Vorsicht geboten, da er nicht stabil ist, wenn er nicht an den Schienen befestigt ist.

- VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- VORSICHT! Um Verletzungen, elektrische Schläge oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, müssen Sie das Netzkabel ziehen, damit der Server von der Stromversorgung getrennt ist. Mit dem Netz-/Standbyschalter an der Vorderseite wird die Stromversorgung nicht vollständig unterbrochen. Bis das Netzkabel gezogen wird, bleiben einige interne Schaltungen sowie eine Mindeststromversorgung aktiv.
- ACHTUNG: Verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um den Server vor Stromschwankungen und vorübergehenden Unterbrechungen zu schützen. Dieses Gerät schützt die Hardware vor Schäden, die durch Überspannungen und Spannungsspitzen verursacht werden, und hält den Systembetrieb auch während eines kurzzeitigen Stromausfalls aufrecht.
- ACHTUNG: Betreiben Sie den Server nicht über längere Zeit mit geöffneter oder entfernter Zugangsabdeckung. Die reduzierte Kühlung durch die veränderte Luftzirkulation könnte zu thermischen Schäden an Komponenten führen.

30 Kapitel 3 Setup DEWW

### Rack-Vorsichtsmaßnahmen

Alle Nivellierungsfüße müssen Bodenkontakt haben.

Das Gesamtgewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfüßen lasten.

Bei der Installation eines einzelnen Racks müssen die Stützfüße am Rack angebracht sein.

Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.

Ziehen Sie nur jeweils eine Komponente heraus. Das Rack kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird.

Das Rack muss von mindestens zwei Personen von der Palette abgeladen werden. Ein unbestücktes 42-U-Rack hat ein Gewicht von bis zu 115 kg und kann über 2,1 m hoch sein. Wenn dieses Rack auf den Transportrollen bewegt wird, steht es unter Umständen nicht mehr sicher.

Stellen Sie sich niemals vor das Rack, wenn Sie es über eine Rampe von der Palette herunterrollen. Halten Sie das Rack immer an beiden Seiten fest.

✓ VORSICHT! Zur Vermeidung von Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte müssen Sie das Rack angemessen stabilisieren, bevor Sie eine Komponente aus dem Rack herausziehen. Ziehen Sie immer nur eine Komponente heraus. Das Rack kann instabil werden, wenn mehrere Komponenten gleichzeitig herausgezogen werden.

### Identifizieren des Inhalts des Server-Versandkartons

Packen Sie den Versandkarton des Servers aus, und suchen Sie nach den erforderlichen Materialien und der Dokumentation für die Installation des Servers. Alles für die Installation des Servers im Rack erforderliche Zubehör wird mit dem Rack oder dem Server geliefert.

Zum Inhalt des Versandkartons des Servers gehören:

- Server
- Netzkabel
- Rackschienen-Klettband
- Hardware-Kit f
  ür die Rack-Montage
- Gedruckte Setupdokumentation

Zusätzlich zu dem gelieferten Zubehör benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

DEWW Rack-Vorsichtsmaßnahmen

31

- Torx-Schraubendreher (T-25, zum Lösen der Transportsicherungsschrauben in den Server-Schnellentriegelungen)
- T-10/T-15 Torx-Schraubendreher
- Schraubendreher
- Hardwareoptionen

# Installieren der Hardwareoptionen

Installieren Sie alle Hardwareoptionen, bevor Sie den Server initialisieren. Informationen zur Installation von Optionen finden Sie in der Dokumentation zu den Optionen. Serverspezifische Informationen finden Sie unter "Installation der Hardwareoptionen" (siehe "Installation der Hardwareoptionen" auf Seite 39).

### Einbauen des Servers im Rack

Um den Server in einem Rack mit quadratischen, runden oder Gewindebohrungen einzubauen, halten Sie sich an die Anweisungen, die dem Hardware-Kit des Racks beiliegen.

Wenn Sie den Server in einem Telco-Rack einbauen, bestellen Sie den entsprechenden Optionskit auf der Website von RackSolutions.com (<a href="http://www.racksolutions.com/hp">http://www.racksolutions.com/hp</a>). Folgen Sie bei der Installation der Rack-Halterungen den serverspezifischen Anleitungen auf der Website.

Berücksichtigen Sie beim Anschluss von Peripheriegerätekabeln und Netzkabeln an den Server die folgenden Informationen.

Beachten Sie die örtlichen Anforderungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz beim Umgang mit Geräten.

Lassen Sie sich beim Anheben und Stabilisieren des Produkts während des Einbaus oder Ausbaus helfen, insbesondere wenn es nicht an den Schienen befestigt ist. HP empfiehlt mindestens zwei Personen für Installationen an Rack-Servern. Möglicherweise wird eine dritte Person beim Ausrichten des Servers benötigt, wenn der Server oberhalb der Brusthöhe installiert wird.


Beim Einbau oder Ausbau des Servers im Rack ist Vorsicht geboten, da er nicht stabil ist, wenn er nicht an den Schienen befestigt ist.

ACHTUNG: Planen Sie den Rack-Einbau immer so, dass die schwerste Komponente zuerst unten im Rack eingesetzt wird. Setzen Sie die schwerste Komponente zuerst ein, und bestücken Sie das Rack von unten nach oben.


So installieren Sie den Server in einem Rack von HP, Compaq, Telco oder einem Fremdhersteller:


32 Kapitel 3 Setup DEWW

- 1. Bauen Sie den Server und die Kabelführungsarm-Option im Rack ein. Beachten Sie die mit dem Easy Install Rail Kit gelieferte Dokumentation.
- Schließen Sie die Peripheriegeräte an den Server an. Weitere Informationen zum Identifizieren von Anschlüssen finden Sie unter "Komponenten auf der Rückseite" (siehe <u>Komponenten auf</u> <u>der Rückseite auf Seite 5</u>).
- 3. Bei einem Server mit einem Nicht-Hot-Plug-Netzteil: Um zu verhindern, dass das Netzkabel beim Hineinschieben oder Herausziehen des Gehäuses aus dem Rack versehentlich getrennt wird, sichern Sie das Netzkabel mit dem Knickschutz-Clip:
  - **a.** Wenn der Clip so nahe am Netzkabel positioniert ist, dass er das Einstecken des Netzkabelsteckers verhindert, schieben Sie den Clip nach hinten.




- b. Schließen Sie das Netzkabel an den Server an.
- c. Drücken Sie auf den oberen Teil des Clips, und ziehen Sie den Clip dann auf.





e. Schieben Sie den Clip nach vorne, bis er bündig mit der Kante des Netzkabelsteckers abschließt.




- 4. Bei einem Server mit einem Hot-Plug-Netzteil: Um zu verhindern, dass das Netzkabel beim Hineinschieben oder Herausziehen des Servers aus dem Gehäuse versehentlich getrennt wird, sichern Sie das Netzkabel mit einem Riemen mit Klettverschluss am Griff des Stromeingangsmoduls:
  - a. Lösen Sie den Riemen mit dem Klettverschluss vom Griff des Stromeingangsmoduls.


ACHTUNG: Krümmen Sie Netz- oder Serverkabel nicht zu stark, um eine Beschädigung der internen Drähte zu vermeiden. Netz- oder Serverkabel dürfen nicht so stark gekrümmt werden, dass sich Falten in der Ummantelung bilden.

34 Kapitel 3 Setup DEWW

b. Krümmen Sie das Steckerende des Netzkabels in die in der folgenden Abbildung dargestellte Position.



Sichern Sie das Netzkabel wie in der folgenden Abbildung dargestellt im Riemen mit Klettverschluss.



- Beachten Sie bei Verlegung und Verwaltung der Netzkabel und anderer Kabel auf der Rückseite des Servers Best Practices.
- HINWEIS: Wenn Sie Komponenten des Kabelführungsarms verwenden, müssen Sie die Kabel mit ausreichend Spiel befestigen, damit die Kabel beim Herausziehen des Servers aus dem Rack nicht beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Klettband aus dem Versandkarton des Servers, um die Netzkabel und die anderen Kabel auf der Rückseite an der Rackschiene zu befestigen. Detaillierte Anleitungen

finden Sie unter "Anbringen des Rackschienen-Klettbands" (<u>Anbringen des Rackschienen-Klettbands</u> auf Seite 36).

7. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromquelle an.

Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit intaktem Erdungsleiter. Der Erdungsleiter erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Wenn Sie Geräte vom Netz nehmen, ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.


Das Netzkabel muss so geführt werden, dass es nicht im Weg liegt oder gequetscht wird. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.

# Anbringen des Rackschienen-Klettbands

Das Rackschienen-Klettband kann auf der linken oder rechten Rackschiene angebracht werden. HP empfiehlt, das Klettband zur Optimierung des Kabelmanagements auf der linken Rackschiene anzubringen.

So montieren Sie das Rackschienen-Klettband:

- 1. Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- Anbringen des Rackschienen-Klettbands:
  - **a.** Halten Sie die hinteren Kabel an die Rackschiene, und wickeln Sie dann das Klettband um die Rackschiene.
    - ACHTUNG: Um bei im Rack installierten Servern voller Länge thermische oder mechanische Blockierungen zu verhindern, müssen die überschüssige Länge und die Schnalle des Klettbands zur Rack-Außenseite zeigen.
  - b. Führen Sie das Ende des Klettbands durch die Schnalle.



36 Kapitel 3 Setup DEWW

Wenn in einem Rack mehrere Klettbänder verwendet werden, platzieren Sie die Klettbänder so, dass sich von oben gesehen nebeneinander befinden. Diese Positionierung ermöglicht der Rack-Schiene, leicht ins und aus dem Rack zu gleiten.

# Installieren des Betriebssystems

Dieser HP ProLiant Server wird nicht mit Bereitstellungsmedien geliefert. Alle zum Verwalten und Installieren der Systemsoftware und -firmware benötigten Komponenten wurden werkseitig auf den Server geladen.

Damit der Server ordnungsgemäß funktioniert, muss er über eines der unterstützten Betriebssysteme verfügen. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Installieren Sie mit einer der folgenden Methoden ein Betriebssystem auf dem Server:

 Intelligent Provisioning – iLO enthält Intelligent Provisioning für integrierte Bereitstellungs- und Aktualisierungsfunktionen. Intelligent Provisioning kann den Server konfigurieren und ein Betriebssystems installieren.

So installieren Sie ein Betriebssystem auf dem Server mit Intelligent Provisioning (lokal oder remote):

- **a.** Schließen Sie das Ethernetkabel an den Netzwerkanschluss des Servers und eine Netzwerkbuchse an.
- **b.** Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- c. Drücken Sie die Taste F10, während der Server-POST läuft.
- d. Füllen Sie das zu Beginn angezeigte Intelligent Provisioning-Formular Preferences and Registration (Einstellungen und Registrierung) aus (siehe <u>Intelligent Provisioning</u> auf Seite 114).
- **e.** Klicken Sie im Bildschirm "1 Start" auf die Schaltfläche **Configure and Install** (Konfigurieren und Installieren).
- **f.** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen. Zum Aktualisieren der Firmware und Systemsoftware ist eine Internet-Verbindung erforderlich.
- Installation durch Remote-Bereitstellung: Verwenden Sie Insight Control Server Deployment als automatisierte Lösung zur Remote-Bereitstellung eines Betriebssystems.

Weitere Aktualisierungen der Systemsoftware und der Firmware enthält das HP Service Pack für ProLiant, das von der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/spp/download">http://www.hp.com/go/spp/download</a>) heruntergeladen werden kann. Software und Firmware müssen aktualisiert werden, bevor Sie den Server erstmals nutzen (sofern nicht für installierte Software oder Komponenten eine ältere Version benötigt wird). Weitere Informationen finden Sie unter "System auf dem neuesten Stand halten" (siehe <a href="https://system.auf.dem.neuesten.gov/">System.auf.dem.neuesten.gov/</a> halten auf Seite 122).

Weitere Informationen zu diesen Installationsmethoden finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo">http://www.hp.com/go/ilo</a>).

### Einschalten und Auswählen von Startoptionen im UEFI-Startmodus

Bei Servern, die im UEFI-Startmodus betrieben werden, werden Boot-Controller sowie Startreihenfolge automatisch festgelegt.

- 1. Drücken Sie die Netz-/Standby-Taste.
- 2. Beim ersten Systemstart:
  - Um die ROM-Standardeinstellungen der Serverkonfiguration zu ändern, drücken Sie auf dem HP ProLiant POST-Bildschirm die Taste F9, um den Bildschirm für UEFI System Utilities zu öffnen. Die System Utilities-Menüs verwenden standardmäßig die englische Sprache.
  - Wenn Sie die Serverkonfiguration nicht ändern müssen und zur Installation der Systemsoftware bereit sind, drücken Sie die Taste F10, um auf Intelligent Provisioning zuzugreifen.

Weitere Informationen zur automatischen Konfiguration finden Sie in der UEFI-Dokumentation auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

# Registrieren des Servers

Für schnelleren Service und effizienteren Support registrieren Sie das Produkt auf der HP Product Registration Website (<a href="http://register.hp.com">http://register.hp.com</a>).

38 Kapitel 3 Setup DEWW

# 4 Installation der Hardwareoptionen

# **Einführung**


Wenn Sie mehr als eine Option installieren möchten, sollten Sie zunächst die Installationsanleitungen für alle Hardwareoptionen lesen und feststellen, welche Schritte sich in etwa gleichen. Sie können den Installationsvorgang auf diese Weise optimieren.

VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.

⚠ ACHTUNG: Um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden, muss der Server vor der Installation ordnungsgemäß geerdet werden. Eine unzureichende Erdung kann zu elektrostatischer Entladung führen.

# Sicherheitsblende (Option)

Die Sicherheitsblende hilft, unbefugten Zugang zu den vorderseitigen Komponenten zu vermeiden. Installieren Sie die Sicherheitsblende, und schließen Sie sie mit dem im Kit gelieferten Schlüssel ab. Die Sicherheitsblende wird nur bei Servern mit Schnellentriegelungs-Rack-Montagebügeln unterstützt.



# Laufwerksoptionen

Eine Liste der von diesem Server unterstützten Laufwerkskonfigurationen finden Sie unter "Laufwerksnummerierung" (siehe Laufwerksnummerierung auf Seite 12).

DEWW Einführung 39

Der integrierte Speichercontroller unterstützt die Installation von SATA-Laufwerken. Installieren Sie für die Installation von SAS-Laufwerken einen HP Hostbusadapter oder eine HP Smart Array Controllerkarte (Controller-Optionen auf Seite 52).

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

#### Richtlinien zur Laufwerksinstallation

Die folgenden allgemeinen Richtlinien sind beim Hinzufügen von Festplatten zum Server zu beachten:

- Das System legt automatisch alle Gerätenummern fest.
- Bestücken Sie die Laufwerkseinschübe basierend auf der Laufwerksnummerierungsfolge.
   Beginnen Sie am Laufwerkseinschub mit der niedrigsten Gerätenummer (siehe Laufwerksnummerierung auf Seite 12).
- Alle Laufwerke, die in einem Laufwerksarray gruppiert sind, müssen die folgenden Kriterien erfüllen:
  - Sie müssen alle entweder SAS- oder SATA-Laufwerke sein.
  - Sie müssen alle entweder Festplattenlaufwerke oder Solid State Drives sein.
  - Wählen Sie Laufwerke mit nahezu identischer Kapazität, um den Speicherplatz der Laufwerke möglichst effizient zu nutzen. Alle Konfigurationsprogramme behandeln die einzelnen physischen Laufwerke in einem Array so, als ob ihre Kapazität der des kleinsten Laufwerks im Array entspräche. Überschüssige Laufwerkskapazität kann im Array nicht verwendet werden und ist somit nicht für die Datenspeicherung verfügbar.


### Installieren eines Nicht-Hot-Plug-Laufwerks

⚠ ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerkseinschübe mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.


So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - **a.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Entfernen Sie den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe <u>Entfernen der Sicherheitsblende (optional) auf Seite 19</u>).


4. Entfernen Sie den Laufwerksträger.



5. Entfernen Sie die beiden Metallhalterungen vom Laufwerksträger.




6. Installieren Sie das Laufwerk im Träger.



DEWW Laufwerksoptionen 41

#### Installieren Sie das Laufwerk.



- ⚠ ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerkseinschübe mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.
- Bringen Sie den Frontrahmen wieder an, sofern er abgenommen wurde (<u>Sicherheitsblende</u> (<u>Option</u>) auf <u>Seite 39</u>).
- Schließen Sie die Netzkabel an den Server an.
- 10. Schließen Sie die Netzkabel an die Stromguelle an.
- 11. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).


Informationen zum Konfigurieren von Arrays finden Sie im *HP Smart Storage Administrator User Guide* (HP Smart Storage Administrator Benutzerhandbuch) auf der HP Website (http://www.hp.com/go/smartstorage/docs).

### Installieren eines Hot-Plug-Festplattenlaufwerks


▲ ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerkseinschübe mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.

So installieren Sie die Komponente:


- Entfernen Sie den Sicherheits-Frontrahmen, sofern vorhanden (siehe <u>Entfernen der Sicherheitsblende (optional)</u> auf Seite 19).
- 2. Bauen Sie die Laufwerksblende aus.



3. Bereiten Sie das Laufwerk vor.



4. Installieren Sie das Laufwerk.



- Bestimmen Sie anhand der Laufwerks-LEDs den Status der Festplatte (siehe <u>Definitionen für</u> <u>HP SmartDrive-LED auf Seite 12</u>).
- 6. Bringen Sie den Frontrahmen wieder an, sofern er abgenommen wurde (<u>Sicherheitsblende</u> (<u>Option</u>) auf <u>Seite 39</u>).

Informationen zum Konfigurieren von Arrays finden Sie im *HP Smart Storage Administrator User Guide* (HP Smart Storage Administrator Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>).


# Option zur Aktivierung einer Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 8 Einschüben

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).


So installieren Sie die Komponente:

- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
- Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 6. Installieren Sie die Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerks-Backplane mit vier Einschüben auf der Rückseite der Laufwerkkäfigs Box 2.




 Schließen Sie den BP2-Netzstecker des vorinstallierten Laufwerksnetzkabels an die neue Nicht-Hot-Plug-LFF-Laufwerks-Backplane mit 4 Einschüben an.



- 8. Sofern installiert, entfernen Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Entfernen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 23</u>).
- Schließen Sie das SATA-Kabel an:

- a. Schließen Sie das SATA-Kabel an die Systemplatine an.
- **b.** Verlegen Sie das Kabel durch den weißen Kabelclip auf der linken Seite des Chassis, und schließen Sie dann das gespaltene Ende des Kabels an die Laufwerks-Backplane an.



- 10. Installieren Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Einbauen der PCI-Riser-Käfige</u> <u>auf Seite 25</u>), sofern er entfernt wurde.
- 11. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- 13. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 14. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).
- 15. Installieren Sie die Laufwerke (siehe Laufwerksoptionen auf Seite 39).

### Laufwerkskabeloptionen

Verwenden Sie diese Laufwerkskabeloptionen, um einen optionalen HP Host Bus Adapter oder HP Smart Array Controller zu installieren.


Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

### Anschließen der Mini-SAS-Kabeloption für Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfigurationen mit 4 Einschüben


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Mini-SAS-Kabeloption zum Aktualisieren der Verbindung des Hot-Plug-LFF-Laufwerks mit 4 Einschüben von dem Onboard-Speichercontroller an eine HP Smart HBA-Option angeschlossen wird.

So schließen Sie die Kabeloption an:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem</u> Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 6. Sofern installiert, entfernen Sie den primären PCI-Riser-Käfig (Entfernen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 23).
- Entfernen Sie das vorhandene Mini-SAS-Kabel der Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfiguration mit 4 Einschüben:
  - **a.** Trennen Sie das vorhandene Mini-SAS-Kabel von der Laufwerks-Backplane und von dem Mini-SAS-Anschluss an der Systemplatine.
  - **b.** Lösen Sie das Mini-SAS-Kabel von dem weißen Kabel-Clip auf der linken Seite des Chassis.



- 8. Installieren Sie die HBA:
  - a. Nehmen Sie die Abdeckung vom Onboard-PCle3 x8-Steckplatz 3 ab.




Installieren Sie das HBA. b.



- Schließen Sie das Mini-SAS-Kabel an:
  - Schließen Sie ein Ende eines Mini-SAS-Kabels an Port 1 des HBA an.

b. Verlegen Sie das Mini-SAS-Kabel durch den weißen Kabelclip auf der linken Seite des Chassis, und schließen Sie das Kabel dann an die Laufwerks-Backplane an.



- 10. Installieren Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Einbauen der PCI-Riser-Käfige</u> <u>auf Seite 25</u>), sofern er entfernt wurde.
- 11. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- 12. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> auf Seite 20).
- 13. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 14. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).
- **15.** Wenn Sie vorhaben, neue Laufwerke zu installieren, installieren Sie sie jetzt (siehe Laufwerksoptionen auf Seite 39).


# Mini-SAS-Y-Kabeloption für Hot-Plug-LFF-Laufwerkskonfigurationen mit 8 Einschüben

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Mini-SAS-Y-Kabeloption zum Aufrüsten der Verbindung des Hot-Plug-LFF-Laufwerkskäfigs mit 8 Einschüben zwischen dem Onboard-Speichercontroller oder einer HP Smart HBA-Option und einer HP Smart Array Controller-Option der Baureihe P angeschlossen wird.

So schließen Sie die Kabeloption an:


- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
- Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> auf Seite 17).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- **6.** Sofern installiert, entfernen Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Entfernen der PCI-Riser-Käfige</u> auf Seite 23).
- 7. Wenn der LFF-Hot-Plug-Laufwerkskäfig mit 8 Einschüben derzeit an die Onboard-Mini-SAS-Anschlüsse angeschlossen ist, verfahren Sie wie folgt:
  - **a.** Ziehen Sie die vorhandenen Mini-SAS-Kabel von der Laufwerks-Backplane und den Mini-SAS-Anschlüssen auf der Systemplatine ab.
  - b. Lösen Sie den weißen Clip von den Mini-SAS-Kabel auf der linken Seite des Chassis.




- 8. Wenn der Hot-Plug-LFF-Laufwerkskäfig mit 8 Einschüben an einem HBA angeschlossen ist, verfahren Sie wie folgt:
  - Trennen Sie die vorhandenen Mini-SAS-Kabel von der Laufwerks-Backplane und dem HBA.


b. Lösen den weißen Kabelclip von den Mini-SAS-Kabeln auf der linken Seite des Chassis.




c. Entfernen Sie das HBA.



9. Installieren Sie den Speicher-Controller.



- 10. So schließen Sie das Mini-SAS-Y-Kabel an:
  - a. Verbinden Sie das gemeinsame Ende des Mini-SAS-Y-Kabels mit der Controlleroption.
  - b. Führen Sie das gespaltene Ende des Mini-SAS-Y-Kabels durch den Kabelclip auf der linken Seite des Chassis, und schließen Sie die Kabel dann an die Laufwerks-Backplanes an.



- 11. Installieren Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Einbauen der PCI-Riser-Käfige</u> <u>auf Seite 25</u>), sofern er entfernt wurde.
- 12. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- **13.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 20</u>).
- 14. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
- Installieren Sie den Server im Rack (siehe <u>Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32</u>).
- 15. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).
- **16.** Wenn Sie vorhaben, neue Laufwerke zu installieren, installieren Sie sie jetzt (siehe Laufwerksoptionen auf Seite 39).

# **Controller-Optionen**

Der Server wird mit einem integrierten HP Dynamic Smart Array B140i Controller ausgeliefert. Weitere Informationen zum Controller und zu seinen Funktionen finden Sie im *HP Dynamic Smart Array B140i RAID Controller User Guide* (HP Dynamic Smart Array B140i RAID Controller Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>).

Für integrierte Array-Controller gibt es Upgrade-Optionen. Eine Liste der unterstützten Optionen finden Sie in den QuickSpecs des Produkts auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

Informationen zum Konfigurieren von Arrays finden Sie im *HP Smart Storage Administrator User Guide* (HP Smart Storage Administrator Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>).

Der Server unterstützt FBWC. Der FBWC besteht aus einem Cachemodul und einer HP Smart Storage Battery. Das DDR-Cachemodul puffert und speichert Daten, die von einem integrierten Gen9 Smart Array Controller der Baureihe P geschrieben werden.

Dieser Server unterstützt das HP Smart Storage Battery Pack mit 96 W. Dieser Akku kann bis zu 24 Geräte unterstützen. Geräte sind in diesem Kontext der zum Cachemodul gehörige HP Smart Array Controller oder das NVDIMM.

Bei der Installation verfügt der Akkupack möglicherweise über eine geringe Ladung. Wenn der Akku nur eine geringe Ladung aufweist, wird beim Einschalten des Servers in einer POST-Fehlermeldung darauf hingewiesen, dass das Akkupack vorübergehend deaktiviert ist. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die internen Schaltungen sorgen automatisch für eine Aufladung des Akkus und die Aktivierung des Akkupacks. Wenn das System eingeschaltet wird, dauert dies ca. 2 Stunden.

Bei einem Stromausfall liefert ein voll aufgeladenes Akkupack bis zu 150 Sekunden lang Strom. In diesem Zeitraum überträgt der Controller die Cache-Daten aus dem DDR-Speicher in den Flash-Speicher, wo sie unbegrenzt lange verbleiben, oder bis ein Controller sie aus dem Flash-Speicher abruft. Der Schutz der Daten und die zeitlichen Beschränkungen gelten auch für den Fall eines Stromausfalls. Wenn das System wieder mit Strom versorgt wird, werden die beibehaltenen Daten in einem Initialisierungsvorgang auf die Speicherlaufwerke geschrieben.

ACHTUNG: Die Pinbelegung des Anschlusses für das Cache-Modul entspricht nicht dem Branchenstandard mit DDR3-Mini-DIMMs. Verwenden Sie den Controller nicht mit Cache-Modulen, die für andere Controller-Modelle bestimmt sind, da dies eine Fehlfunktion des Controllers und Datenverlust zur Folge haben könnte. Übertragen Sie dieses Cache-Modul außerdem nicht auf ein nicht unterstütztes Controllermodell, da dies zu Datenverlusten führen kann.

⚠ ACHTUNG: Um eine Fehlfunktion des Servers oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, dürfen Sie den Akku-Pack nicht hinzufügen oder entfernen, während eine Kapazitätserweiterung der Arrays, eine Migration der RAID-Ebene oder eine Migration der Stripe-Größe im Gange ist. ACHTUNG: Warten Sie nach dem Herunterfahren des Servers 30 Sekunden lang. Überprüfen Sie dann zunächst die gelbe LED, bevor Sie das Kabel vom Cache-Modul trennen. Blinkt die gelbe LED nach 30 Sekunden, dann entfernen Sie das Kabel nicht vom Cache-Modul. Das Cache-Modul fertigt derzeit eine Sicherungskopie der Daten an. Wenn das Kabel bei blinkender gelber LED ausgesteckt wird, führt dies zu Datenverlust.

### Installationsrichtlinien für Speichercontroller

Um bei der Installation eines HP Smart Array Controllers der Baureihe P oder einer HP Smart HBA-Option optimale thermische Bedingungen zu wahren, empfiehlt HP die folgenden Richtlinien:


Speichercontroller/HBA- Option	Steckplatz	Kabeloption	Laufwerkskonfiguration
HP H24x Smart HBA oder ein beliebiger unterstützter HBA niedriger Bauhöhe	Onboard-PCle3 x8- Steckplatz 3	1-Mini-SAS-Kabel (Teilenr. 779622-B21)	LFF-Laufwerksmodell mit 4 Einschüben
HP H24x Smart HBA oder ein beliebiger unterstützter HBA niedriger Bauhöhe	Onboard-PCle3 x8- Steckplatz 3	2 Mini-SAS-Kabel (Teilenr. 779622-B21)	LFF-Modell mit 8 Laufwerkseinschüben
HP P44x Smart Array Controller	Onboard-PCle3 x8- Steckplatz 3	1 Mini-SAS-Y-Kabel (Teilenr. 779619-B21)	LFF-Modell mit 8 Laufwerkseinschüben
HP P84x Smart Array Controller	Steckplatz 1 oder Steckplatz 2 des PCI-Riser- Käfigs mit 2 Steckplätzen	2 Mini-SAS-Y-Kabel (Teilenr. 779619-B21)	LFF-Modell mit 12 Laufwerkseinschüben

### Installieren der Speichercontroller- und der FBWC-Moduloptionen


So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> auf Seite 17).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- Wenn Sie ein FBWC-Modul verwenden möchten, installieren Sie das Modul im Speichercontroller. Je nach Controller-Modell kann der Kabelanschluss am Cache-Modul nach oben oder nach unten zeigen, wenn das Modul auf der Controllerkarte installiert wird.
  - a. Schließen Sie das Cache-Modul-Notstromversorgungskabel an das Modul an.

DEWW Controller-Optionen 53




b. Installieren Sie das Cache-Modul auf dem Speichercontroller.




6. Installieren Sie den Speicher-Controller (siehe Optionale Erweiterungskarten auf Seite 72).

 Wenn in einem Speichercontroller im Onboard-PCle3 x8-Steckplatz 3 ein Cache-Modul installiert ist, schließen Sie das Cache-Modul-Notstromversorgungskabel an die Systemplatine an.



- 8. Wenn in einem Speichercontroller im PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen ein Cache-Modul installiert ist, verfahren Sie wie folgt:
  - **a.** Verlegen Sie das Notstromversorgungskabel des Cache-Moduls unterhalb des hinteren Endes des Riser-Käfigs.
  - **b.** Installieren Sie den PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen (siehe <u>Einbauen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 25</u>).
  - c. Schließen Sie das Notstromversorgungskabel des Cache-Moduls an die Systemplatine an.



9. Schließen Sie erforderlichen interne Kabel an den Speichercontroller an. Informationen zur internen Laufwerksverkabelung finden Sie unter "Speicherverkabelung" (siehe Speicherverkabelung auf Seite 99).

DEWW Controller-Optionen 55

- 10. Wenn Sie einen HP Smart Storage Akku-Pack installieren möchten, installieren Sie es jetzt (siehe Installieren der HP Smart Storage Batterie auf Seite 56).
- 11. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 20</u>).
- 12. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 13. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).
- **14.** Wenn Sie vorhaben, neue Laufwerke zu installieren, installieren Sie sie jetzt (siehe Laufwerksoptionen auf Seite 39).

Greifen Sie für weitere Informationen zum integrierten Speichercontroller und zu seinen Funktionen auf die relevanten Benutzerdokumentationen auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>) zu.

Informationen zum Konfigurieren von Arrays finden Sie im *HP Smart Storage Administrator User Guide* (HP Smart Storage Administrator Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/smartstorage/docs">http://www.hp.com/go/smartstorage/docs</a>).

### Installieren der HP Smart Storage Batterie


Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

▲ ACHTUNG: Bei Systemen mit externen Datenspeichergeräten ist der Server die Einheit, die zuerst ausgeschaltet und zuletzt wieder eingeschaltet werden muss. Mit dieser Maßnahme stellen Sie sicher, dass die externen Laufwerke beim Einschalten des Servers nicht irrtümlich als ausgefallen gekennzeichnet werden.

So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).

6. Installieren Sie den HP Smart Storage Akku im Server.



- 7. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- 9. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe <u>Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32</u>).
- 10. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

# **Prozessoroption**

Der Server unterstützt den Betrieb mit einem und mit zwei Prozessoren.

- ACHTUNG: Um eine Beschädigung von Prozessor und Systemplatine zu vermeiden, sollte nur autorisiertes Personal den Prozessor in diesem Server auswechseln oder einbauen.
- ACHTUNG: Um eine mögliche Überhitzung des Servers zu verhindern, muss jeder Prozessorsockel mit einer Prozessorsockelabdeckung und einem Prozessorblindmodul oder mit einem Prozessor und einem Kühlkörper bestückt werden.
- ACHTUNG: Um Serverfehlfunktionen und Schäden an den Geräten zu vermeiden, müssen bei Konfigurationen mit mehreren Prozessoren immer Prozessoren mit derselben Teilenummer verwendet werden.
- HINWEIS: Wenn Sie einen Prozessor mit einer schnelleren Geschwindigkeit installieren, aktualisieren Sie zuerst das System-ROM, bevor Sie den Prozessor installieren.
- HINWEIS: Prozessorsockel 1 muss immer bestückt sein, da der Server andernfalls nicht funktioniert.


DEWW Prozessoroption 57

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

In einer Umgebung mit mehreren Prozessoren empfiehlt HP, zur Optimierung der Systemleistung die Gesamtkapazität der DIMMs über die Prozessoren hinweg gleichmäßig zu verteilen.


So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem</u> Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 6. Entfernen Sie das Prozessor-Blindmodul.




ACHTUNG: Die Stifte im Prozessorsockel sind leicht zerbrechlich. Wenn sie beschädigt werden, muss möglicherweise die Systemplatine ausgewechselt werden.

7. Öffnen Sie alle Prozessorverriegelungshebel in der in der folgenden Abbildung angegebenen Reihenfolge, und öffnen Sie anschließend den Prozessorhaltebügel.




**8.** Entfernen Sie die durchsichtige Prozessorsockelabdeckung. Bewahren Sie die Abdeckung zur Wiederverwendung auf.



ACHTUNG: DIE STIFTE AUF DER SYSTEMPLATINE SIND SEHR ZERBRECHLICH UND WERDEN LEICHT BESCHÄDIGT. Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, Prozessor oder Kontakte des Prozessorsockels nicht berühren.


DEWW Prozessoroption 59

 Bauen Sie den Prozessor ein. Prüfen Sie, ob der Prozessor richtig im Prozessorhaltebügel sitzt, indem Sie die Prozessorinstallationsführungen an beiden Seiten des Prozessors einer Sichtprüfung unterziehen. DIE STIFTE AUF DER SYSTEMPLATINE SIND SEHR ZERBRECHLICH UND WERDEN LEICHT BESCHÄDIGT.




- 10. Schließen Sie den Prozessorhaltebügel. Wenn der Prozessor richtig im Prozessorhaltebügel installiert ist, gibt der Prozessorhaltebügel den Flansch an der Vorderseite des Sockels frei.
  - ACHTUNG: Drücken Sie nicht auf den Prozessor. Prozessorsockel und Systemplatine können durch Drücken auf den Prozessor beschädigt werden. Drücken Sie nur in dem Bereich, der auf dem Prozessorhaltebügel gekennzeichnet ist.
  - ⚠ ACHTUNG: Schließen Sie die Abdeckung des Prozessorsockels, und halten Sie sie fest, während Sie die Sperrhebel des Prozessors schließen. Die Sperrhebel sollten sich ohne Widerstand schließen lassen. Werden die Hebel gewaltsam geschlossen, kann dies zu einer Beschädigung des Prozessors und des Sockels führen und einen Austausch der Systemplatine erforderlich machen.

11. Drücken Sie auf den Prozessorhaltebügel, und halten Sie ihn in Position. Schließen Sie dann die Prozessorverriegelungshebel. Drücken Sie nur in dem Bereich, der auf dem Prozessorhaltebügel gekennzeichnet ist.




12. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Kühlkörpers.




- 13. Setzen Sie den Kühlkörper ein:
  - a. Positionieren Sie den Kühlkörper auf der Rückwand des Prozessors.
  - **b.** Ziehen Sie ein Paar diagonal einander gegenüber liegende Schrauben halb fest, und ziehen Sie dann das andere Schraubenpaar fest.

DEWW Prozessoroption 61

**c.** Beenden Sie die Installation, indem Sie die Schrauben in derselben Reihenfolge anziehen.




- 14. Welche Lüfterblenden für den Einbau weiterer Lüftermodule ausgebaut werden müssen, können Sie dem Abschnitt "Richtlinien zur Lüfterbestückung" (siehe Richtlinien zur Lüfterbestückung auf Seite 63) entnehmen.
- 15. Entfernen Sie die Lüfterblende.



16. Bauen Sie den Lüfter ein.

17. Schließen Sie das Lüfterkabel an die Systemplatine an.



Bewahren Sie alle nicht verwendeten Lüfter als Ersatzteile auf.

- 18. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- 20. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 21. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).


# Optionaler redundanter Lüfter

Der Server unterstützt zur Gewährleistung einer ausreichenden Luftzirkulation zum System bei Ausfall eines Lüfters redundante Lüfter.

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

### Richtlinien zur Lüfterbestückung

Der Server unterstützt zur Gewährleistung einer ausreichenden Luftzirkulation zum System bei Ausfall eines Lüfters redundante Lüfter.



Verbundkonfigu ration	Lüftereinschub 1	Lüftereinschub 2	Lüftereinschub 3	Lüftereinschub 4	Lüftereinschub 5	Lüftereinschub 6
Ein Prozessor, nicht redundant	Blindmodul	Blindmodul	Lüfter	Lüfter	Blindmodul	Blindmodul
Ein Prozessor, redundant	Blindmodul	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Blindmodul
Zwei Prozessoren, nicht redundant	Blindmodul	Blindmodul	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter
Zwei Prozessoren, redundant	Blindmodul	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter	Lüfter


- Wenn in einer PCI-Riser-Käfig-Option in der Systemplatine eine Erweiterungskarte installiert wird:
  - PCle3 x16 Steckplatz 1 (primärer PCl-Riser-Käfig): Lüfter 1 muss installiert sein.
  - PCle3 x16 Steckplatz 4 (sekundärer PCl-Riser-Käfig): Lüfter 5 muss installiert sein.
- In einem redundanten Lüfter-Modus:
  - Wenn ein Lüfter ausfällt, setzt das System den Betrieb ohne redundanten Lüfter fort. Dieser Zustand ist an einer blinkenden gelben Health-LED zu erkennen.
  - Wenn zwei Lüfter ausfallen, wird das System heruntergefahren.
- Mit der folgenden minimalen Lüfteranforderung wird der Server startfähig gemacht:
  - Zwei Lüfter (Lüfter 3 und 4) für eine Einzelprozessor-Konfiguration
  - Vier Lüfter (Lüfter 3, 4, 5 und 6) für eine Doppelprozessor-Konfiguration

### Installieren der Lüfteroption

VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.


So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> auf Seite 17).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 6. Welche Lüfterblenden für den Einbau weiterer Lüftermodule ausgebaut werden müssen, können Sie dem Abschnitt "Richtlinien zur Lüfterbestückung" (siehe <u>Richtlinien zur Lüfterbestückung</u> <u>auf Seite 63</u>) entnehmen.
- Entfernen Sie die Lüfterblende.



8. Bauen Sie den Lüfter ein.

9. Schließen Sie das Lüfterkabel an die Systemplatine an.



- 10. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- 12. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 13. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

### Speicheroptionen

HINWEIS: Dieser Server unterstützt nicht die gemeinsame Verwendung von LRDIMMs und RDIMMs. Wenn diese DIMMs kombiniert werden, hängt der Server möglicherweise bei der BIOS-Initialisierung.

Das Speichersubsystem in diesem Server kann LRDIMMs oder RDIMMs unterstützen:

- RDIMMs bieten Adressparitätsschutz.
- LRDIMMs unterstützen eine höhere Dichte als ein- und zweireihige RDIMMs. Diese Unterstützung ermöglicht Ihnen, mehr DIMMs hoher Kapazität zu installieren, was höhere Systemkapazitäten und höhere Bandbreiten zur Folge hat.

Alle Arten werden als DIMMs bezeichnet, wenn die Informationen für alle Typen gelten. Ist ausdrücklich von LRDIMM oder RDIMM die Rede, treffen die Informationen nur auf den betreffenden Typ zu. Der gesamte im Server installierte Speicher muss vom gleichen Typ sein.

Der Server unterstützt die folgenden DIMM-Geschwindigkeiten:

- Ein- und zweireihige PC4-2133 (DDR4-2133) RDIMMs mit einer Betriebsgeschwindigkeit von bis zu 2133 MT/s
- Zwei- und vierreihige PC4-2133-LRDIMMs (DDR4-2133) mit einer Geschwindigkeit bis 2133 MT/s

Je nach Prozessormodell, Anzahl der installierten DIMMs und installiertem DIMM-Typ – LRDIMM oder RDIMM – kann die Speichertaktrate auf 1600 MT/s reduziert sein.

#### Unterstützte DIMM-Spezifikationen

Тур	Reihen	Kapazität	Systemeigene Geschwindigkeit	Spannung
RDIMM	Einer	4 GB	2133 MT/s	STD
RDIMM	Einer	8 GB	2133 MT/s	STD
RDIMM	Zweifach	8 GB	2133 MT/s	STD
RDIMM	Zweifach	16 GB	2133 MT/s	STD
LRDIMM	Zweifach	16 GB	2133 MT/s	STD
LRDIMM	Vierreihig	32 GB	2133 MT/s	STD

#### DIMM-Geschwindigkeit bestückt (MT/s)

Тур	Reihen	1 DIMM pro Kanal
RDIMM	Einer	2133 MT/s
RDIMM	Zweifach	2133 MT/s
LRDIMM	Zweifach	2133 MT/s
LRDIMM	Vierreihig	2133 MT/s

### **HP SmartMemory**

HP SmartMemory authentifiziert und entsperrt bestimmte Funktionen, die nur für HP Qualified Speicher verfügbar sind. Außerdem prüft HP SmartMemory, ob der installierte Speicher den HP Qualifizierungs- und Testprozess bestanden hat. Die Leistung des qualifizierten Speichers ist für HP ProLiant und BladeSystem Server optimiert; zudem bietet dieser Speicher durch HP Active Health und Verwaltungssoftware auch künftig erweiterte Unterstützung.

### Architektur des Speichersubsystems

Das Speichersubsystem in diesem Server ist in Kanäle unterteilt. Jeder Prozessor unterstützt vier Kanäle, und jeder Kanal unterstützt einen DIMM-Steckplatz.

Kanal	Bestückungsreihenfolge	Steckplatznummer
1	Α	1
2	В	2
3	С	4
4	D	3

Die DIMM-Steckplätze werden nach Nummer und nach Buchstabe identifiziert. Die Buchstaben kennzeichnen die Bestückungsreihenfolge. Steckplatznummern werden während des Systemstarts in

DEWW Speicheroptionen 67

ROM-Meldungen angegeben und für die Fehlerberichtserstellung verwendet. Informationen zu den DIMM-Steckplatz-Positionen finden Sie unter "DIMM-Steckplatz-Positionen" (siehe <u>DIMM-Steckplatzpositionen auf Seite 10</u>).

#### Ein-, zwei- und vierreihige DIMMs

Für ein besseres Verständnis und korrektes Konfigurieren der Speicherschutzmodi ist es hilfreich, sich mit ein-, zwei- und vierreihigen DIMMs zu befassen. Einige DIMM-Konfigurationsvoraussetzungen beruhen auf dieser Unterscheidung.


Ein einreihiges DIMM besitzt einen Satz von Speicherchips, auf den beim Schreiben in den oder Lesen aus dem Speicher zugegriffen wird. Ein zweireihiges DIMM ist mit zwei einreihigen DIMMs auf dem gleichen Modul zu vergleichen, wobei nur jeweils eine Reihe zugänglich ist. Ein vierreihiges DIMM ist im Prinzip mit zwei zweireihigen DIMMs auf dem gleichen Modul zu vergleichen. Es ist nur jeweils eine Reihe zugänglich. Das Speicher-Steuersubsystem des Servers wählt beim Schreiben zum oder Lesen aus dem DIMM die richtige Reihe aus.

Zwei- und vierreihige DIMMs bieten die größte Kapazität mit der bestehenden Speichertechnologie. Unterstützt die aktuelle DRAM-Technologie beispielsweise einreihige 8-GB-DIMMs, bietet ein zweireihiges DIMM eine Kapazität von 16GB und ein vierreihiges DIMM eine Kapazität von 32GB.

LRDIMMs werden wie vierreihige DIMMs behandelt. Es gibt vier DRAM-Reihen auf dem DIMM, doch der LRDIMM-Puffer schafft eine Abstraktion, durch die das DIMM dem System als zweireihiges DIMM angezeigt wird. Zur Ermöglichung eines schnelleren Betriebs isoliert der LRDIMM-Puffer die elektrische Belastung des DRAM vom System. Dies ermöglicht eine höhere Speicher-Betriebsgeschwindigkeit im Vergleich zu vierreihigen RDIMMs.

#### **DIMM-Identifizierung**

Halten Sie sich zum Bestimmen der DIMM-Eigenschaften an das angebrachte Etikett und die folgende Abbildung und Tabelle.



Nr.	Beschreibung	Definition
1	Kapazität	8 GB
		16 GB
		32 GB
2	Reihen	1R = Einreihig
		2R = Zweireihig

Nr.	Beschreibung	Definition
		4R = Vierreihig
3	Datenbreite	x4 = 4 Bit
		x8 = 8 Bit
4	Speichergeneration	DDR4
5	Maximale Speichergeschwindigkeit	2133 MT/s
6	CAS-Latenz	P=15
7	DIMM-Typ	R = RDIMM (registered)
		L = LRDIMM (lastreduziert)

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

### Speicherkonfigurationen

Zur Optimierung der Verfügbarkeit des Servers unterstützt der Server die folgenden AMP-Modi:

- Advanced ECC: Bietet Fehlerkorrektur bis 4 Bit und im Vergleich zum Lockstep-Modus gesteigerte Leistung. Dieser Modus ist die Standardoption für diesen Server.
- Online Spare Mode (Online-Ersatzmodus): Bietet Schutz bei ausfallenden oder beeinträchtigten DIMMs. Eine bestimmte Speichermenge wird als Ersatzspeicher reserviert, auf den automatisch übergegangen wird, wenn das System ein DIMM erkennt, dessen Leistung sich verschlechtert. Auf diese Weise können DIMMs, die mit größerer Wahrscheinlichkeit einen nicht korrigierbaren Speicherfehler erhalten werden (was zu Systemausfallzeiten führen würde), außer Betrieb genommen werden.

Advanced Memory Protection-Optionen werden in der BIOS/Plattform-Konfiguration (RBSU) konfiguriert. Wenn der angeforderte AMP-Modus von der installierten DIMM-Konfiguration nicht unterstützt wird, wird der Server im Advanced ECC-Modus gestartet. Weitere Informationen finden Sie im *HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP Proliant Gen9 Server* auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

#### Maximale Speicherkapazität

DIMM-Typ	DIMM-Reihen	Ein Prozessor	Zwei Prozessoren
RDIMM	Einreihig (4 GB)	16 GB	32 GB
RDIMM	Einreihig (8 GB)	32 GB	64 GB
RDIMM	Zweireihig (16 GB)	64 GB	128 GB
LRDIMM	Zweireihig (16 GB)	64 GB	128 GB
LRDIMM	Vierreihig (32 GB)	128 GB	256 GB

Aktuelle Informationen zur Speicherkonfiguration finden Sie in den QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

DEWW Speicheroptionen 69

#### Speicherkonfiguration für Online-Ersatzspeicher

Online-Ersatzspeicher verringert die Wahrscheinlichkeit von nicht korrigierten Speicherfehlern und bietet somit Schutz bei beeinträchtigten DIMMs. Dieser Schutz steht unabhängig vom Betriebssystem zur Verfügung.

Für den Schutz durch einen Online-Ersatzspeicher ist jeweils eine Reihe eines jeden Speicherkanals zur Verwendung als Ersatzspeicher vorgesehen. Die übrigen Reihen sind zur Verwendung durch das Betriebssystem und Anwendungen verfügbar. Treten in einer höheren Rate korrigierbare Speicherfehler auf, als für eine der nicht als Ersatzspeicher vorgesehenen Reihen als Schwellenwert festgelegt wurde, dann kopiert der Server automatisch den Speicherinhalt der beeinträchtigten Reihe in die Online-Ersatzreihe. Der Server deaktiviert daraufhin die ausfallende Reihe und wechselt automatisch zur Online-Ersatzreihe.

#### Advanced ECC-Speicherkonfiguration

Advanced ECC-Speicher ist der Standardspeicherschutz für diesen Server. Standard ECC kann Einzelbit-Speicherfehler korrigieren und Mehrbit-Speicherfehler erkennen. Wenn bei Verwendung von Standard ECC Mehrbit-Fehler erkannt werden, werden diese Fehler dem Server signalisiert und der Server wird angehalten.

Advanced ECC schützt den Server vor einigen Multibit-Speicherfehlern. Advanced ECC kann sowohl Einzelbit-Speicherfehler als auch 4-Bit-Speicherfehler korrigieren, solange sich alle Bits auf der gleichen DRAM-Komponente des DIMM befinden.

Advanced ECC bietet gegenüber Standard ECC zusätzlichen Schutz, da dieser Modus bestimmte Speicherfehler korrigieren kann, die andernfalls nicht korrigierbar wären und zu einem Ausfall des Servers führen würden. Unter Verwendung der Technologie HP Advanced Memory Error Detection stellt der Server Benachrichtigungen bereit, wenn sich der Zustand eines DIMM verschlechtert und die Wahrscheinlichkeit eines nicht korrigierbaren Speicherfehlers steigt.

### Allgemeine Richtlinien zur Bestückung von DIMM-Steckplätzen

Die folgenden Richtlinien sind bei allen AMP-Modi zu beachten:

- Installieren Sie DIMMs nur, wenn der entsprechende Prozessor installiert ist.
- LRDIMMs und RDIMMs dürfen nicht gemischt werden.
- Wenn nur ein Prozessor installiert ist, bauen Sie die DIMMs in sequenzieller alphabetischer Reihenfolge ein: Ch 1-A, Ch 2-B, Ch 3-C, Ch 4-D.
- Wenn zwei Prozessoren installiert sind, bauen Sie die DIMMs in sequenzieller alphabetischer Reihenfolge abwechselnd zwischen den beiden Prozessoren ein: P1-A, P2-A, P1-B, P2-B, P1-C, P2-C, P1-D, P2-D.

Weitere Informationen zum Serverspeicher finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/memory">http://www.hp.com/go/memory</a>).

Die von diesem Server unterstützten DIMM-Geschwindigkeiten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Bestückte Steckplätze (pro Kanal)	Reihen	Unterstützte Geschwindigkeiten (MT/s)
1	Ein-, zwei- oder vierreihig	2133
2	Ein-, zwei- oder vierreihig	2133

#### Richtlinien zur Advanced ECC-Bestückung

Bei Konfigurationen im Advanced ECC-Modus sind die folgenden Richtlinien zu beachten:

- Halten Sie sich an die allgemeinen Richtlinien zur Bestückung von DIMM-Steckplätzen.
- DIMMs können einzeln installiert werden.

#### Bestückungsrichtlinien für Online-Ersatzspeicher

Bei Konfigurationen im Online-Ersatzspeichermodus sind die folgenden Richtlinien zu beachten:


- Halten Sie sich an die allgemeinen Richtlinien zur Bestückung von DIMM-Steckplätzen.
- Jeder Kanal muss über eine gültige Online-Ersatzkonfiguration verfügen.
- Jeder Kanal kann über eine andere gültige Online-Ersatzkonfiguration verfügen.
- Jeder bestückte Kanal muss eine Ersatzreihe aufweisen. Ein einzelnes zweireihiges DIMM ist keine gültige Konfiguration.

#### Installieren eines DIMM

- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> auf Seite 17).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 6. Öffnen Sie die Verriegelung des DIMM-Steckplatzes.

DEWW Speicheroptionen 71

Installieren Sie das DIMM.



- 8. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- 10. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 11. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

Konfigurieren Sie nach der Installation der DIMMs über die BIOS-/Plattformkonfiguration (RBSU) in UEFI System Utilities (siehe HP UEFI System Utilities auf Seite 116) den Speicherschutzmodus.

### Optionale Erweiterungskarten


Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

- ACHTUNG: Um Schäden am Server oder den Erweiterungskarten zu vermeiden, müssen Sie den Server ausschalten und alle Netzkabel ziehen, bevor Sie den PCI-Riser-Käfig entfernen oder installieren.
- ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle Erweiterungssteckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.

So installieren Sie die Komponente:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe <u>Herunterfahren des Servers auf Seite 15</u>).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:

- a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
- **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- Verfahren Sie zum Installieren einer aufrechten Erweiterungskarte niedriger Bauhöhe auf der Systemplatine wie folgt:
  - a. Identifizieren Sie den mit der neuen Option kompatiblen Erweiterungssteckplatz, und nehmen Sie dann die dem betreffenden Steckplatz gegenüber liegende Abdeckung ab.




**b.** Stellen Sie sicher, dass alle Switches und Steckbrücken auf der Erweiterungskarte korrekt eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie in der mit der Option gelieferten Dokumentation.

**c.** Installieren Sie die Erweiterungskarte. Vergewissern Sie sich, dass die Karte fest im Steckplatz sitzt.




- 6. Zum Installieren einer PCIe x8-Erweiterungskarte voller Bauhöhe und halber Länge im primären PCI-Riser-Anschluss wird die PCI-Riser-Käfig-Option mit zwei Steckplätzen benötigt (siehe Einbauen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 25). Verfahren Sie zum Installieren einer Erweiterungskarte in diesem Riser-Käfig wie folgt:
  - **a.** Entfernen Sie den PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen (siehe <u>Entfernen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 23</u>).
  - b. Nehmen Sie die Abdeckung des Riser-Steckplatzes ab.




**c.** Stellen Sie sicher, dass alle Switches und Steckbrücken auf der Erweiterungskarte korrekt eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie in der mit der Option gelieferten Dokumentation.


**d.** Installieren Sie die Erweiterungskarte. Vergewissern Sie sich, dass die Karte fest im Steckplatz sitzt.




- **e.** Installieren Sie den PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen (siehe <u>Einbauen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 25</u>).
- 7. Zum Installieren einer PCIe x8-Erweiterungskarte im sekundären PCIe-Riser-Anschluss wird die FlexibleLOM Riser-K\u00e4figoption ben\u00f6tigt (siehe FlexibleLOM-Aktivierungsoption auf Seite 86). Verfahren Sie zum Installieren einer Erweiterungskarte in diesem Riser-K\u00e4fig wie folgt:
  - a. Nehmen Sie die Abdeckung von PCIe-Riser-Steckplatz 4 ab.



**b.** Öffnen Sie die Verriegelung des Riser-Steckplatzes.



**c.** Installieren Sie die Erweiterungskarte. Vergewissern Sie sich, dass die Karte fest im Steckplatz sitzt.



- 8. Wenn die Erweiterungskarte intern mit Anschlüssen verkabelt werden muss, die durch das Luftleitblech verdeckt sind, entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- Schließen Sie alle erforderlichen internen Kabel an die Erweiterungskarte an. Weitere Informationen zu diesen Verkabelungsanforderungen finden Sie in der mit dieser Option gelieferten Dokumentation.
- 10. Sofern das Luftleitblech entfernt wurde, bringen Sie es wieder an (siehe <u>Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22</u>).
- 11. Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> auf Seite 20).

- 12. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 13. Schließen Sie alle erforderlichen externen Kabel an die Erweiterungskarte an. Weitere Informationen zu diesen Verkabelungsanforderungen finden Sie in der mit dieser Option gelieferten Dokumentation.
- 14. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

# Optionale PCI-Riser-Käfig-Baugruppe mit zwei Steckplätzen


Diese PCI-Riser-Käfig-Option mit zwei Steckplätzen ermöglicht die Installation von PCIe3 x8-Erweiterungskarten voller Bauhöhe und halber Länge im primären PCIe-Riser-Anschluss.

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).


So installieren Sie die Komponente:

- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe Herausnehmen des Servers aus dem Rack auf Seite 17).
- Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19). 4.
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).


6. Entfernen Sie die Blende des primären PCI-Riser-Käfigs.




7. Installieren Sie das PCI-Luftleitblech.




8. Installieren Sie den PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen.



Bauen Sie die Lüfterblende aus Lüftereinschub 1 aus.



10. Installieren Sie den Lüfter in Lüftereinschub 1.



ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle PCI-Steckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.

- 11. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- **12.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> auf Seite 20).
- 13. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe <u>Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32</u>).
- 14. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

# **GPU-Aktivierungsoption**

Bevor Sie eine hochleistungsfähige Grafikkarte im Server installieren, vergewissern Sie sich davon, dass die Netzteile die Installation der optionalen Karte unterstützen. Aufgrund des hohen Strombedarfs des GPU wird möglicherweise ein Netzteil mit 900 W oder mehr benötigt. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Enterprise Configurator Website (<a href="http://h30099.www3.hp.com/configurator/">http://h30099.www3.hp.com/configurator/</a>).


Weitere Informationen über die Veranschlagung des Stromverbrauchs und die korrekte Auswahl von Komponenten finden Sie auf der HP Power Advisor Website (<a href="http://www.hp.com/go/hppoweradvisor">http://www.hp.com/go/hppoweradvisor</a>).

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/qs">http://www.hp.com/go/qs</a>).


So installieren Sie die Komponente:

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe <u>Herunterfahren des Servers auf Seite 15</u>).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:


- a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
- **b.** Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15</u>).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 6. Entfernen Sie die Blende des primären PCI-Riser-Käfigs.




 Sofern erforderlich, lösen Sie den Kabelclip vom GPU/BP1-Netzanschluss des Hot-Plug-Netzteils.




8. Schließen Sie den gemeinsamen Stecker des GPU/BP1-Stromverlängerungskabels an den GPU/BP1-Netzanschluss des Hot-Plug-Netzteils an.




9. Installieren Sie das PCI-Luftleitblech.




10. Nehmen Sie die Abdeckung des Riser-Steckplatzes ab.




11. Installieren Sie den GPU im GPU-Riser-Käfig.




12. Bauen Sie den GPU-Riser-Käfig ein.




13. Schließen Sie das Netzkabel des GPU an den GPU an.



14. Bauen Sie die Lüfterblende aus Lüftereinschub 1 aus.



15. Installieren Sie den Lüfter in Lüftereinschub 1.




- 16. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- **17.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 20</u>).
- 18. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 19. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

# FlexibleLOM-Aktivierungsoption


Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

So installieren Sie die Komponente:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem</u> Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 5. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- Entfernen Sie die Abdeckungen von Onboard-PCle3 x16-Steckplatz 4 und des FlexibleLOM-Riser-Steckplatzes.




Installieren Sie den FlexibleLOM-Riser-Käfig.




Installieren Sie den FlexibleLOM-Adapter.



9. Bauen Sie die Lüfterblende aus Lüftereinschub 5 aus.



10. Installieren Sie den Lüfter in Lüftereinschub 5.



▲ ACHTUNG: Um eine unzureichende Kühlung und Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur betrieben werden, wenn alle PCI-Steckplätze mit einer Erweiterungssteckplatzabdeckung oder einer Erweiterungskarte bestückt sind.

- 11. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- **12.** Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung auf Seite 20</u>).
- **13.** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe <u>Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32</u>).
- 14. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

# Redundante Stromversorgung

Installieren Sie die RPS-Backplane-Option, um die Stromversorgung effizienter zu machen und die Stromversorgungsredundanz zu ermöglichen. Für eine Stromversorgungsredundanz müssen zwei Stromeingangsmodule installiert werden. Dieses Modul ist eine separat erworbene Option und nicht Teil des RPS-Backplane-Optionskit.

Wenn diese RPS-Backplane und ein einzelnes Stromeingangsmodul im Server installiert sind, können Sie ein zweites Stromeingangsmodul installieren oder entfernen, ohne den Server auszuschalten.

Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit intaktem Erdungsleiter. Der Erdungsleiter erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.

Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Wenn Sie Geräte vom Netz nehmen, ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.

Das Netzkabel muss so geführt werden, dass es nicht im Weg liegt oder gequetscht wird. Achten Sie hierbei besonders auf den Stecker, die Steckdose und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.


- VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- ACHTUNG: Um Schäden an elektrischen Komponenten zu vermeiden, muss der Server vor der Installation ordnungsgemäß geerdet werden. Eine unzureichende Erdung kann zu elektrostatischer Entladung führen.
- ACHTUNG: Um eine unsachgemäße Kühlung und eine Beschädigung durch Überhitzung zu vermeiden, darf der Server nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Laufwerkseinschübe mit einer Komponente oder einem Blindmodul bzw. einer Blende bestückt sind.

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

So installieren Sie die Komponente:


- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Machen Sie die Rückseite des Produkts zugänglich (siehe <u>Zugriff auf die Rückwand des</u> Produkts auf Seite 18).

3. Lösen Sie den Knickschutz-Clip vom Netzkabel:




- 4. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - a. Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 5. Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack auf Seite 17</u>).
- 6. Legen Sie den Server auf eine stabile, gerade Oberfläche.
- 7. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- 8. Entfernen Sie das Luftleitblech (siehe Entfernen des Luftleitblechs auf Seite 21).
- 9. Sofern installiert, entfernen Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Entfernen der PCI-Riser-Käfige auf Seite 23</u>).
- 10. Trennen Sie die Nicht-Hot-Plug-Netzteilkabel.


11. Lösen Sie den Kabelclip von den Nicht-Hot-Plug-Netzteilkabeln.




12. Entfernen Sie das Nicht-Hot-Plug-Netzteil.




- **13.** Installieren Sie die RPS-Backplane.
  - a. Installieren Sie die RPS-Backplane im Server.




- b. Schließen Sie die RPS-Backplane-Kabel an die Systemplatine an.
- c. Sichern Sie die RPS-Backplane-Kabel in den Kabel-Clips.



14. Installieren Sie ein Hot-Plug-Stromeingangsmodul in Netzteileinschub 1.




- 15. Wenn Sie an einer redundanten Stromversorgung im Server interessiert sind, installieren Sie ein zweites Stromeingangsmodul in Netzteileinschub 2:
  - Entfernen Sie das Netzteilblende.




- b. Installieren Sie ein Hot-Plug-Stromeingangsmodul in Netzteileinschub 2.
- **16.** Installieren Sie den primären PCI-Riser-Käfig (siehe <u>Einbauen der PCI-Riser-Käfige</u> auf Seite 25), sofern er entfernt wurde.
- 17. Installieren Sie das Luftleitblech (siehe Installieren des Luftleitblechs auf Seite 22).
- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- 19. Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 20. Schließen Sie die Netzkabel jeweils an das entsprechende Netzteil an.
- 21. Um zu verhindern, dass das Netzkabel beim Hineinschieben oder Herausziehen des Servers aus dem Gehäuse versehentlich getrennt wird, sichern Sie das Netzkabel mit einem Riemen mit Klettverschluss am Griff des Stromeingangsmoduls:
  - a. Lösen Sie den Riemen mit dem Klettverschluss vom Griff des Stromeingangsmoduls.

- ACHTUNG: Krümmen Sie Netz- oder Serverkabel nicht zu stark, um eine Beschädigung der internen Drähte zu vermeiden. Netz- oder Serverkabel dürfen nicht so stark gekrümmt werden, dass sich Falten in der Ummantelung bilden.
- **b.** Krümmen Sie das Steckerende des Netzkabels in die in der folgenden Abbildung dargestellte Position.



**c.** Sichern Sie das Netzkabel wie in der folgenden Abbildung dargestellt im Riemen mit Klettverschluss.



- 22. Schließen Sie die Netzkabel an die Wechselstromversorgung an.
- 23. Beachten Sie bei Verlegung und Verwaltung der Netzkabel und anderer Kabel auf der Rückseite des Servers Best Practices.
- 24. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

# **Optionales HP Trusted Platform Module**

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um ein TPM auf einem unterstützten Server zu installieren und zu aktivieren. Dieses Verfahren besteht aus drei Abschnitten:

- Installieren der Trusted Platform Module-Karte (siehe Installieren der Trusted Platform Module-Karte auf Seite 95).
- Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung (siehe Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung auf Seite 97).
- Aktivieren des Trusted Platform Module (siehe Aktivieren des Trusted Platform Module auf Seite 97).

Zum Aktivieren des TPM muss auf die BIOS-/Plattformkonfiguration (RBSU) in HP UEFI System Utilities (siehe HP UEFI System Utilities auf Seite 116) zugegriffen werden.

Bei der TPM-Installation muss Laufwerksverschlüsselungstechnologie, wie z. B. die Microsoft Windows BitLocker Laufwerksverschlüsselungsfunktion, eingesetzt werden. Weitere Informationen über BitLocker finden Sie auf der Microsoft Website (http://www.microsoft.com).

ACHTUNG: Beachten Sie immer die Richtlinien in diesem Dokument. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann die Hardware beschädigt oder der Datenzugriff unterbrochen werden.


Halten Sie sich beim Installieren oder Auswechseln einer TPM-Karte an die folgenden Richtlinien:

- Entfernen Sie das installierte TPM nicht. Ein installiertes TPM wird zu einem permanenten Bestandteil der Systemplatine.
- HP Servicepartner können beim Installieren oder Ersetzen von Hardware das TPM oder die Verschlüsselungstechnologie nicht aktivieren. Aus Sicherheitsgründen kann nur der Kunde diese Funktionen aktivieren.
- Wenn eine Systemplatine zum Auswechseln eingesandt wird, entfernen Sie nicht das TPM von der Systemplatine. Auf eine entsprechende Anforderung hin stellt der HP Servicepartner ein TPM mit der Ersatzsystemplatine bereit.
- Bei dem Versuch, ein installiertes TPM aus der Systemplatine zu entfernen, bricht die TPM-Sicherheitsniete oder wird verformt. Administratoren sollten alle Systeme mit zerbrochenen oder verformten Nieten an installierten TMP-Karten als kompromittiert ansehen und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Integrität der Systemdaten ergreifen.
- Bewahren Sie bei Einsatz von BitLocker immer den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung auf. Wiederherstellungsschlüssel bzw. -kennwort sind zum Aufruf des Wiederherstellungsmodus erforderlich, nachdem BitLocker eine mögliche Verletzung der Systemintegrität erkannt hat.
- HP ist nicht für blockierten Datenzugriff verantwortlich, der durch unsachgemäße TPM-Verwendung verursacht wurde. Bedienungsanweisungen können Sie der Dokumentation zur Verschlüsselungstechnologiefunktion entnehmen, die vom Betriebssystem bereitgestellt wird.


#### Installieren der Trusted Platform Module-Karte

N VORSICHT! Um die Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen zu vermeiden, lassen Sie die Laufwerke und internen Systemkomponenten abkühlen, bevor Sie sie berühren.

- 1. Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- 2. Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - b. Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe <u>Herausziehen des Servers aus dem</u> Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe <u>Herausnehmen des Servers aus dem Rack</u> <u>auf Seite 17</u>).
- 4. Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
  - ACHTUNG: Bei dem Versuch, ein installiertes TPM aus der Systemplatine zu entfernen, bricht die TPM-Sicherheitsniete oder wird verformt. Administratoren sollten alle Systeme mit zerbrochenen oder verformten Nieten an installierten TMP-Karten als kompromittiert ansehen und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Integrität der Systemdaten ergreifen.
- 5. Installieren Sie die TPM-Karte. Üben Sie Druck auf den Anschluss aus, um die Karte zu verankern (siehe Komponenten der Systemplatine auf Seite 9).



6. Installieren Sie die TPM-Sicherheitsniete, und drücken Sie sie dabei fest in die Systemplatine.



- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> <u>auf Seite 20</u>).
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe <u>Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32</u>).
- 9. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

### Aufbewahren des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung

Der Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung wird während dem Setup von BitLocker generiert und kann nach der Aktivierung von BitLocker gespeichert und gedruckt werden. Bewahren Sie bei Einsatz von BitLocker immer den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung auf. Wiederherstellungsschlüssel bzw. -kennwort sind zum Aufruf des Wiederherstellungsmodus erforderlich, nachdem BitLocker eine mögliche Verletzung der Systemintegrität erkannt hat.

Um ein maximales Maß an Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bei der Aufbewahrung des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung die folgenden Richtlinien:

- Bewahren Sie den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung immer an mehreren Stellen auf.
- Bewahren Sie Kopien des Schlüssels/Kennwortes für die Wiederherstellung immer fern vom Server auf.
- Bewahren Sie den Schlüssel bzw. das Kennwort für die Wiederherstellung nicht auf dem verschlüsselten Laufwerk auf.

#### Aktivieren des Trusted Platform Module

- 1. Drücken Sie beim Start des Servers die Taste F9, um auf System Utilities zuzugreifen.
- Wählen Sie im System Utilities-Bildschirm System Configuration (Systemkonfiguration) > BIOS/ Platform Configuration (RBSU) (BIOS-/Plattformkonfiguration (RBSU)) > Server Security (Serversicherheit).

- 3. Wählen Sie Trusted Platform Module Options (Trusted Platform Module-Optionen), und drücken Sie die Eingabetaste.
- **4.** Wählen Sie **Enabled** (Aktiviert), um das TPM und den sicheren BIOS-Systemstart zu aktivieren. Das TPM ist in diesem Modus voll funktionsfähig.
- 5. Drücken Sie die Taste F10, um Ihre Auswahl zu speichern.
- Wenn Sie aufgefordert werden, die Änderungen in System Utilities zu speichern, drücken Sie die Taste Y.
- 7. Drücken Sie die Taste **Esc**, um System Utilities zu beenden. Drücken Sie dann die **Eingabetaste**, wenn Sie aufgefordert werden, den Server neu zu starten.

Der Server wird dann ein zweites Mal ohne Benutzereingabe neu gestartet. Bei diesem Neustart wird die TPM-Einstellung wirksam.

Sie können jetzt die TPM-Funktionalität im Betriebssystem aktivieren, z. B. Microsoft Windows BitLocker oder Measured Boot.

⚠ ACHTUNG: Ist auf dem Server ein TPM installiert und aktiviert, wird der Zugriff auf Daten verwehrt, wenn Sie beim Aktualisieren des Systems oder der Options-Firmware, beim Auswechseln der Systemplatine, beim Auswechseln eines Festplattenlaufwerks oder beim Ändern der TPM-Einstellungen des Betriebssystems nicht korrekt vorgehen.

Weitere Informationen über Firmwareaktualisierungen und Hardwareverfahren finden Sie im HP Trusted Platform Module Best Practices White Paper auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>).

Weitere Informationen zum Ändern der TPM-Verwendung in BitLocker finden Sie auf der Microsoft Website (<a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx">http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx</a>).

# 5 Verkabelung

# Übersicht über die Verkabelung


Anhand der Richtlinien in diesem Abschnitt können Sie informierte Entscheidungen über die Verkabelung des Servers und die Hardwareoptionen treffen, um die Leistung zu optimieren.

Informationen zur Verkabelung von Peripheriekomponenten finden Sie im White Paper zur dichten Bestückung (High-density Deployment) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/products/servers/platforms">http://www.hp.com/products/servers/platforms</a>).

ACHTUNG: Achten Sie beim Verlegen der Kabel immer darauf, dass sie nicht eingeklemmt oder geknickt werden.


# Speicherverkabelung

### Verkabelung des LFF-Nicht-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 4 Einschüben



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	SATA-Kabel


# Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 4 Einschüben



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	Mini-SAS-Kabel


# Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 4 Einschüben

An eine HBA-Option angeschlossene Laufwerke




Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	Mini-SAS-Kabel

An eine HP Smart Array Controller-Option angeschlossene Laufwerke



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	Mini-SAS-Kabel


# Verkabelung des LFF-Nicht-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 8 Einschüben



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	SATA-Kabel 1
3	SATA-Kabel 2

DEWW Speicherverkabelung 101


# Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit 8 Einschüben



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	Mini-SAS-Kabel 1
3	Mini-SAS-Kabel 2

# Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 8 Einschüben


An eine HBA-Option angeschlossene Laufwerke



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel


Nr.	Beschreibung
2	Mini-SAS-Kabel 1
3	Mini-SAS-Kabel 2

An eine HP Smart Array Controller-Option angeschlossene Laufwerke



Nr.	Beschreibung
1	Laufwerksstromkabel
2	Mini-SAS-Y-Kabel

# Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 12 Einschüben



DEWW Speicherverkabelung 103


Nr.	Beschreibung
1	Box 1-Laufwerksnetzkabel (BP1-Anschluss des GPU/BP1-Erweiterungs-Netzkabels, angeschlossen am Hot-Plug-Netzteil)
2	Box 2- und 3-Laufwerksnetzkabel (von der Systemplatine)
3	GPU/BP1-Netzkabel des Hot-Plug-Netzteils
4	Mini-SAS-Y-Kabel für die Box-1 und 2-Laufwerke
5	Mini-SAS Y-Kabel für die Box 3-Laufwerke

# Notstromverkabelung des FBWC-Moduls


Die FBWC-Lösung ist eine separat erworbene Option. Dieser Server unterstützt den Einbau des FBWC-Moduls (siehe <u>Installieren der Speichercontroller- und der FBWC-Moduloptionen auf Seite 53</u>) nur, wenn ein HP Smart Array-Controller der Baureihe P installiert ist.

Je nach der installierten Controller-Option können die tatsächlichen Speichercontroller-Anschlüsse anders als die in diesem Abschnitt dargestellten Anschlüsse aussehen.


 Notstromversorgungsverkabelung des FBWC-Moduls von einem aufrechten HP Smart Array P44x Controller, der in Onboard-PCIe3 x8-Steckplatz 3 installiert ist




Notstromversorgungsverkabelung des FBWC-Moduls von einem HP Smart Array P84x Controller, der in einem PCI-Riser-Käfig mit zwei Steckplätzen installiert ist



# **HP Smart Storage Battery-Verkabelung**




# Lüfterverkabelung



Nr.	Beschreibung
1	Kabel von Lüfter 1
2	Kabel von Lüfter 2
3	Kabel von Lüfter 3
4	Kabel von Lüfter 4
5	Kabel von Lüfter 5
6	Kabel von Lüfter 6


# **GPU-Stromverkabelung**



Nr.	Beschreibung
1	GPU-Netzkabel (GPU-Anschluss des GPU/BP1-Erweiterungs-Netzkabels)
2	GPU/BP1-Netzkabel des Hot-Plug-Netzteils

# Netzteilverkabelung


# Verkabelung des HP 550-W-Netzteils (Nicht-Hot-Plug)



Nr.	Beschreibung
1	24-poliges Netzteilkabel
2	16-poliges RPS-Kabel

DEWW Netzteilverkabelung 107


# Verkabelung des redundanten HP Netzteils (Hot-Plug)



Nr.	Beschreibung
1	GPU/BP1-Netzkabel, erfordert das GPU/BP1-Erweiterungs-Netzkabel
2	24-poliges Netzteilkabel
3	16-poliges RPS-Kabel

# Vorderseitige Verkabelung


Vorderseitige Verkabelung in einem Chassis mit Rändelschrauben-Rackmontagewinkeln



Nr.	Beschreibung
1	Kabel des USB 2.0-Anschlusses

Nr.	Beschreibung
2	Kabel des Umgebungstemperatursensors
3	Vorderes I/O-Kabel

Vorderseitige Verkabelung in einem Chassis mit Schnellentriegelungs-Rackmontagewinkeln



Nr.	Beschreibung
1	Vorderes I/O-Kabel
2	Kabel des USB 2.0-Anschlusses
3	Kabel des Umgebungstemperatursensors

# 6 Software und Konfigurationsprogramme

# Server Mode (Servermodus)

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Softwaremodule und Konfigurationsdienstprogramme können online, offline oder in beiden Modi verwendet werden.

Software oder Konfigurationsprogramm	Server Mode (Servermodus)
HP iLO (siehe HP iLO auf Seite 110)	Online und Offline
Active Health System (siehe Active Health System auf Seite 111)	Online und Offline
HP RESTful API-Unterstützung für HP iLO (siehe HP RESTful API- Unterstützung für HP iLO auf Seite 112)	Online und Offline
Integrated Management Log (siehe Integrated Management Log auf Seite 113)	Online und Offline
HP Insight Remote Support (siehe HP Insight Remote Support auf Seite 113)	Online
HP Insight Online (siehe HP Insight Online auf Seite 114)	Online
Intelligent Provisioning (siehe Intelligent Provisioning auf Seite 114)	Offline
HP Insight Diagnostics (siehe HP Insight Diagnostics auf Seite 114)	Online und Offline
Erase Utility (siehe Erase Utility auf Seite 115)	Offline
Scripting Toolkit für Windows und Linux (siehe Scripting Toolkit für Windows und Linux auf Seite 115)	Online
HP Service Pack for ProLiant (siehe HP Service Pack for ProLiant auf Seite 116)	Online und Offline
HP Smart Update Manager (siehe HP Smart Update Manager auf Seite 116)	Online und Offline
HP UEFI System Utilities (siehe HP UEFI System Utilities auf Seite 116)	Offline
HP Smart Storage Administrator (siehe HP Smart Storage Administrator auf Seite 120)	Online und Offline
FWUPDATE Utility (siehe FWUPDATE Utility auf Seite 122)	Offline

# Product QuickSpecs (Produkt-ID)

Weitere Informationen zu den Funktionen, Spezifikationen, Optionen, Konfigurationen und zur Kompatibilität des Produkts enthalten die QuickSpecs auf der HP Website (http://www.hp.com/go/qs).

## **HP iLO**

Das HP iLO 4 Subsystem ist eine Standardkomponente von HP ProLiant Servern, mit der das erstmalige Einrichten des Servers, die Überwachung des Serverzustands, Stromversorgungs- und

thermische Optimierung sowie Remote-Serververwaltung erleichtert werden. Das iLO 4 Subsystem besteht aus einem intelligenten Mikroprozessor, einem abgesicherten Speicher und einer dedizierten Netzwerkschnittstelle. Aufgrund dieses Aufbaus funktioniert iLO 4 unabhängig vom Hostserver und dessen Betriebssystem.

iLO 4 aktiviert und verwaltet das Active Health System (siehe Active Health System auf Seite 111) und bietet darüber hinaus Management ohne Agent. Alle internen Schlüsselsysteme werden von iLO 4 überwacht. Falls diese Funktion aktiviert ist, werden SNMP-Alarme unabhängig vom Hostbetriebssystem direkt an iLO 4 gesendet, sogar dann, wenn kein Hostbetriebssystem installiert ist.

Integrierte Remote-Support-Software ist auf HP ProLiant Gen8 Servern und höher iLO 4, ungeachtet der Betriebssystem-Software und ohne Installation von Betriebssystem-Agents auf dem Server, verfügbar.

### Mit iLO 4 ist Folgendes möglich:

- Zugriff über eine hochleistungsfähige und sichere Integrated Remote Console auf den Server von einem beliebigen Ort in der Welt aus, sofern Sie Netzwerkzugriff auf den Server haben.
- Verwenden der freigegebenen .NET Integrated Remote Console zur Kollaboration mit bis zu vier Serveradministratoren.
- Remote-Zuordnung hochleistungsfähiger Virtual Media-Geräte zum Server.
- Sichere Remote-Steuerung des Stromversorgungszustands des verwalteten Servers.
- Wahres Agentless Management mit SNMP-Warnmeldungen über HP iLO implementieren, ungeachtet des Zustands des Hostservers.
- Herunterladen des Active Health System-Protokolls.
- Registrieren bei Insight Remote Support.
- Verwenden von iLO Federation zur Verwaltung mehrerer Server über ein System, auf dem die iLO Weboberfläche ausgeführt wird.
- Verwendung von Virtual Power und Virtual Media über die GUI, CLI oder den iLO Scripting-Toolkit, einschließlich der Automatisierung von Bereitstellung und Provisioning.
- Steuern von iLO mit einem Remote-Verwaltungstool.

Weitere Informationen zu den iLO 4-Funktionen finden Sie in der iLO 4-Dokumentation auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo/docs">http://www.hp.com/go/ilo/docs</a>).

Die HP iLO 4-Hardware- und -Firmware-Funktionen und Funktionalität, wie z. B. NAND-Größe und integrierte Benutzerpartition, variieren je nach Servermodell. Eine vollständige Liste der unterstützten Funktionen und Funktionalität finden Sie in den HP iLO 4 QuickSpecs auf der HP Website (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14276\_div/14276\_div/pdf).

## **Active Health System**

HP Active Health System bietet die folgenden Funktionen:

- Kombinierte Diagnose-Tools/Scanner
- Immer aktivierte, kontinuierliche Überwachung für mehr Stabilität und kürzere Ausfallzeiten
- Umfassendes Konfigurationsprotokoll
- Zustands- und Service-Warnmeldungen
- Einfaches Exportieren und Hochladen auf Service und Support

DEWW HP iLO 111

Das HP Active Health System überwacht und sammelt Änderungen an der Serverhardware und der Systemkonfiguration. Das Active Health System bietet Hilfe bei der Diagnose von Problemen und bei der Bereitstellung schneller Lösungen, wenn Serverfehler auftreten.

Das Active Health System sammelt folgende Arten von Daten:

- Servermodell
- Seriennummer
- Prozessormodell und -geschwindigkeit
- Speicherkapazität und -geschwindigkeit
- Kapazität und Geschwindigkeit des Hauptspeichers
- Firmware/BIOS

HP Active Health System erfasst keine Informationen über die Operationen, Finanzen, Kunden, Mitarbeiter, Partner oder Rechenzentren von Active Health System-Benutzern wie IP-Adressen, Hostnamen, Benutzernamen und Kennwörter. HP Active Health System analysiert oder ändert keine Betriebssystemdaten von Fehlerprotokollaktivitäten Dritter wie z. B. Inhalte, die vom Betriebssystem erstellt oder übergeben wurden.

Die erfassten Daten werden entsprechend der HP Data Privacy Richtlinie verwaltet. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/privacy">http://www.hp.com/go/privacy</a>).

Das Active Health System stellt zusammen mit der Systemüberwachung von Management ohne Agent oder SNMP Pass-thru eine kontinuierliche Überwachung der Hardware- und Konfigurationsänderungen, des Systemstatus und der Service-Warnmeldungen für verschiedene Serverkomponenten bereit.

Der Agentless Management Service ist im SPP verfügbar, das von der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/spp/download">http://www.hp.com/go/spp/download</a>) heruntergeladen werden kann. Das Active Health System Protokoll kann manuell von iLO 4 oder HP Intelligent Provisioning heruntergeladen und an HP gesendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- HP iLO User Guide (HP iLO Benutzerhandbuch) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo/docs">http://www.hp.com/go/ilo/docs</a>)
- HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs">http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs</a>)

## HP RESTful API-Unterstützung für HP iLO

HP iLO 4 Firmwareversion 2.00 und höher enthält die HP RESTful API. Die HP RESTful API ist eine Verwaltungsschnittstelle, die von Serververwaltungstools für Konfiguration, Bestandsverwaltung und Überwachung eines HP ProLiant Servers über iLO genutzt werden können. Ein REST-Client sendet HTTPS-Vorgänge an den iLO Webserver, um JSON-formatierte Daten mittels GET und PATCH abzurufen und zu schreiben sowie unterstützte iLO- und Servereinstellungen (z. B. UEFI-BIOS-Einstellungen) zu konfigurieren.

HP iLO 4 unterstützt die HP RESTful API mit Servern ab HP ProLiant Gen8. Weitere Informationen zur HP RESTful API finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/support/restfulinterface/docs).

### **Integrated Management Log**

Im Integrated Management Log (IML) werden Hunderte von Ereignissen aufgezeichnet und in übersichtlicher Form gespeichert. Das IML versieht jedes Ereignis mit einem Zeitstempel mit Minutengenauigkeit.

Die im IML aufgezeichneten Ereignisse können auf folgende Weise angezeigt werden:

- Mit HP SIM
- In HP UEFI System Utilities (siehe HP UEFI System Utilities auf Seite 116)
- In der integrierten UEFI-Shell (siehe <u>Integrierte UEFI-Shell auf Seite 119</u>)
- Mit betriebssystemspezifischen IML-Anzeigeprogrammen:
  - Für Windows: IML Viewer
  - Für Linux: IML Viewer Application
- Über die iLO 4 Weboberfläche
- In HP Insight Diagnostics (siehe <u>HP Insight Diagnostics auf Seite 114)</u>

## **HP Insight Remote Support**

HP rät dringend dazu, Ihr Gerät für den Remote Support zu registrieren. Mit ihm wird eine verbesserte Erfüllung Ihrer HP Garantie-, HP Care-Pack-Service- oder einer anderen Support-Vereinbarung mit HP ermöglicht. Um die maximale Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten, ergänzt HP Insight Remote Support Ihre kontinuierliche Überwachung durch eine intelligente Ereignisdiagnose und automatische, sichere Übermittlung von Hardware-Ereignisbenachrichtigungen an HP. HP leitet dann eine schnelle und akkurate Lösung des Problems basierend auf dem Service-Level des Produkts in die Wege. Für Service vor Ort können Benachrichtigungen an Ihren zugelassenen HP Partner gesendet werden, sofern dies konfiguriert und die Funktion in Ihrem Land verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie unter *HP Insight Remote Support and Insight Online Setup Guide for ProLiant Servers and BladeSystem c-Class Enclosures* (HP Insight Remote Support und Insight Online-Einrichtungsleitfaden für ProLiant Server und BladeSystem c-Class Gehäuse) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs">http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs</a>). HP Insight Remote Support wird im Rahmen von HP Warranty, HP Care Pack Service oder eines HP Support-Vertrags bereitgestellt.

### **HP Insight Remote Support Central Connect**

Wenn Sie die integrierten Remote Support-Funktionen mit einem HP ProLiant Gen8 Server und späteren Servermodellen oder HP BladeSystem c-Class Gehäusen verwenden, können Sie einen Server oder ein Gehäuse für die Kommunikation mit HP über ein zentrales HP Insight Remote Support-Hostinggerät in der lokalen Umgebung konfigurieren. Alle Konfigurations- und Dienstereignisinformationen werden über das Hostinggerät geleitet. Diese Informationen können mit der lokalen HP Insight Remote Support Benutzeroberfläche oder der Browseransicht in HP Insight Online angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie in *HP Insight Remote Support Versionshinweise* auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs">http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs</a>).

### **HP Insight Online Direct Connect**

Wenn Sie die integrierten Remote Support-Funktionen mit HP ProLiant Gen8 Servern und späteren Servermodellen oder HP BladeSystem c-Class Gehäusen verwenden, können Sie einen Server oder ein Gehäuse für die direkte Kommunikation mit HP Insight Online registrieren, ohne ein zentrales

DEWW HP iLO 113

HP Insight Remote Support-Hostinggerät in der lokalen Umgebung konfigurieren zu müssen. HP Insight Online wird Ihre primäre Schnittstelle für Remote-Support-Informationen sein.

Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs">http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs</a>).

### **HP Insight Online**

HP Insight Online ist ein neues Funktionsmerkmal des Portals HP Support Center. In Kombination mit HP Insight Remote Support Central Connect oder HP Insight Online Direct Connect fasst diese Funktion automatisch Systemzustand, Systemkennzeichen und Support-Informationen mit Vertragsund Garantie-Informationen zusammen und schützt diese in einem einzelnen personalisierten Dashboard, das jederzeit und überall aufgerufen werden kann. Das Dashboard beschleunigt durch die Zusammenstellung der IT- und Servicedaten die Kenntnisnahme dieser Informationen und die Reaktionen darauf. Mit Ihrer ausdrücklichen Genehmigung kann ein autorisierter HP Channel Partner Ihre IT-Umgebung mit HP Insight Online remote betrachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von HP Insight Online finden Sie im *HP Insight Online Benutzerhandbuch* auf der HP Website (http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs).

# Intelligent Provisioning

Intelligent Provisioning ist ein in HP ProLiant Gen8 Servern und höher integriertes Tool zur Bereitstellung einzelner Server, das die Einrichtung von HP ProLiant Servern vereinfacht sowie eine zuverlässige und konsistente Möglichkeit zur Bereitstellung von HP ProLiant Serverkonfigurationen bietet:

- Intelligent Provisioning bietet Hilfe bei der Installation des Betriebssystems, indem das System auf die Installation "gebrauchsfertiger" und HP spezifischer Versionen Betriebssysteme vorbereitet und optimierte HP ProLiant Server Supportsoftware automatisch integriert.
- Intelligent Provisioning stellt wartungsbezogene Aufgaben über das Fenster "Perform Maintenance" (Durchführung von Wartungsarbeiten) bereit.
- Intelligent Provisioning bietet Installationsunterstützung für Microsoft Windows, Red Hat und SUSE Linux sowie VMware. Spezifische Informationen zu unterstützten Betriebssystemen enthalten die HP Intelligent Provisioning Versionshinweise auf der HP Website (http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs).

Weitere Informationen zur Intelligent Provisioning Software finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning">http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning</a>). Sie können die Wiederherstellungsmedien für Intelligent Provisioning auf der Registerkarte "Ressourcen" auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ilo">http://www.hp.com/go/ilo</a>) herunterladen. Ein Gesamtpaket mit Aktualisierungen der Treiber und Firmware finden Sie auf der Seite "HP Smart Update: Server Firmware and Driver Updates" auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/SmartUpdate">http://www.hp.com/go/SmartUpdate</a>).

## **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnostics ist ein Tool zum proaktiven Servermanagement, das sowohl in Offline- als auch Online-Versionen verfügbar ist und Funktionen zur Diagnose und Fehlerbeseitigung umfasst, mit deren Hilfe IT-Administratoren Serverinstallationen prüfen, Probleme beseitigen und den Erfolg von Reparaturmaßnahmen überprüfen können.

HP Insight Diagnostics Offline Edition führt verschiedene erweiterte System- und Komponententests aus, während das Betriebssystem nicht ausgeführt wird. Um dieses Dienstprogramm zu nutzen, müssen Sie den Server mit Intelligent Provisioning starten (siehe Intelligent Provisioning auf Seite 114).

HP Insight Diagnostics Online Edition ist eine webbasierte Anwendung, die Informationen zur Systemkonfiguration und andere relevante Daten für ein effektives Servermanagement aufzeichnet. Dieses Dienstprogramm, das in Microsoft Windows und Linux Versionen angeboten wird, unterstützt einen ordnungsgemäßen Systembetrieb.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Download des Dienstprogramms finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/diags). HP Insight Diagnostics Online Edition ist auch im SPP (siehe HP Service Pack for ProLiant auf Seite 116) verfügbar.

### HP Insight Diagnostics Datenerfassungsfunktionalität

HP Insight Diagnostics (siehe HP Insight Diagnostics auf Seite 114) enthält eine Datenerfassungsfunktionalität, die wichtige Hardware- und Softwareinformationen auf ProLiant Servern sammelt.

Diese Funktionalität unterstützt Betriebssysteme, die vom Server unterstützt werden. Informationen über die vom Server unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/supportos).

Wenn zwischen den Datenerfassungsintervallen eine größere Änderung eingetreten ist, werden die vorher gültigen Informationen von der Datenerfassungsfunktion markiert und die vorhandenen Datendateien überschrieben, so dass die Konfigurationsänderungen widergespiegelt werden.

Die Datenerfassungsfunktionalität wird bei jeder von Intelligent Provisioning unterstützten Installation von HP Insight Diagnostics installiert oder kann über HP SPP installiert werden (siehe HP Service Pack for ProLiant auf Seite 116).

### **Erase Utility**

ACHTUNG: Führen Sie eine Sicherung durch, bevor Sie Erase Utility ausführen. Dieses Dienstprogramm setzt das System auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück, löscht aktuelle Daten zur Hardwarekonfiguration, einschließlich Array-Setup und Plattenpartitionierung sowie sämtliche angeschlossenen Festplatten vollständig. Beachten Sie vor Verwendung dieses Dienstprogramms die Anleitungen im HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch.

Mit dem Erase Utility können Sie Laufwerke und Active Health System-Protokolle löschen und UEFI System Utilities-Einstellungen zurücksetzen. Führen Sie das Erase Utility aus, wenn Sie das System aus folgenden Gründen löschen müssen:

- Sie möchten ein neues Betriebssystem auf einem Server mit einem vorhandenen Betriebssystem installieren.
- Während der Durchführung der Schritte zum Abschluss der Installation eines vorinstallierten Betriebssystems ist ein Fehler aufgetreten.

Sie können auf Erase Utility zugreifen, indem Sie auf der Startseite von Intelligent Provisioning auf das Symbol "Perform Maintenance" (Wartung durchführen) klicken und dann Erase (Löschen) wählen.

Weitere Informationen zu Erase Utility finden Sie im HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch auf der HP Website (http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs).

# Scripting Toolkit für Windows und Linux

Das Scripting Toolkit für Windows und Linux ist ein Produkt für die Serverbereitstellung, das die unbeaufsichtigte automatische Installation vieler Server ermöglicht. Das Scripting Toolkit ist speziell auf die ProLiant BL, ML, DL und SL Server zugeschnitten. Das Toolkit enthält zahlreiche modulare

Dienstprogramme und wichtige Dokumentationsunterlagen, in denen beschrieben wird, wie diese Tools zur Erstellung eines automatischen Server Deployment-Prozesses eingesetzt werden.

Das Scripting Toolkit bietet eine flexible Methode zum Erstellen von Standard-Serverkonfigurationsskripts. Mithilfe dieser Skripts können Sie viele der ansonsten manuellen Schritte im Serverkonfigurationsprozess automatisieren. Dieser automatisierte Serverkonfigurationsprozess bringt bei jeder Serverbereitstellung Zeitersparnisse und ermöglicht somit rasche Server Deployments einer hohen Anzahl von Servern.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download des Scripting Toolkit finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiant/STK).

## **HP Service Pack for ProLiant**

SPP ist eine umfassende Systemsoftwarelösung (Treiber und Firmware), die für Major-Server-Releases als einzelnes Paket bereitgestellt wird. Diese Lösung verwendet HP SUM als Bereitstellungstool und wurde auf allen unterstützten HP ProLiant-Servern getestet, einschließlich HP ProLiant Gen8 Servern und höher.

SPP kann in einem Onlinemodus unter Windows oder Linux oder in einem Offlinemodus verwendet werden, in dem der Server mit einem in der ISO-Datei enthaltenen Betriebssystem gestartet wird, sodass der Server automatisch ohne Benutzereingriff oder in einem interaktiven Modus aktualisiert werden kann.

Weitere Informationen zu SPP finden Sie auf den folgenden Seiten der HP Website. Dort können Sie SPP auch herunterladen:

- Download-Seite für HP Service Pack for ProLiant (http://www.hp.com/go/spp)
- Seite "HP Smart Update: Server Firmware and Driver Updates" (<a href="http://www.hp.com/go/SmartUpdate">http://www.hp.com/go/SmartUpdate</a>)

## **HP Smart Update Manager**

HP SUM ist ein Produkt zum Installieren und Aktualisieren von Firmware, Treibern und Systemsoftware auf HP ProLiant Servern. HP SUM bietet eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und eine skriptfähige Befehlszeilenbenutzeroberfläche zur Bereitstellung von Systemsoftware für einzelne oder mehrere (einer-an-viele) HP ProLiant Server und netzwerkbasierte Ziele, wie iLOs, OAs und VC Ethernet- und Fibre Channel-Module.

Weitere Informationen über HP SUM finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/hpsum">http://www.hp.com/go/hpsum</a>).

Informationen zum Herunterladen von HP SUM finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/hpsum/download).

Das *HP Smart Update Manager-Benutzerhandbuch* ist in der HP SUM Information Library (http://www.hp.com/go/hpsum/documentation) verfügbar.

# **HP UEFI System Utilities**

HP UEFI System Utilities ist in das System-ROM integriert. Mittels UEFI System Utilities können Sie eine große Zahl von Konfigurationsaktionen durchführen, darunter:

- Konfigurieren von Systemkomponenten und installierten Optionen
- Aktivieren und Deaktivieren von Systemfunktionen
- Anzeigen von Systeminformationen

- Auswählen des primären Boot-Controllers
- Konfigurieren von Speicheroptionen
- Auswählen einer Sprache
- Starten weiter Vor-Boot-Umgebungen wie Embedded UEFI Shell und Intelligent Provisioning

Weitere Informationen zu HP UEFI System Utilities finden Sie im HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ ProLiantUEFI/docs).

Scannen Sie den QR Code unten auf dem Bildschirm, um auf die für Mobilfunkgeräte geeignete Onlinehilfe zu UEFI System Utilities und zur UEFI-Shell zuzugreifen. Drücken Sie F1, um Hilfe auf dem Bildschirm anzuzeigen.

### Verwenden von HP UEFI System Utilities

Verwenden Sie zur Nutzung von System Utilities die folgenden Tasten:

Aktion	Taste
Zugreifen auf System Utilities	F9 während des Server-POST
Navigieren in Menüs	Pfeil nach oben/unten
Auswählen von Elementen	Eingabe
Speichern der Einstellungen	F10
Zugreifen auf die Hilfe zur hervorgehobenen Konfigurationsoption*	F1

<sup>\*</sup> Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm, um auf die Onlinehilfe zu UEFI System Utilities und zur UEFI-Shell zuzugreifen.

Die Standard-Konfigurationseinstellungen werden auf dem Server zu folgenden Zeitpunkten übernommen:

- Beim ersten Systemstart
- Nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Standardkonfigurationseinstellungen reichen für typische Serveroperationen aus, Sie können die Konfigurationseinstellungen aber nach Bedarf ändern. Das System fordert Sie bei jedem Einschalten des Systems auf, auf System Utilities zuzugreifen.

## Flexible Startsteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Hinzufügen von Startoptionen
  - Durchsuchen Sie alle FAT16- und FAT32-Dateisysteme.
  - Wählen Sie eine X64 UEFI-Anwendung mit der Erweiterung .EFI aus, um sie als neue UEFI-Startoption hinzuzufügen, z. B. ein Betriebssystem-Startladeprogramm oder eine andere UEFI-Anwendung.

Die neue Startoption wird an die Startreihenfolgeliste angehängt. Wenn Sie eine Datei auswählen, werden Sie aufgefordert, die Startoptionsbeschreibung einzugeben, die

anschließend im Menü "Boot" (Start) angezeigt wird. Sie können außerdem optional Daten eingeben, die an die .EFI-Anwendung übergeben werden sollen.

Starten mit System Utilities

Gegen Ende des Startvorgangs wird der Bildschirm mit den Startoptionen angezeigt. Dieser Bildschirm wird mehrere Sekunden angezeigt, bevor das System von einer Diskette, einer CD oder einer Festplatte zu booten versucht. In dieser Zeit können Sie auf System Utilities zugreifen, indem Sie die Taste **F9** drücken.

- Wählen Sie zwischen den unterstützten Modi aus: "Legacy BIOS Boot Mode" (Alter BIOS-Startmodus) oder "UEFI Boot Mode" (UEFI-Startmodus).
- HINWEIS: Wenn die Einstellungen für den Standard-Startmodus von den benutzerdefinierten Einstellungen abweichen, startet das System die Betriebssysteminstallation nach Wiederherstellung der Standardwerte möglicherweise nicht. Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie die Funktion "User Defined Defaults" (Benutzerdefinierte Standardwerte) in UEFI System Utilities verwenden, um die werkseitigen Standardeinstellungen zu überschreiben.

Weitere Informationen finden Sie im *HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP Proliant Gen9 Server* auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs">http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs</a>).

### Wiederherstellen und Anpassen von Konfigurationseinstellungen

Sie können alle Konfigurationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder System-Standardkonfigurationseinstellungen wiederherstellen, die anstelle der werkseitigen Standardeinstellungen verwendet werden.

Sie können die Standardeinstellungen außerdem nach Bedarf konfigurieren und die Konfiguration dann als benutzerspezifische Standardkonfiguration speichern. Wenn das System die Standardeinstellungen lädt, werden die benutzerspezifischen Standardeinstellungen anstelle der werkseitigen Standardeinstellungen verwendet.

## "Secure Boot"-Konfiguration

"Secure Boot" ist in der UEFI-Spezifikation enthalten, auf der die HP Implementierung von UEFI basiert. "Secure Boot" ist vollständig im BIOS implementiert und benötigt keine spezielle Hardware. Die Funktion stellt sicher, dass jede im Startvorgang gestartete Komponente digital signiert ist und die Signatur anhand der integrierten vertrauenswürdigen Zertifikate im UEFI-BIOS validiert wird. "Secure Boot" validiert die Identität der Software folgender Komponenten im Startvorgang:

- Von PCIe-Karten geladene UEFI-Treiber
- Von Massenspeichergeräten geladene UEFI-Treiber
- Vor dem Systemstart verfügbare UEFI-Shell-Anwendungen
- UEFI-Startlader des Betriebssystems

Nach der Aktivierung können nur Firmwarekomponenten und Betriebssysteme mit Startladeprogrammen, die über eine entsprechende digitale Signatur verfügen, während des Startvorgangs ausgeführt werden. Nur Betriebssysteme, die "Secure Boot" unterstützen und einen EFI-Startlader besitzen, der mit einem der autorisierten Schlüssel signiert ist, können bei aktivierter Funktion "Secure Boot" starten. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie in *HP UEFI System Utilities and Shell Release Notes* (HP UEFI System Utilities und Shell-Versionshinweise) auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

Ein anwesender Benutzer kann die in das UEFI-BIOS eingebetteten Zertifikate anpassen, indem er eigene Zertifikate hinzufügt/entfernt.

### Integrierte UEFI-Shell

Das System-BIOS aller HP ProLiant Gen9-Server enthält eine in das ROM integrierte UEFI-Shell. Die UEFI-Shell-Umgebung stellt eine API, eine Befehlszeilen-Eingabeaufforderung und eine Reihe von CLIs bereit, die Skripts unterstützen, die Handhabung von Dateien erlauben und Systeminformationen ausgeben. Diese Merkmale erweitern den Funktionsumfang von UEFI System Utilities.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- HP-UEFI-Shell-Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs)
- UEFI Shell Specification (UEFI-Shell-Spezifikation) auf der UEFI-Website (http://www.uefi.org/ specifications).

### Optionale Embedded Diagnostics

Das System-BIOS aller HP ProLiant Gen9-Server enthält das optionale Modul Embedded Diagnostics. Embedded Diagnostics kann als umfassende Diagnosefunktion für die Serverhardware (einschließlich Prozessoren, Speicher, Laufwerke und andere Serverkomponenten) ausgeführt werden.

Weitere Informationen zum optionalen Embedded Diagnostics finden Sie im HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ ProLiantUEFI/docs).

## HP RESTful API-Unterstützung für UEFI

HP ProLiant Gen9 Server unterstützen ein UEFI-konformes System-BIOS mit UEFI System Utilities und integrierter UEFI-Shell als vor dem Systemstart verfügbare Umgebungen. HP ProLiant Gen9 Server unterstützen auch das Konfigurieren der UEFI-BIOS-Einstellungen über die HP RESTful API, eine Verwaltungsschnittstelle, die von Serververwaltungstools für Konfiguration, Bestandsverwaltung und Überwachung eines HP ProLiant Servers über iLO genutzt werden können. Ein REST-Client verwendet HTTPS-Vorgänge, um unterstützte Servereinstellungen (z. B. UEFI-BIOS-Einstellungen) zu konfigurieren.

Weitere Informationen zur HP RESTful API und zum HP RESTful Interface Tool finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/support/restfulinterface/docs).

## Erneutes Eingeben der Seriennummer und Produkt-ID des Servers

Nach einem Austausch der Systemplatine müssen Sie die Seriennummer und die Produkt-ID des Servers erneut eingeben.

- Drücken Sie beim Start des Servers die Taste F9, um auf UEFI System Utilities zuzugreifen.
- Wählen Sie System Configuration (Systemkonfiguration) > BIOS/Platform Configuration (RBSU) (BIOS-/Plattformkonfiguration (RBSU)) > Advanced Options (Erweiterte Optionen) > Advanced System ROM Options (Erweiterte System-ROM-Optionen) > Serial Number (Seriennummer), und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- 3. Geben Sie die Seriennummer ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Die folgende Meldung wird angezeigt:

The serial number should only be modified by qualified service personnel. This value should always match the serial number located on the chassis.

- Bestätigen Sie die Warnmeldung mit der Eingabetaste.
- 5. Geben Sie die Seriennummer ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie Product ID (Produkt-ID). Die folgende Warnung wird angezeigt:

Warning: The Product ID should ONLY be modified by qualified service personnel. This value should always match the Product ID located on the chassis.

- Geben Sie die Produkt-ID ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- 8. Bestätigen Sie das Schließen von System Utilities mit **F10**. Der Server wird automatisch neu gestartet.

# Dienstprogramme und Funktionen

### **HP Smart Storage Administrator**

HP SSA ist ein Konfigurations- und Verwaltungstool für HP Smart Array-Controller. Ab HP ProLiant Gen8 Server wird ACU durch HP SSA mit erweiterter GUI und zusätzlichen Konfigurationsfunktionen ersetzt.

HP SSA bietet drei Schnittstellen: HP SSA GUI, HP SSA CLI und HP SSA Scripting. Zwar unterstützen alle Schnittstellen Konfigurationsarbeiten, einige der komplexeren Aufgaben sind jedoch nur in einer Schnittstelle verfügbar.

#### Einige HP SSA-Funktionen:

- Unterstützt Online-Kapazitätserweiterung für Arrays, Kapazitätserweiterung logischer Laufwerke, Zuordnung von Online-Ersatzlaufwerken und Änderung der RAID-Ebene und Stripe-Größe
- Schlägt für ein unkonfiguriertes System die optimale Konfiguration vor
- Bietet Diagnose- und SmartSSD Wear Gauge-Funktionen auf der Registerkarte "Diagnostics" (Diagnose)
- Stellt f
  ür unterst
  ützte Controller Zugriff auf weitere Funktionen bereit.

Weitere Informationen über HP SSA finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/hpssa).

## Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)

ASR (Automatische Serverwiederherstellung) veranlasst bei einem schwerwiegenden Betriebssystemfehler wie einem "blauen Bildschirm", ABEND oder einer "Panic"-Meldung den Neustart des Systems. Beim Laden des System-Managementtreibers, auch Health-Treiber genannt, wird ein Failsafe-Timer des Systems gestartet, der ASR Zeitgeber. Bei ordnungsgemäßem Betrieb des Betriebssystems wird der Zeitgeber regelmäßig zurückgesetzt. Bei Ausfall des Betriebssystems jedoch läuft der Zeitgeber ab und löst einen Neustart des Servers aus.

ASR erhöht die Verfügbarkeit des Servers, indem der Server innerhalb einer festgelegten Zeit nach einem Stillstand des Betriebssystems neu gestartet wird. ASR kann auf der System Management Homepage oder über UEFI System Utilities deaktiviert werden.

### **USB-Unterstützung**

HP Server unterstützen USB 2.0- und USB 3.0-Ports. Beide Arten von Ports unterstützen den Anschluss von allen Arten von USB-Geräten (USB 1.0, USB 2.0 und USB 3.0), sie laufen in bestimmten Situationen möglicherweise aber mit geringeren Geschwindigkeiten:

- USB 3.0-fähige Geräte werden bei Installation in einem USB 2.0-Port mit USB 2.0-Geschwindigkeiten betrieben.
- Wenn der Server für den UEFI-Startmodus konfiguriert ist, bietet HP in der Umgebung vor dem Systemstart betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung für USB 1.0-, USB 2.0- und USB 3.0-Geschwindigkeiten, bevor das Betriebssystem geladen wird.
- Wenn der Server für den Legacy-BIOS-Startmodus konfiguriert ist, bietet HP in der Umgebung vor dem Systemstart betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung für USB 1.0- und USB 2.0- Geschwindigkeiten, bevor das Betriebssystem geladen wird. USB 3.0-Ports können zwar mit allen Geräten im Legacy-BIOS-Startmodus verwendet werden, sind in der Umgebung vor dem Systemstart jedoch nicht mit USB 3.0-Geschwindigkeiten verfügbar. Standard-USB-Unterstützung (USB-Unterstützung über das Betriebssystem) erfolgt durch das Betriebssystem über die jeweiligen USB-Gerätetreiber. Die Unterstützung für USB 3.0 hängt vom Betriebssystem ab.

Zur Gewährleistung der maximalen Kompatibilität der USB 3.0-Geräte mit allen Betriebssystemen stellt HP eine Konfigurationseinstellung für den USB 3.0-Modus zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist "Auto". Diese Einstellung wirkt sich folgendermaßen auf USB 3.0-Geräte aus, die an USB 3.0-Ports angeschlossen sind:

- Auto (Standard): Wenn die Konfigurationseinstellung "Auto" lautet, werden USB 3.0-fähige Geräte in der Umgebung vor dem Systemstart und während des Systemstarts mit USB 2.0-Geschwindigkeiten betrieben. Wenn ein USB 3.0-fähiger USB-Treiber des Betriebssystems geladen wird, wechseln die USB 3.0-Geräte zu den USB 3.0.-Geschwindigkeiten. Dieser Modus bietet Kompatibilität mit Betriebssystemen, die USB 3.0 nicht unterstützen, und ermöglicht USB 3.0-Geräten mit auf dem neuesten Stand befindlichen Betriebssystemen mit USB 3.0-Geschwindigkeiten betrieben zu werden.
- Enabled (Aktiviert): Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden USB 3.0-fähige Geräte im UEFI-Startmodus (auch in der Umgebung vor dem Systemstart) mit USB 3.0-Geschwindigkeiten betrieben. Dieser Modus sollte nur mit Betriebssystemen verwendet werden, die USB 3.0 unterstützen. Bei Betrieb im Legacy-BIOS-Startmodus können die USB 3.0-Ports in der Umgebung vor dem Systemstart nicht funktionieren und sind nicht startfähig.
- Disabled (Deaktiviert): Wenn die Konfigurationseinstellung "Disabled" (Deaktiviert) lautet, funktionieren die USB 3.0-fähigen Geräte immer mit USB 2.0-Geschwindigkeiten.

Das Verhalten der USB-Anschlüsse vor dem Laden des Betriebssystems ist in System Utilities konfigurierbar, so dass der Benutzer die Standardbetriebsweise der USB-Ports ändern kann. Weitere Informationen finden Sie im HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP Proliant Gen9 Server auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

### Externe USB-Funktionalität

HP bietet externe USB-Unterstützung, um den lokalen Anschluss von USB-Geräten für Verwaltung, Konfiguration und Diagnoseverfahren des Servers zu ermöglichen.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kann die externe USB-Funktionalität in den USB-Optionen von UEFI System Utilities deaktiviert werden.

### Unterstützung für redundantes ROM

Durch die Unterstützung eines redundanten ROM ermöglicht der Server sichere Upgrades bzw. eine sichere Konfiguration des ROM. Der Server verfügt über ein einzelnes ROM, das sich wie zwei separate ROM-Images verhält. In der Standardeinstellung enthält eine Seite des ROM die aktuelle ROM-Programmversion und die andere Seite eine Backup-Version.

HINWEIS: Bei Lieferung des Servers ist auf beiden Seiten des ROM dieselbe Version programmiert.

### Sicherheitsvorteile

Bei einer Flash-Aktualisierung des System-ROM überschreibt der Flash-Mechanismus das Backup-ROM und sichert das aktuelle ROM als Backup-Version, so dass Sie problemlos zur alternative ROM-Version wechseln können, sollte das neue ROM aus irgendeinem Grund beschädigt werden. Durch diese Funktion ist die vorhandene Version des ROM sogar dann geschützt, wenn während der ROM-Aktualisierung ein Stromausfall eintritt.

# System auf dem neuesten Stand halten

### Zugriff auf Supportmaterialien von HP

Der Zugriff auf einige Aktualisierungen für HP ProLiant Server macht beim Zugriff über das HP Support Center Supportportal den Nachweis einer Berechtigung erforderlich. HP empfiehlt, einen HP Passport mit den erforderlichen Berechtigungen einzurichten. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (<a href="http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=c03859703">http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=c03859703</a>).

### Aktualisieren der Firmware oder des System-ROM

Zum Aktualisieren der Firmware oder des System-ROM sind mehrere Methoden verfügbar:

- HP Service Pack for ProLiant (siehe <u>HP Service Pack for ProLiant auf Seite 116</u>)
- FWUPDATE Utility (siehe FWUPDATE Utility auf Seite 122)
- FWUpdate-Befehl über die integrierte UEFI-Shell (siehe <u>FWUpdate Befehl über die integrierte UEFI-Shell auf Seite 123</u>)
- Firmware-Aktualisierungsanwendung in System Utilities (siehe <u>Firmware-Aktualisierungsanwendung in System Utilities auf Seite 124)</u>
- Online-Flash-Komponenten (siehe <u>Online-Flash-Komponenten auf Seite 124</u>)

Voraussetzung für das Durchführen von Aktualisierungen ist die Produkt-Bezugsberechtigung. Weitere Informationen finden Sie unter "Zugriff auf HP Support-Materialien" (siehe <u>Zugriff auf Supportmaterialien von HP auf Seite 122</u>).

### **FWUPDATE Utility**

Das FWUPDATE Utility ermöglicht eine Aktualisierung der Systemfirmware (BIOS).

So verwenden Sie das Utility zum Aktualisieren der Firmware:

- Laden Sie die FWUPDATE-Flash-Komponente von der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/https:/
- 2. Speichern Sie die FWUPDATE-Flash-Komponenten auf einem USB-Schlüssel.

- Legen Sie mit einer der folgenden Optionen die Startreihenfolge so fest, dass der USB-Schlüssel zuerst gestartet wird:
  - Konfigurieren Sie die Startreihenfolge so, dass der USB-Schlüssel das erste startfähige Gerät ist.
  - Drücken Sie F11 für "Boot Menu" (Start-Menü), wenn Sie während des Systemstarts zum Aufrufen von One-Time Boot Menu (Menü des einmaligen Systemstarts) aufgefordert werden. Über dieses Menü kann das Startgerät für einen bestimmten Systemstart ausgewählt werden, ohne dass die Konfigurationseinstellungen der Startreihenfolge geändert werden.
- Stecken Sie den USB-Schlüssel in einen verfügbaren USB-Port. 4.
- 5. Starten Sie das System.

Das FWUPDATE Utility überprüft das System und bietet gegebenenfalls eine Auswahl der vorhandenen Firmwareversionen an.

Beziehen Sie sich zum Herunterladen der Flash-Komponenten auf die HP Website (http://www.hp.com/go/hpsc).

Weitere Informationen zum "One-Time Boot Menu" (Menü des einmaligen Systemstarts) finden Sie im HP UEFI System Utilities Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).

### FWUpdate Befehl über die integrierte UEFI-Shell

Aktualisieren Sie bei Systemen ungeachtet des für sie konfigurierten Startmodus die Firmware:

- Greifen Sie über HP Support Center (http://www.hp.com/go/hpsc) auf die System ROM Flash Binary-Komponente für Ihren Server zu. Wählen Sie bei der Suche nach der Komponente immer Cross operating system (Betriebssystemübergreifend), um die binäre Datei zu finden.
- Kopieren Sie die binäre Datei auf USB-Medien oder virtuelle iLO-Medien.
- Schließen Sie die Medien an den Server an.
- 4. Starten Sie die integrierte Shell.
- Um das die zugewiesene Dateisystem-Volume für den USB-Schlüssel zu erhalten, geben Sie Map -r ein. Weitere Informationen zum Zugreifen auf ein Dateisystem über die Shell finden Sie im HP UEFI Shell Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs).
- Wechseln Sie zu dem Dateisystem, in dem sich die System ROM Flash Binary-Komponente für Ihren Server befindet. Geben Sie eines der verfügbaren fsx-Dateisysteme wie z. B. fs0 oder fs1 ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wechseln Sie mit dem Befehl cd vom aktuellen Verzeichnis in das Verzeichnis mit der binären Datei.
- 8. Geben Sie fwupdate -d BIOS -f <Dateiname> ein, um eine Flash-Aktualisierung des System-ROM durchzuführen.
  - Um Hilfe zu dem Befehl FWUPDATE zu erhalten, geben Sie den folgenden Befehl ein:
  - help fwupdate -b
- Starten Sie den Server neu. Nach der Firmwareaktualisierung ist ein Neustart erforderlich, damit die Aktualisierungen wirksam werden und die Stabilität der Hardware gewahrt bleibt.

Weitere Informationen zu den in diesem Verfahren verwendeten Befehlen finden Sie im *HP UEFI Shell Benutzerhandbuch für HP ProLiant Gen9 Server* auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs">http://www.hp.com/go/ProLiantUEFI/docs</a>).

### Firmware-Aktualisierungsanwendung in System Utilities

Aktualisieren Sie bei Systemen ungeachtet des für sie konfigurierten Startmodus die Firmware:

- Greifen Sie über HP Support Center (<a href="http://www.hp.com/go/hpsc">http://www.hp.com/go/hpsc</a>) auf die System ROM Flash Binary-Komponente für Ihren Server zu. Wählen Sie bei der Suche nach der Komponente immer Cross operating system (Betriebssystemübergreifend), um die Komponente zu finden.
- Kopieren Sie die binäre Datei auf USB-Medien oder virtuelle iLO-Medien.
- 3. Schließen Sie die Medien an den Server an.
- 4. Drücken Sie während des POST **F9**, um System Utilities aufzurufen.
- 5. Wählen Sie Embedded Applications (Integrierte Anwendungen)® Firmware Update (Firmwareaktualisierung)® System ROM® Select Firmware File (Firmwaredatei auswählen).
- 6. Wählen Sie das Gerät mit der Flash-Datei aus.
- Wählen Sie die Flash-Datei aus. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern.
- 8. Wählen Sie **Start firmware update** (Firmwareaktualisierung starten), und warten Sie, bis der Vorgang durchgeführt wurde.
- Starten Sie den Server neu. Nach der Firmwareaktualisierung ist ein Neustart erforderlich, damit die Aktualisierungen wirksam werden und die Stabilität der Hardware gewahrt bleibt.

### Online-Flash-Komponenten

Diese Komponente stellt aktualisierte Systemfirmware zur Verfügung, die direkt auf unterstützten Betriebssystemen installiert werden kann. Wenn diese Smart Component zusammen mit HP SUM (siehe HP Smart Update Manager auf Seite 116) verwendet wird, ermöglicht Sie dem Benutzer zudem, Firmware von einem zentralen Ort aus auf Remote-Servern zu aktualisieren. Dank dieser Funktion der entfernten Bereitstellung muss sich der Benutzer zum Durchführen einer Firmwareaktualisierung nicht mehr physisch am Server befinden.

### **Treiber**

HINWEIS: Führen Sie stets eine Sicherung durch, bevor Sie mit der Installation oder Aktualisierung von Gerätetreibern beginnen.

Der Server verfügt über neue Hardware, für die möglicherweise nicht auf allen Betriebssystem-Installations-CDs Treiber zur Verfügung stehen.

Wenn Sie ein von Intelligent Provisioning unterstütztes Betriebssystem installieren, verwenden Sie Intelligent Provisioning (siehe Intelligent Provisioning auf Seite 114) und seine Funktion "Configure and Install" (Konfigurieren und installieren) zur Installation des Betriebssystems und der neuesten unterstützten Treiber.

Wenn Sie ein Betriebssystem ohne Intelligent Provisioning installieren, sind Treiber für einige der neuen Hardwarekomponenten erforderlich. Diese und weitere Optionstreiber, ROM-Images und Mehrwertsoftware kann im Rahmen eines SPP heruntergeladen werden.

Wenn Sie Treiber aus dem SPP installieren, stellen Sie sicher, dass Sie die von Ihrem Server unterstützte aktuelle SPP-Version verwenden. Um zu überprüfen, ob der Server die aktuelle

unterstützte Version verwendet, greifen Sie auf die HP Website (http://www.hp.com/go/spp/download) zu. Dort sind auch weitere Informationen zum SPP verfügbar.

Um die Treiber eines bestimmten Servers ausfindig zu machen, rufen Sie die HP Website (http://www.hp.com/go/hpsc) auf, und klicken Sie auf Drivers, Software & Firmware (Treiber, Software und Firmware). Geben Sie dann Ihren Produktnamen im Feld Find an HP product ein und klicken Sie auf Go.

### Software und Firmware

Software und Firmware sollten aktualisiert werden, bevor der Server erstmals genutzt wird (sofern nicht für installierte Software oder Komponenten eine ältere Version benötigt wird).

Verwenden Sie für Systemsoftware- und Firmwareaktualisierungen eine der folgenden Quellen:

- Laden Sie SPP (siehe HP Service Pack for ProLiant auf Seite 116) auf der Download-Seite von HP Service Pack for ProLiant (http://www.hp.com/go/spp) herunter.
- Laden Sie einzelne Treiber, Firmware- oder Systemsoftwarekomponenten auf der Server-Produktseite im HP Support Center (http://www.hp.com/go/hpsc) herunter.

### Unterstützte Betriebssystemversion

Informationen zu speziellen Versionen eines unterstützten Betriebssystems finden Sie in der Betriebssystem-Support-Matrix (http://www.hp.com/go/supportos).

### Versionskontrolle

VCRM und VCA sind webfähige Insight Management Agents Tools, mit denen HP SIM Softwareaktualisierungsaufgaben für das gesamte Unternehmen plant.

- VCRM verwaltet das Repository für SPP. Administratoren können den SPP-Inhalt anzeigen oder VCRM konfigurieren, damit das Repository automatisch über Internet-Downloads mit der neuesten Software und Firmware von HP aktualisiert wird.
- VCA vergleicht installierte Softwareversionen auf dem Knoten mit Updates, die im von VCRM verwalteten Repository verfügbar sind. Administratoren können VCA so konfigurieren, dass es auf ein von VCRM verwaltetes Repository verweist.

Weitere Informationen über Tools zur Versionskontrolle finden Sie im HP Systems Insight Manager Benutzerhandbuch, im HP Version Control Agent Benutzerhandbuch und im HP Version Control Repository Manager Benutzerhandbuch auf der HP Website (http://www.hp.com/go/enterprise/docs).

- Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen unter "Products and Solutions" (Produkte und Lösungen) HP Insight Management aus.
- Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen unter "HP Insight Management" HP Version Control aus.
- Laden Sie das neueste Dokument herunter.

### HP Betriebssystem- und Virtualisierungssoftware-Unterstützung für ProLiant Server

Weitere Informationen über bestimmte Versionen unterstützter Betriebssysteme finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ossupport).

### **HP Technology Service Portfolio**

Wenden Sie sich an HP, wenn Sie Unterstützung auf dem Weg zur IT der neuen Generation benötigen. HP Technology Services verschaffen Ihnen Ruhe und Sicherheit und reduzieren Risiken, damit Sie eine IT-Infrastruktur mit der benötigten Agilität und Stabilität aufbauen können.

Nutzen Sie unsere Beratungsexpertise in den folgenden Bereichen: private oder Hybrid-Cloud-IT, Big Data und Mobilitätsanforderungen, Verbesserung der Rechenzentrumsinfrastruktur und bessere Auslastung der modernen Server-, Speicher- und Netzwerktechnologie. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/services/consulting).

Unsere Supportportfolio deckt Services für HP Server, Speicher und Netzwerkhardware und - software sowie führende Betriebssysteme ab. Lassen Sie es uns proaktiv mit Ihnen zusammenarbeiten, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Unsere flexiblen Optionen in Bezug auf Zeitfenster und Reaktionszeiten für Hardware und Software sorgen für schnellere Problembeseitigung, reduzieren unvorhergesehene Ausfälle und verschaffen Ihren Mitarbeitern Zeit für wichtigere Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/services/support">http://www.hp.com/services/support</a>).

Nutzen Sie unser Wissen, unsere Expertise und unsere Innovationskraft sowie die Weltklasseservices, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Technologie auf neue Weise, um Ihren Betrieb zu optimieren und sich für künftige Erfolge in die richtige Ausgangsposition zu bringen.

## Änderungskontrolle und proaktive Benachrichtigung

HP bietet seinen Kunden an, sie 30 bis 60 Tage vor geplanten Hardware- und Softwareänderungen an kommerziellen HP Produkten zu benachrichtigen.

Weitere Informationen finden sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/pcn).

# 7 Fehlerbeseitigung

# Ressourcen für die Fehlerbeseitigung

Das HP ProLiant Gen9 Fehlerbeseitigungshandbuch, Band I: Fehlerbehebung enthält Verfahren zum Lösen geläufiger Probleme und eingehende Vorgehensweisen zur Fehleraufdeckung und -Identifizierung, Problemlösung und Softwarewartung auf ProLiant Servern und Server Blades. Wählen Sie zur Ansicht des Handbuchs eine Sprache aus:

- Englisch (http://www.hp.com/support/Gen9\_TSG\_en)
- Französisch (http://www.hp.com/support/Gen9\_TSG\_fr)
- Spanisch (http://www.hp.com/support/Gen9 TSG es)
- Deutsch (http://www.hp.com/support/Gen9 TSG de)
- Japanisch (http://www.hp.com/support/Gen9\_TSG\_ja)
- Vereinfachtes Chinesisch (http://www.hp.com/support/Gen9 TSG zh cn)

Das HP ProLiant Gen9 Fehlerbeseitigungshandbuch, Band II: Fehlermeldungen enthält eine Liste der Fehlermeldungen sowie Informationen zu deren Interpretation und Beseitigung für ProLiant Server und Server Blades. Wählen Sie zur Ansicht des Handbuchs eine Sprache aus:

- Englisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG en)
- Französisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG fr)
- Spanisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG es)
- Deutsch (<a href="http://www.hp.com/support/Gen9\_EMG\_de">http://www.hp.com/support/Gen9\_EMG\_de</a>)
- Japanisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG ja)
- Vereinfachtes Chinesisch (http://www.hp.com/support/Gen9 EMG zh cn)

# Auswechseln der Systembatterie

Wenn der Server das Datum und die Uhrzeit nicht mehr richtig anzeigt, müssen Sie möglicherweise die Batterie für die Echtzeituhr austauschen. Unter normalen Bedingungen hat diese Batterie eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren.

NORSICHT! Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-, Vanadium-Pentoxid- oder alkalischen Batterie bzw. einem Akku-Pack dieses Typs ausgestattet. Falls die Batterie bzw. der Akku-Pack nicht sachgemäß behandelt wird, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen:

Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.

Setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Temperaturen über 60 °C aus.


Nehmen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie die Batterie bzw. den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus.

Verwenden Sie nur das für dieses Produkt vorgesehene Ersatzteil.

So entfernen Sie die Komponente:

- Fahren Sie den Server herunter (siehe Herunterfahren des Servers auf Seite 15).
- Stromzufuhr vollständig unterbrechen:
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Stromnetz.
  - Trennen Sie alle Netzkabel vom Server.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ziehen Sie den Server aus dem Rack heraus (siehe Herausziehen des Servers aus dem Rack auf Seite 15).
  - Nehmen Sie den Server aus dem Rack (siehe Herausnehmen des Servers aus dem Rack
- Entfernen Sie die Zugangsabdeckung (siehe Entfernen der Zugangsabdeckung auf Seite 19).
- Suchen Sie den Akku auf der Systemplatine (siehe Komponenten der Systemplatine auf Seite 9).
- VORSICHT! Wenden Sie beim Entfernen der Systembatterie nicht zu viel Kraft an. Die Batterie könnte aus der Fassung springen, oder das Werkzeuge könnte abrutschen und die Fassung oder die Systemplatine beschädigen.


Entfernen Sie die Batterie behutsam mit einem kleinen länglichen, nicht leitenden Werkzeug aus der Fassung.



HINWEIS: Beim Auswechseln der Systemplatinenbatterie wird das System-ROM auf seine Standardkonfiguration zurückgesetzt. Verwenden Sie nach dem Austausch des Akkus "BIOS/Platform Configuration (RBSU)" (BIOS-/Plattformkonfiguration (RBSU)) in UEFI System Utilities (siehe HP UEFI System Utilities auf Seite 116), um das System neu zu konfigurieren.

### So installieren Sie die Komponente:

 Stecken Sie die Batterie mit der "+"-Seite nach oben unter die äußere Lippe der Fassung, und drücken Sie die Batterie nach unten, bis sie sicher einrastet.



- Bringen Sie die Zugangsabdeckung wieder an (siehe <u>Anbringen der Zugangsabdeckung</u> auf Seite 20).
- 3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Schieben Sie den Server in das Rack hinein.
  - Installieren Sie den Server im Rack (siehe Einbauen des Servers im Rack auf Seite 32).
- 4. Schalten Sie den Server ein (siehe Einschalten des Servers auf Seite 15).

Weitere Informationen zum Austausch der Echtzeituhr-Batterie und zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner.

DEWW 129

# 9 Zulassungshinweise

# Sicherheit und Einhaltung behördlicher Bestimmungen

Informationen zur Sicherheit, zum Umweltschutz und zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen finden Sie unter *Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products* (Informationen zur Sicherheit und zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen für Server, Speichersysteme, Stromversorgungen, Netzwerke und Racks) auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts">http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts</a>).

# Kennzeichnung für Belarus, Kasachstan, Russland



#### Hersteller

Hewlett-Packard Company, Anschrift: 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304, USA

# Kontaktdaten des Vertreters vor Ort (Russisch)

HP Russland

ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О.", 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16A, стр.3, тел/факс: +7 (495) 797 35 00, +7 (495) 287 89 05

HP Weißrussland

ИООО «Хьюлетт-Паккард Бел», 220030, Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-1, офис 722-723, тел.: +375 (17) 392 28 18, факс: +375 (17) 392 28 21

HP Kasachstan

ТОО «Хьюлетт-Паккард (К), 050040, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28В, 1 этаж, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51

### Kontaktdaten des Vertreters vor Ort (Kasachisch)

ЖШС «Хьюлетт-Паккард (К)», Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев к-сі, 28В, тел./факс: +7 (727) 355 35 50, +7 (727) 355 35 51

#### Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum wird durch eine Seriennummer dargestellt (HP Seriennummernformat für dieses Produkt):

CCSYWWZZZZ

#### Folgende Datumsformate sind gültig:

- YWW, wobei Y die Jahreszahl in der jeweiligen Dekade beginnend mit dem Jahr 2000 angibt. Beispiel: 238: 2 für 2002 und 38 für die Woche ab dem 9. September. So wird 2010 als 0, 2011 als 1, 2012 als 2, 2013 als 3 usw. angegeben.
- YYWW, wobei YY das Jahr beginnend mit dem Jahr 2000 angibt. Beispiel: 0238: 02 für 2002 und 38 für die Woche ab dem 9. September.

## Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Türkei

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Inhaltsdeklaration der RoHS-Materialien für die Ukraine

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Garantieinformationen

HP ProLiant und X86 Server und Optionen (http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties)

HP Enterprise Server (http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

HP Speicherprodukte (http://www.hp.com/support/Storage-Warranties)

HP Netzwerkprodukte (http://www.hp.com/support/Networking-Warranties)

# 10 Elektrostatische Entladung

# Schutz vor elektrostatischer Entladung

Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Einrichtung des Systems und beim Umgang mit Systemkomponenten, um Schäden am System zu vermeiden. Die Entladung statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschädigen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese Art von Schäden kann die Lebensdauer des Geräts herabsetzen.

So vermeiden Sie elektrostatische Schäden:

- Vermeiden Sie den direkten Handkontakt, indem Sie Produkte in elektrostatisch sicheren Behältern transportieren und lagern.
- Lassen Sie elektrostatisch empfindliche Teile in ihrem Behälter, bis sie sich an einem gut geerdeten Arbeitsplatz befinden.
- Arbeiten Sie auf einer geerdeten Oberfläche, wenn Sie die Teile aus den Schutzbehältern entnehmen.
- Vermeiden Sie die Berührung von Steckkontakten, Leitern und Schaltungen.
- Sorgen Sie stets dafür, ordnungsgemäß geerdet zu sein, wenn Sie statisch empfindliche Komponenten oder Bauteile berühren.

# Erdungsmethoden zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

Für die Erdung sind mehrere Methoden verfügbar. Verwenden Sie beim Umgang mit oder Installieren von Teilen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das über ein Erdungskabel an eine geerdete Workstation bzw. ein geerdetes Computergehäuse angeschlossen ist. Antistatik-Armbänder sind flexible Bänder mit einem Mindestwiderstand von 1 Megaohm (±10 Prozent) im Erdungskabel. Damit eine ordnungsgemäße Erdung stattfindet, muss die leitende Oberfläche des Armbandes auf der Haut getragen werden.
- Tragen Sie entsprechende Bänder um die Ferse, den Zeh oder an den Schuhen, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bänder an beiden Füßen, wenn Sie auf leitfähigem Boden oder auf antistatischen Fußmatten stehen.
- Verwenden Sie leitfähige Wartungswerkzeuge.
- Verwenden Sie ein tragbares Kundendienst-Kit mit einer zusammenfaltbaren, statische Elektrizität ableitenden Arbeitsmatte.

Besitzen Sie keine geeigneten Hilfsmittel, um eine ordnungsgemäße Erdung sicherzustellen, setzen Sie sich mit einem Vertriebspartner in Verbindung.

Weitere Informationen zu statischer Elektrizität oder Unterstützung bei der Installation des Produkts erhalten Sie bei einem HP Partner.

# 11 Technische Daten

# Umgebungsanforderungen

Angaben	Wert
Temperaturbereich*	_
Bei Betrieb	10 °C bis 35 °C
Bei Lagerung	–30 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei)	_
Bei Betrieb	Mindestens der höhere Wert (feuchter): Taupunkttemperatur –12 °C oder 8 % relative Luftfeuchte
	Maximale Taupunkttemperatur 24 °C oder 90 % relative Luftfeuchte
Bei Lagerung	5 % bis 95 %
	38,7 °C, maximale Nassthermometer-Temperatur

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Temperaturen gelten für Meereshöhe. Bis zu einer Höhe von 3.048 m verringert sich die maximale Temperatur um 1,0 °C pro 304,8 m. Direkte Sonneneinstrahlung ist nicht zugelassen. Die maximale Änderungsrate beträgt 20 °C/h. Obergrenze und Änderungsrate können durch Typ und Anzahl installierter Optionen beschränkt werden.

Für bestimmte zugelassene Hardwarekonfigurationen gilt ein erweiterter unterstützter Systemeinlass-Temperaturbereich:

- 5 °C bis 10 °C und 35 °C bis 40 °C auf Meereshöhe mit einer höhenabhängigen Korrektur von 1,0 °C pro 175 m über 900 m bis maximal 3048 m.
- 40 °C bis 45 °C auf Meereshöhe mit einer höhenabhängigen Korrektur von 1,0 °C pro 125 m über 900 m bis maximal 3048 m.

Die zulässigen Hardwarekonfigurationen für dieses System werden auf der HP Website (http://www.hp.com/servers/ASHRAE) aufgelistet.

## **Mechanische Daten**

Abmessung	Wert
Höhe	8,76 cm
Tiefe	63,43 cm
Breite	48,20 cm
Gewicht (ungefährer Bereich)	_
LFF-Laufwerksmodell mit 4 Einschüben	20,00 kg
LFF-Laufwerksmodell mit 8 Einschüben	25,00 kg
LFF-Laufwerksmodell mit 12 Einschüben	27,00 kg

### Technische Daten zum Netzteil

In Abhängigkeit von den installierten Optionen und/oder der Region, in der der Server erworben wurde, ist der Server mit einem der folgenden Netzteile ausgestattet:

- HP 550-W-Netzteil (Teilenr. 730941-B21)
- HP 900-W Gold-Wechselstromeingangsmodul (Teilenr. 744689-B21)

Dies wird unterstützt, wenn die HP RPS-Backplane-Option (Teilenr. 745813-B21) installiert ist (siehe Redundante Stromversorgung auf Seite 89).

Dies sind Einstiegs-Netzteilprodukte für HP ProLiant-Server. Weitere Informationen zu Netzteilfunktionen, Spezifikationen und Kompatibilität finden Sie auf der HP Website (http://www.hp.com/go/proliant/powersupply).

ACHTUNG: Überprüfen Sie die den System- und Netzteil-Eingangsnennstrom, bevor Sie den Server einschalten.

# Hot-Plug-Netzteil-Berechnungen

Spezifikationen der Hot-Plug-Netzteile und Rechner zur Bestimmung der elektrischen und der Wärmelast für den Server finden Sie auf der HP Website unter dem HP Power Advisor (http://www.hp.com/go/hppoweradvisor).

# 12 Support und andere Ressourcen

## Vor Kontaktieren von HP

Bitte halten Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen bereit, wenn Sie bei HP anrufen:

- Active Health System-Protokoll (HP ProLiant Gen8 oder h\u00f6her)
  - Laden Sie ein Active Health System-Protokoll herunter, das die sieben (7) Tage vor Auftreten der Störung umfasst, und halten Sie es bereit. Weitere Informationen enthält das *HP iLO 4 Benutzerhandbuch* oder das *HP Intelligent Provisioning Benutzerhandbuch* auf der HP Website (http://www.hp.com/go/ilo/docs).
- Onboard Administrator-Bericht SHOW ALL (nur für HP BladeSystem-Produkte)
  - Weitere Informationen zum Anfordern des Onboard Administrator SHOW ALL-Berichts finden Sie auf der HP Website (<a href="http://www.hp.com/go/OAlog">http://www.hp.com/go/OAlog</a>).
- Registrierungsnummer beim Technischen Support (sofern zutreffend)
- Seriennummer des Produkts
- Modellname und -nummer des Produkts
- Produkt-Identifizierungsnummer
- Eventuell vorliegende Fehlermeldungen
- Zusätzlich installierte Platinen oder Hardware
- Software und Hardware von Fremdherstellern
- Betriebssystem und Revisionsstufe

## **HP Kontaktinformationen**

Kontaktinformationen für die USA und weltweite Kontaktinformationen finden Sie auf der Website "Contact HP" (Kontaktaufnahme mit HP) (<a href="http://www.hp.com/go/assistance">http://www.hp.com/go/assistance</a>).

#### In den USA:

- HP ist telefonisch unter 1-800-334-5144 erreichbar. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erreichen, können Anrufe ggf. aufgezeichnet oder überwacht werden.
- Wenn Sie einen Care Pack (Service-Upgrade) erworben haben, rufen Sie bitte die Website für "Support & Drivers" (Support und Treiber) auf (<a href="http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html">http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html</a>). Wenn sich das Problem nicht über die Website lösen lässt, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-633-3600 an. Weitere Informationen zu Care Packs finden Sie auf der HP Website (<a href="http://pro-ag-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html">http://pro-ag-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html</a>).

# Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)

HP Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um Reparaturzeiten zu minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen. Wenn HP (oder ein HP Servicepartner) bei der Diagnose feststellt, dass das Produkt mithilfe eines CSR-Teils repariert

DEWW Vor Kontaktieren von HP 135

werden kann, sendet Ihnen HP dieses Bauteil zum Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt:

- Zwingend Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie den Austausch dieser Teile von HP vornehmen lassen, werden Ihnen die Anfahrt- und Arbeitskosten für diesen Service berechnet.
- Optional Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für Customer Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von HP vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt vorgesehenen Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen.

**HINWEIS**: Einige Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem HP Servicepartner ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit "No" bzw. "Nein" gekennzeichnet.

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag geliefert. Für bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden gegen einen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das HP technische Support Center anrufen und sich von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien, die mit einem CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob das defekte Teil an HP zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist, das defekte Teil an HP zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt werden, die im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann HP Ihnen das Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt HP für alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst.

Weitere Informationen über das HP Customer Self Repair Programm erhalten Sie von Ihrem Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf der HP Website unter (http://www.hp.com/go/selfrepair).

# 13 Akronyme und Abkürzungen

#### **ABEND**

Abnormal End (Außergewöhnliche Beendigung)

### **ACU**

Array Configuration Utility (Dienstprogramm zur Array-Konfiguration)

#### **AMP**

Advanced Memory Protection (Erweiterter Speicherschutz)

#### API

Application Program Interface

#### **ASHRAE**

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

#### **ASR**

Automatic Server Recovery (Automatische Serverwiederherstellung)

### BP

Backplane

#### CAS

Column Address Strobe

### **CSA**

Canadian Standards Association

#### **CSR**

Customer Self Repair (Reparatur durch den Kunden)

#### DDR3

Double Data Rate-3

### DDR4

Double Data Rate-4

### **DPC**

DIMMs pro Kanal

#### **FAT**

File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle)

#### **FBWC**

Flash-Backed Write Cache (Flash-gestütztes Schreib-Cache)

### **GPU**

Graphics Processing Unit (Grafikprozessor) **HBA** Host Bus Adapter (Host-Busadapter) **HP SIM** HP Systems Insight Manager **HP SSA HP Smart Storage Administrator HP SUM HP Smart Update Manager IEC** International Electrotechnical Commission iLO Integrierte Lights-Out IML Integrated Management Log ISO International Organization for Standardization **JSON** JavaScript Object Notation LFF Large Form Factor

LOM

**Lights-Out Management** 

**LRDIMM** 

Load Reduced Dual In-Line Memory Module

LV

Low Voltage (DIMM voltage) (Niederspannung)

NMI

Nonmaskable Interrupt

**NVRAM** 

Nonvolatile Memory (Nichtflüchtiger Speicher)

OA

Onboard Administrator

**PCle** 

Peripheral Component Interconnect Express

### **PDU**

Power Distribution Unit (Stromverteiler)

#### POST

Power-On Self-Test (Selbsttest beim Systemstart)

#### **PSU**

Power Supply Unit (Netzteileinheit)

### **RBSU**

**ROM-Based Setup Utility** 

#### **RDIMM**

Registered Dual In-line Memory Module

### **RDP**

Rapid Deployment Pack

### **REST**

Representational State Transfer

### **RoHS**

Restriction of Hazardous Substances

### **RPS**

Redundant Power Supply (Redundantes Netzteil)

### SAS

Serial Attached SCSI (Seriell verbundener SCSI)

### **SATA**

Serial ATA (Serielles ATA)

#### SD

Secure Digital

### SIM

Systems Insight Manager

### SPP

HP Service Pack for ProLiant

### **SSD**

Solid-State Drive

#### **STD**

Standard (DIMM-Spannung)

### **TMRA**

Empfohlene Betriebstemperatur der Umgebung

### **TPM**

**Trusted Platform Module** 

### **UDIMM**

Unregistered Dual In-line Memory Module

#### UFF

Unified Extensible Firmware Interface

### UID

Unit Identification (Geräteidentifizierung)

### USB

Universal Serial Bus

### VC

Virtual Connect

### **VCA**

Version Control Agent

#### **VCRM**

Version Control Repository Manager (Repository-Manager für die Versionskontrolle)

### xHCI

Extensible Host Controller Interface

# 14 Feedback zur Dokumentation

HP möchte Dokumentationen liefern, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Sie können uns helfen, die Dokumentation zu verbessern, indem Sie Hinweise auf Fehler, Vorschläge oder Anmerkungen an die Abteilung für Dokumentationsfeedback (<a href="mailto:docsfeedback@hp.com">mailto:docsfeedback@hp.com</a>) senden. Geben Sie Titel und Teilenummer des Dokuments, Versionsnummer oder die URL in Ihrem Feedback an.

DEWW 141

# Index

A	Analyse des Crash-	HP Insight Diagnostics
Abmessungen und Gewicht 133	Speicherauszugs 11	Datenerfassungsfunktionalitä
Active Health System	Änderungskontrolle und proaktive	t 115
Active Health System 111	Benachrichtigung 126	Unterstützte
Server Mode (Servermodus)	Anforderungen, elektrische	Betriebssystemversion 125
110	Erdung 29	Betriebsumgebung, empfohlene
ACU (Array Configuration Utility)	Anforderungen, Luftzirkulation 27	27
120	Anforderungen, Platzbedarf 27	BIOS-Upgrade 110
Advanced ECC-Speicher	Anforderungen, Standort 28	Blende, abnehmen 19
Advanced ECC-	Anforderungen,	Boot-Optionen
Speicherkonfiguration 70	Stromversorgung 29	Einschalten und Auswählen
Richtlinien zur Advanced ECC-	Anforderungen, Temperatur 28	von Startoptionen im UEFI-
Bestückung 71	Ausschalten 15	Startmodus 38
Akku des Cache-Moduls 56	Automatic Server Recovery	Erneutes Eingeben der
Akku-Pack, installieren 56	(ASR) 120	Seriennummer und Produkt-
Aktivieren des Trusted Platform	,	ID des Servers 119
Module 97	В	Flexible Startsteuerung 117
Aktualisieren der Firmware	Basic Input/Output System	HP UEFI System Utilities 116
Aktualisieren der Firmware	(BIOS) 110	•
oder des System-ROM 122	Belüftung 27	C
Firmware-	Benachrichtigungsaktionen 126	Cache-Modul-Installation 53
Aktualisierungsanwendung in	Bestückungsrichtlinien für Online-	Care Pack
System Utilities 124	Ersatzspeicher	HP Insight Remote Support
FWUpdate Befehl über die	Bestückungsrichtlinien für	113
integrierte UEFI-Shell 123	Online-Ersatzspeicher 71	HP Kontaktinformationen 135
FWUPDATE Utility 122	Speicherkonfiguration für	HP Technology Service
Online-Flash-Komponenten	Online-Ersatzspeicher 70	Portfolio 126
124	Betriebssystem-Absturz	Optionale
Zugriff auf Supportmaterialien	Automatic Server Recovery	Installationsservices 27
von HP 122	(Automatische	Central Connect 113
Aktualisieren des System-ROM	Serverwiederherstellung)	CMOS 10
Aktualisieren der Firmware	120	
oder des System-ROM 122	NMI-Funktionalität 11	D
Firmware-	Betriebssysteminstallation	Definitionen für HP SmartDrive-
Aktualisierungsanwendung in	HP Betriebssystem- und	LED 12
System Utilities 124	Virtualisierungssoftware-	Diagnoseprobleme 127
FWUpdate Befehl über die	Unterstützung für ProLiant	Diagnoseprogramme
integrierte UEFI-Shell 123	Server 125	Automatic Server Recovery
FWUPDATE Utility 122	Installieren des	(Automatische
Online-Flash-Komponenten	Betriebssystems 37	Serverwiederherstellung)
124	Betriebssystem-Unterstützung	120
Unterstützung für redundantes	HP Betriebssystem- und	HP Insight Diagnostics 114
ROM 122	Virtualisierungssoftware-	Server Mode (Servermodus)
AMP-Modi 69	Unterstützung für ProLiant	110
	Server 125	

142 Index DEWW

Dienstprogramme	Erdung, Methoden	Firmware-Aktualisierungstools
Dienstprogramme und	Erdungsmethoden zum Schutz	Aktualisieren der Firmware
Funktionen 120	vor elektrostatischer	oder des System-ROM 122
Software und	Entladung 132	Firmware-
Konfigurationsprogramme	Schutz vor elektrostatischer	Aktualisierungsanwendung in
110	Entladung 132	System Utilities 124
Dienstprogramme, Bereitstellung	Erforderliche Luftzirkulation und	FWUpdate Befehl über die
Scripting Toolkit für Windows	Mindestabstände 27	integrierte UEFI-Shell 123
und Linux 115		FWUPDATE Utility 122
	Erneutes Eingeben der Seriennummer des Servers 119	•
Server Mode (Servermodus)		Online-Flash-Komponenten
110	Eurasische	124 511- BOM - 404
DIMM-Identifizierung 68	Wirtschaftskommission 130	Flash-ROM 124
DIMM-Installationsrichtlinien	Externe USB-Funktionalität 121	FlexibleLOM-Adapter 86
DIMM-Identifizierung 68	_	FlexibleLOM-Riser-Board
Ein-, zwei- und vierreihige	F	Definitionen für PCI-Riser-
DIMMs 68	FBWC-Modul 53	Board-Steckplatz 7
Installieren eines DIMM 71	FBWC-Verkabelung 99	FlexibleLOM-
DIMMs, ein- und zweireihig 68	Fehlerbeseitigung, Ressourcen	Aktivierungsoption 86
DIMMs, installieren 71	127	FlexibleLOM-Riser-Käfig 86
DIMM-Steckplatzpositionen 10	Fehlerdiagnose	Flexible Startsteuerung 117
Direktverbindung 113	Fehlerbeseitigung 127	Foundation Care Services 126
	Ressourcen für die	Frontrahmen, anbringen 39
E	Fehlerbeseitigung 127	fwupdate-Befehl, integrierten
Eingebettete UEFI-Diagnose 119	Fehlermeldungen 127	UEFI-Shell
Einschalten 15	Firmware	Aktualisieren der Firmware
Elektrostatische Entladung	Software und Firmware 125	oder des System-ROM 122
Elektrostatische Entladung	Zugriff auf Supportmaterialien	FWUpdate Befehl über die
132	von HP 122	integrierte UEFI-Shell 123
Erdungsmethoden zum Schutz	Firmwareaktualisierung	Fwupdate Utility
vor elektrostatischer	Aktualisieren der Firmware	FWUPDATE Utility 122
Entladung 132	oder des System-ROM 122	Server Mode (Servermodus)
Schutz vor elektrostatischer	Firmware-	110
Entladung 132	Aktualisierungsanwendung in	110
Empfohlene Betriebstemperatur	System Utilities 124	G
der Umgebung 28	FWUpdate Befehl über die	Garantieinformationen 131
Entfernen der Sicherheitsblende	integrierte UEFI-Shell 123	Gewicht 133
19	FWUPDATE Utility 122	GPU-Aktivierung 80
Erase Utility	HP Service Pack for ProLiant	GPU-Riser-Board
Erase Utility 115	116	Definitionen für PCI-Riser-
Server Mode (Servermodus)	Online-Flash-Komponenten	Board-Steckplatz 7
110	124	GPU-Aktivierungsoption 80
Erdung, Anforderungen	Software und Firmware 125	GPU-Stromverkabelung 106
Erforderliche elektrische	Firmware-	11
Erdung 29	Aktualisierungsanwendung,	H
Schutz vor elektrostatischer	System Utilities	Hardwareoptionen, Installation
Entladung 132	Aktualisieren der Firmware	Einführung 39
	oder des System-ROM 122	Installation der
	Firmware-	Hardwareoptionen 39
	Aktualisierungsanwendung in	Installieren der
	System Utilities 124	Hardwareoptionen 32

DEWW Index 143

Health-Treiber 120	HP Insight Remote Support	
Herausnehmen des Servers aus	Central Connect 113	Identifizieren, Inhalts des Server-
dem Rack 17	HP Technology Service	Versandkartons 31
Herausziehbare Lasche mit der	Portfolio 126	iLO Anschluss 5
Seriennummer	HP Kontaktinformationen 135	iLO-Kontoinformationen 1
Informationen auf der	HP Partner	Informationsquellen 135
		·
herausziehbaren Lasche mit	Erdungsmethoden zum Schutz	Inhalt des Server-
der Seriennummer 2	vor elektrostatischer	Versandkartons 31
Komponenten auf der	Entladung 132	Inhaltsdeklaration der RoHS-
Vorderseite 1	HP Kontaktinformationen 135	Materialien für die Türkei 131
Herausziehen des Servers aus	Support und andere	Inhaltsdeklaration der RoHS-
dem Rack 15	Ressourcen 135	Materialien für die Ukraine 131
Hot-Plug-Laufwerk, installieren	HP Proactive Care 126	Insight Diagnostics
42	HP RESTful API	HP Insight Diagnostics 114
Hot-Plug-Netzteil	HP RESTful API-Unterstützung	HP Insight Diagnostics
Redundante	für HP iLO 112	Datenerfassungsfunktionalitä
Stromversorgung 89	HP RESTful API-Unterstützung	t 115
Technische Daten zum	für UEFI 119	System auf dem neuesten
Netzteil 134	HP Service Pack for ProLiant	Stand halten 122
Hot-Plug-Netzteil-Berechnungen	HP Insight Diagnostics 114	Installation mittels Skripts 115
134	HP Service Pack for ProLiant	Installationsservices 27
HP Care Pack Services	116	Installation von Optionen
HP Technology Service	Server Mode (Servermodus)	Einführung 39
Portfolio 126	110	Installation der
Optionale	HP SmartMemory 67	•
Installationsservices 27	HP Smart Storage Akku 56	Installieren der
HP Collaborative Support 126	HP Smart Storage Battery-	Hardwareoptionen 32
HP Insight Diagnostics	Verkabelung 105	Optionale
HP Insight Diagnostics 114	HP Smart Update Manager,	Installationsservices 27
HP Insight Diagnostics	Überblick	Installieren der Hardware
Datenerfassungsfunktionalitä	HP Smart Update Manager	Einführung 39
t 115	116	Installation der
HP Insight Diagnostics	Server Mode (Servermodus)	Hardwareoptionen 39
Datenerfassungsfunktionalität	110	Installieren des Servers 32
115	HP SSA (HP Smart Storage	
	`	Integrated Lights-Out (iLO)
HP Insight Online	Administrator)	HP iLO 110
HP Insight Online 114	HP Smart Storage	Integrated Management Log
HP Insight Remote Support	Administrator 120	113
113	Server Mode (Servermodus)	Integrated Management Log
Server Mode (Servermodus)	110	(IML) 113
110	HP Support Center 126	integrierter Array-Controller
HP Insight Online Direct	HP Systems Insight Manager	Installationsrichtlinien für
Connect 113	(SIM)	Speichercontroller 53
HP Insight Remote Support	HP Insight Diagnostics 114	Laufwerkskabeloptionen 45
Software	Integrated Management Log	•
		3
HP Insight Remote Support	113	Intelligent Provisioning
113	HP-Website 135	HP Insight Diagnostics 114
		HP UEFI System Utilities 116

144 Index DEWW

Intelligent Provisioning 114 Server Mode (Servermodus) 110 Interner USB-Anschluss Komponenten der Systemplatine 9 USB-Unterstützung 121  K Kabelanordnung 36 Kabelführungsarm 18 Kennwort für den Systemstart 10 Kennzeichnung für Belarus, Kasachstan, Russland 130 Komponenten, Rückseite 5 Komponenten, Systemplatine 9 Komponenten, Vorderseite Beschreibung der Komponenten 1 Komponenten auf der Vorderseite 1 Komponenten auf der Rückseite 5 Konfigurationseinstellungen 118 Konfigurationseinstellungen des Systems Sicherheitsvorteile 122 Systemwartungsschalter 10 Konformitätserklärung Inhaltsdeklaration der RoHS- Materialien für die Türkei 131 Inhaltsdeklaration der RoHS- Materialien für die Ukraine 131 Zulassungshinweise 130 Kontaktaufnahme mit HP HP Kontaktinformationen 135	Laufwerke, installieren Installieren eines Hot-Plug- Festplattenlaufwerks 42 Installieren eines Nicht-Hot- Plug-Laufwerks 40 Laufwerks-Backplane, installieren 43 Laufwerks-LEDs 12 Laufwerksnummerierung 12 Laufwerksverkabelung Anschließen der Mini-SAS- Kabeloption für Hot-Plug-LFF- Laufwerkskonfigurationen mit 4 Einschüben 45 Laufwerkskabeloptionen 45 Mini-SAS-Y-Kabeloption für Hot-Plug-LFF- Laufwerkskonfigurationen mit 8 Einschüben 48 Speicherverkabelung 99 Verkabelung 99 LED, Rückseite 6 LED, Systembetrieb 3 LED, Zustand Komponenten auf der Rückseite 5 Stromversorgungsfehler- LEDs 4 LEDs, Geräteidentifikation (UID) LEDs auf der Rückseite 6 LEDs und Tasten auf der Vorderseite 3 LEDs, Laufwerk 12 LEDs, NIC LEDs auf der Rückseite 6 LEDs und Tasten auf der Vorderseite 3	Luftzirkulation, Anforderungen Erforderliche Luftzirkulation und Mindestabstände 27 Optimale Betriebsumgebung 27 Temperaturanforderungen 28  M Mechanische Daten 133 MicroSD-Kartensteckplatz 9 Mini-SAS, Verkabelung 45 Mini-SAS-Y-Verkabelung 48 Monitoranschluss 5  N Netz-/Standby-Schalter 1 Netzteil, Hot-Plug Hot-Plug-Netzteil- Berechnungen 134 Redundante Stromversorgung 89 Technische Daten zum Netzteil 134 Verkabelung des redundanten HP Netzteils (Hot-Plug) 108 Netzteil, Nicht-Hot-Plug Technische Daten zum Netzteil 134 Verkabelung des HP 550-W- Netzteils (Nicht-Hot-Plug) 107 Netzteil-LEDs 4 Netzteil-LEDs 4 Netzteilverkabelung 107 NIC-Anschlüsse 5 Nicht-Hot-Plug-Laufwerke, installieren 40 NMI-Funktionalität 11 NMI-Sockel 11
Vor Kontaktieren von HP 135 Kühlkörper, installieren 57 Kunden-Bestandskennung 2	LEDs, Stromversorgungsfehler 4 LEDs, Vorderseite 3 Legacy-USB-Unterstützung 121	Online-Ersatzspeicher
L Laufwerke 39 Laufwerke, Bestimmen des Status 12 Laufwerke, Installationsrichtlinien 40	Legacy-USB-Unterstutzung 121 Löschen des NVRAM 10 Lüfteranschlüsse 9 Lüfterinstallation 65 Lüfterpositionen 14 Lüfterverkabelung 106 Luftfeuchtigkeit 133 Luftleitblech, entfernen 21 Luftleitblech, Installation 22	Bestückungsrichtlinien für Online-Ersatzspeicher 71 Speicherkonfiguration für Online-Ersatzspeicher 70 Online-Flash-Komponenten Aktualisieren der Firmware oder des System-ROM 122 Online-Flash-Komponenten 124 Optimale Betriebsumgebung 27

DEWW Index 145

Optionale Erweiterungskarten 72	Rapid Deployment Pack (RDP)	Serveroptionen, installieren
Optionales HP Trusted Platform	27	Installation der
Module 95	RBSU (Setup Utility auf ROM-	Hardwareoptionen 39
Optisches Laufwerk,	Basis) 116	Installieren der
Verkabelung 110	Redundanter Lüfter 63	Hardwareoptionen 32
•	Redundantes Netzteil	Server-Setup
P	Technische Daten zum	Setup 27
PCI Riser-Käfig, installieren	Netzteil 134	System auf dem neuesten
Einbauen der PCI-Riser-	Redundantes ROM 122	Stand halten 122
Käfige 25	Redundant Power Supply	Service-Packs 116
Optionale PCI-Riser-Käfig-	(Redundantes Netzteil)	Sicherheitsblende, abnehmen 19
Baugruppe mit zwei	Redundante	Sicherheitsblende, anbringen 39
Steckplätzen 77	Stromversorgung 89	Sicherheitsinformationen
PCI-Riser-Käfig entfernen 23	Registrieren des Servers 38	Sicherheitsvorteile 122
PCI-Riser-Käfig mit zwei	Richtlinien zur Advanced ECC-	
Steckplätzen		Sicherheit und Einhaltung
Definitionen für PCI-Riser-	Bestückung 71	behördlicher Bestimmungen
	Richtlinien zur Lüfterbestückung	130
Board-Steckplatz 7	63	Sicherheitsüberlegungen
Optionale PCI-Riser-Käfig-	RoHS	Erdungsmethoden zum Schutz
Baugruppe mit zwei	Inhaltsdeklaration der RoHS-	vor elektrostatischer
Steckplätzen 77	Materialien für die Türkei	Entladung 132
POST-Fehlermeldungen 127	131	Schutz vor elektrostatischer
Power Calculator	Inhaltsdeklaration der RoHS-	Entladung 132
Hot-Plug-Netzteil-	Materialien für die Ukraine	Sicherheitsvorteile 122
Berechnungen 134	131	Sicherheit und Einhaltung
Stromversorgungsanforderunge	ROM-Legacy-USB-	behördlicher Bestimmungen
n 29	Unterstützung 121	130
Proaktive Benachrichtigung 126	ROM-Redundanz 122	Smart Update Manager
Produkt-ID 119	RPS-Aktivierungsoption 89	HP Smart Update Manager
Prozessor 57	Rückseite, LEDs 6	116
Prozessorblindmodul 57	Rückwand, Zugriff 18	Server Mode (Servermodus)
PXE (Preboot Execution	, 0	110
Environment,	S	Software-Upgrades 125
Ausführungsumgebung vor dem	Scripting Toolkit	Speicher, Advanced ECC 70
Booten) 116	Scripting Toolkit für Windows	Speicher,
,	und Linux 115	Konfigurationsanforderungen
Q	Server Mode (Servermodus)	69
QR-Etikett 116	110	Speicher, konfigurieren
QuickSpecs	Secure Boot-Konfiguration 118	Advanced ECC-
Controller-Optionen 52	Seriennummer 119	Speicherkonfiguration 70
DIMM-Identifizierung 68	Server, Warnmeldungen	Speicherkonfiguration für
Laufwerkskabeloptionen 45	Rack-Vorsichtsmaßnahmen	Online-Ersatzspeicher 70
Product QuickSpecs (Produkt-	31	•
ID) 110		Speicher, maximal unterstützter
10) 110	Serverspezifische Warnhinweise und	69
R		Speicher, Online-Ersatz 70
Rack-Installation 27	Vorsichtsmaßnahmen 30	Speicherauszug 11
Rack-Montagebügel 32	Server Mode (Servermodus) 110	Speichercontroller
		Controller-Optionen 52
		Installationsrichtlinien für
Rack-Vorsichtsmaßnahmen 31		Speichercontroller 53
RAID Konfiguration 120		

146 Index DEWW

Installieren der	Stromverteilungseinheit (Power	HP Technology Service
Speichercontroller- und der	Distribution Unit, PDU) 29	Portfolio 126
FBWC-Moduloptionen 53	Supportmaterialien von HP 122	Support und andere
Systemwartungsschalter 10	System, aktualisieren 122	Ressourcen 135
Speicherkonfigurationen 70	System Erase Utility 115	Vor Kontaktieren von HP 135
Speicheroptionen 66	Systemkonfiguration 110	Technology Services 126
Speichersubsystem, Architektur	Systemplatine, Batterie 128	Temperaturanforderungen
Architektur des	Systemplatinen-Komponenten 9	Temperaturanforderungen 28
Speichersubsystems 67	System-ROM	Umgebungsanforderungen
•	Aktualisieren der Firmware	133
Ein-, zwei- und vierreihige		
DIMMs 68	oder des System-ROM 122	TPM (Trusted Platform Module)
Speicherverkabelung, Laufwerk	Firmware-	Aktivieren des Trusted Platform
mit acht Einschüben	Aktualisierungsanwendung in	Module 97
Verkabelung des LFF-Hot-Plug-	System Utilities 124	Aufbewahren des Schlüssels/
SAS/SATA-Laufwerks mit	FWUpdate Befehl über die	Kennwortes für die
8 Einschüben 102	integrierte UEFI-Shell 123	Wiederherstellung 97
Verkabelung des LFF-Hot-Plug-	FWUPDATE Utility 122	Optionales HP Trusted Platform
SATA-Laufwerks mit	Online-Flash-Komponenten	Module 95
8 Einschüben 102	124	TPM-Anschluss 9
Verkabelung des LFF-Nicht-	Systemwartungsschalter 10	Treiber 124
Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit		Trusted Platform Module (TPM)
8 Einschüben 101	Т	Aufbewahren des Schlüssels/
Speicherverkabelung, Laufwerk	Tasten auf der Vorderseite 3	Kennwortes für die
mit vier Einschüben	Technische Daten	Wiederherstellung 97
Verkabelung des LFF-Hot-Plug-	Technische Daten 133	Installieren der Trusted
SAS/SATA-Laufwerks mit	Umgebungsanforderungen	Platform Module-Karte 95
4 Einschüben 100	133	Optionales HP Trusted Platform
Verkabelung des LFF-Hot-Plug-	Technische Daten,	Module 95
SATA-Laufwerks mit	Betriebsumgebung	
4 Einschüben 100	Technische Daten 133	U
Verkabelung des LFF-Nicht-	Umgebungsanforderungen	UEFI System Utilities
Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit	133	Einschalten und Auswählen
4 Einschüben 99	Technische Daten, mechanische	von Startoptionen im UEFI-
Speicherverkabelung, Laufwerk	133	Startmodus 38
mit zwölf Einschüben 103	Technische Daten, Netzteil 134	HP UEFI System Utilities 116
	Technische Daten, Netzen 194	Verwenden von HP UEFI
SPP	Technische Daten, 3erver	System Utilities 117
HP Insight Diagnostics 114		•
HP Service Pack for ProLiant	Umgebungsanforderungen	UID (Geräteidentifizierung)
116	133	LEDs auf der Rückseite 6
Standardeinstellungen 70	Technische Daten zum Netzteil	LEDs und Tasten auf der
Standortanforderungen 28	134	Vorderseite 3
Statische Aufladung 132	Technische Kundenunterstützung	UID-LED 6
Steckplatzdefinitionen des PCI-	von HP	UID-Schalter 3
Riser-Board	HP Kontaktinformationen 135	Umgebungsanforderungen 133
Definitionen für PCI-Riser-	HP Technology Service	Umgebungsbedingungen 27
Board-Steckplatz 7	Portfolio 126	Optimale Betriebsumgebung
GPU-Aktivierungsoption 80	Support und andere	27
Stromversorgungsanforderunge	Ressourcen 135	Umgebungsanforderungen
n 29	Technischer Support	133
Stromversorgungsfehler 4	HP Kontaktinformationen 135	

DEWW Index 147

Umgebungstemperatur Verkabelung des LFF-Hot-Plug-Vorsichtsmaßnahmen Temperaturanforderungen 28 SAS/SATA-Laufwerks mit Rack-Vorsichtsmaßnahmen Umgebungsanforderungen 4 Einschüben 100 31 Verkabelung des LFF-Hot-Plug-Serverspezifische 133 SAS/SATA-Laufwerks mit Warnhinweise und Umgebungstemperatursensor, Verkabelung 108 8 Einschüben 102 Vorsichtsmaßnahmen 30 Unterstützte Betriebssysteme Verkabelung des LFF-Hot-Plug-W HP Betriebssystem- und SATA-Laufwerks mit Warnhinweise Virtualisierungssoftware-4 Einschüben 100 Schutz vor elektrostatischer Unterstützung für ProLiant Verkabelung des LFF-Hot-Plug-Entladung 132 Server 125 SATA-Laufwerks mit Serverspezifische Unterstützte 8 Einschüben 102 Warnhinweise und Betriebssystemyersion Verkabelung des LFF-Nicht-Vorsichtsmaßnahmen 30 Unterstützte Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit Wartungsrichtlinien 122 Betriebssystemversionen 4 Einschüben 99 Website, HP 135 HP Betriebssystem- und Verkabelung des LFF-Nicht-Virtualisierungssoftware-Hot-Plug-SATA-Laufwerks mit Wiederherstellungstaste 97 Unterstützung für ProLiant 8 Einschüben 101 Z Server 125 Verkabelung, Lüfter 106 Zugangsabdeckung, Entfernen Unterstützte Verkabelung, Mini-SAS-Betriebssystemversion 125 Kabeloption Zulassungsinformationen Unterstützung des Advanced ECC-Anschließen der Mini-SAS-Sicherheit und Einhaltung Speichers Kabeloption für Hot-Plug-LFFbehördlicher Bestimmungen Advanced ECC-Laufwerkskonfigurationen mit 130 Speicherkonfiguration 70 4 Einschüben 45 Zulassungshinweise 130 Speicherkonfigurationen 69 Mini-SAS-Y-Kabeloption für Zustands-LED 3 UPS (unterbrechungsfreie Hot-Plug-LFF-Stromversorgung) 29 Laufwerkskonfigurationen mit **USB-Anschluss** 8 Einschüben 48 Komponenten auf der Verkabelung, Nicht-Hot-Plug-Rückseite 5 Netzteil 107 Komponenten auf der Verkabelung, redundantes Vorderseite 1 Netzteil 108 Verkabelung des Nicht-Hot-Plug-Komponenten der Systemplatine 9 Netzteils 107 USB-Unterstützung 121 Verkabelung redundanter Netzteile 108 Virtualisierungsoption 125 VCA (Version Control Agent) 125 Vordere I/O, Verkabelung 108 VCRM (Version Control Repository Vorderseite, Komponenten Manager) 125 Beschreibung der Verkabelung, Akku 105 Komponenten 1 Verkabelung, FBWC 104 Komponenten auf der Verkabelung, GPU 106 Vorderseite 1 Verkabelung, Laufwerk Vorderseite, LEDs 3 Speicherverkabelung 99 Vorderseitige Verkabelung 108 Verkabelung des LFF-Hot-Plug-SAS/SATA-Laufwerks mit 12 Einschüben 103

148 Index DEWW